


Panasonic



เครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์ความเร็วสูง

คู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็ว

รุ่น **KX-FL512CX**



- คลັບหมึกเริ่มต้นที่มาพร้อมกับเครื่องจะสามารถพิมพ์เอกสารขนาด A4 ได้ประมาณ 800 แผ่น โปรดซื้อคลັບหมึก (รุ่น KX-FA83E หรือ KX-FA83A) ที่สามารถพิมพ์เอกสารได้ ประมาณ 2,500 แผ่น*
- * ปริมาณในการพิมพ์จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องโทรสารของ Panasonic โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้คุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย, ไฟฟ้าลัดวงจรหรือบาดเจ็บได้

1. อ่านและทำความเข้าใจ คำแนะนำทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมด ที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
3. ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ท่านควรถอดสายปลั๊กออกจากช่อง AC อย่าใช้น้ำยา หรือสเปรย์ทำความสะอาดฉีดพ่นให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาด
4. อย่าวางเครื่องไว้ใกล้น้ำ อย่างเช่น วางใกล้อ่างอาบน้ำ บริเวณชำระล้าง อ่างล้างภาชนะในครัวหรือที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบที่มั่นคง กรณีที่เครื่องพลัดตกหล่น อาจทำให้เกิดความเสียหายและ/หรือบาดเจ็บได้
6. อย่าคลุมช่องระบาย บนเครื่องขณะเปิดเครื่องไว้ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายและป้องกันเครื่องร้อนเกินไปแล้ว นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อนหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าตามที่เราระบุไว้บนเครื่องเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจในประเภทกำลังไฟฟ้าของบ้านคุณ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือการไฟฟ้าในท้องถิ่นของคุณ
8. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลักกันชนนี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถ้าท่านไม่ต้องใช้เต้าเสียบปลั๊กประเภทนี้ โปรดเลือกติดตั้งเพียงอย่างเดียว อย่าใช้ปลั๊กประเภทอะแดปเตอร์มาทำลายคุณสมบัติความปลอดภัยนี้
9. อย่าวางวัตถุทับสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีใครเดินผ่านหรือสะดุดสายไฟได้
10. อย่าให้เต้าเสียบปลั๊กบนผนังรับน้ำหนักมากเกินไป และดึงสายไฟยาวเกินไป สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
11. อย่าค้นวัตถุใดก็ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรืออย่าทำของเหลวใดก็ตามหกหรือใส่เครื่อง
12. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ควรถอดส่วนประกอบเครื่องนี้ออก เมื่อเครื่องมีปัญหาให้หน้าเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง การเปิดหรือถอดฝาเครื่องออก อาจทำให้ท่านได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือความเสี่ยงอื่นๆ ส่วนการประกอบเครื่องกลับที่เดิมอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในภายหลัง เมื่อมีการใช้งาน
13. ให้ถอดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ :
 - ก. เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กได้รับความเสียหายหรือถูกขูด
 - ข. มีของเหลวหกหรือใส่เครื่อง
 - ค. ถ้าเครื่องโดนน้ำฝนหรือน้ำ

- ง. ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำการใช้งาน ให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้องให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
 - จ. เครื่องตกหล่น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - ฉ. เครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
14. ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ (ยกเว้นโทรศัพท์ประเภทไร้สาย) เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากประกายฟ้าคะนองที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 15. อย่าใช้เครื่องนี้ในการโทรแจ้งตำรวจ เมื่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่รั่ว

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

การติดตั้ง :

- หลังจากเคลื่อนย้ายเครื่องออกจากบริเวณเย็นไปยังบริเวณที่อุ่นกว่า คุณควรปล่อยให้เครื่องปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิที่อุ่นกว่าและอย่าเสียบปลั๊กเครื่องประมาณ 30 นาที หากคุณเสียบปลั๊กเครื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันที อาจทำให้เกิดการควบแน่นภายในเครื่อง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานผิดพลาดได้
- อย่าติดตั้งสายโทรศัพท์ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง
- อย่าติดตั้งแจ๊คของโทรศัพท์ที่ในบริเวณที่เปียกชื้น เว้นแต่แจ๊คนั้นได้รับการออกแบบเฉพาะให้ใช้ได้กับบริเวณที่เปียกชื้น
- อย่าสัมผัสสายหรือขั้วต่อของโทรศัพท์ที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หากสายโทรศัพท์นั้นไม่ได้ต่อกับอินเตอร์เฟซเน็ตเวิร์ก
- ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์

คำเตือน :

- เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรืออับชื้น


ข้อมูลอื่นๆ :

- ตั้งให้เครื่องอยู่ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนต่างๆ เช่น หลอดไฟ เครื่องยนต์
- ควรเก็บรักษาเครื่องให้พ้นฝุ่นละอองและความชื้น
- ไม่ควรให้เครื่องถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางของหนักบนเครื่อง
- อย่าจับปลั๊กขณะมือเปียก
- เช็ดพื้นผิวด้านนอกตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้เบนซิน, ทินเนอร์ หรือผงขัดเงาในการทำสะอาด

ข้อควรระวัง :

การแผ่กระจายของแสงเลเซอร์

- ส่วนเครื่องพิมพ์ของเครื่องนี้จะใช้เลเซอร์ในการพิมพ์ การใช้การควบคุมหรือการปรับเปลี่ยนหรือการดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี่ อาจเป็นผลให้เกิดการแผ่กระจายรังสีที่เป็นอันตรายได้



ตัวฟิวเซอร์

- ตัวฟิวเซอร์จะร้อนมาก ดังนั้น อย่าสัมผัสที่ตัวฟิวเซอร์
- ระหว่างพิมพ์หรือหลังจากพิมพ์ทันที บริเวณใกล้กับทางออกของกระดาษบันทึก (1) จะร้อน ซึ่งถือว่าไม่ผิดปกติแต่อย่างใด

ตลับหมึก

- โปรดระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้ขณะใช้งานตลับหมึก
 - อย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกของใส่ป้องกันเป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานของตลับหมึกลดลง
 - หากมีหมึกเข้าปาก ให้ดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อเป็นการเจือจางหมึกในกระเพาะ และรีบไปพบแพทย์ทันที
 - หากมีหมึกเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์
 - หากมีหมึกและที่ผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
 - หากสูดดมหมึกเข้าไป ให้ออกไปยังบริเวณที่มีอากาศสดชื่น แล้วไปปรึกษาแพทย์

ตัวกระบอบกพิมพ์

- ให้อ่านคู่มือนี้ในหน้า 5 ก่อนติดตั้งตัวกระบอบกพิมพ์ หลังจากอ่านคำแนะนำในคู่มือแล้ว ให้เปิดช่องป้องกันตัวกระบอบกพิมพ์ ตัวกระบอบกพิมพ์จะมีลูกกลิ้งที่ไวต่อแสง ดังนั้นเมื่อให้ตัวกระบอบกพิมพ์โดนแสงอาจทำให้ลูกกลิ้งเสียหายได้ เมื่อคุณเปิดช่องป้องกันแล้ว ควรปฏิบัติตามนี้
 - อย่าให้ตัวกระบอบกพิมพ์ถูกแสงมากกว่า 5 นาที
 - อย่าสัมผัสหรือขีดข่วนผิวหน้าของลูกกลิ้งสีเขียว
 - อย่าวางตัวกระบอบกพิมพ์ไว้ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นหรือสกปรก หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูง
 - อย่าให้ตัวกระบอบกพิมพ์ถูกแสงแดดโดยตรง

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด :

- ในกระบวนการพิมพ์ จะใช้ความร้อนในการหลอมหมึกให้ติดบนกระดาษ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีกลิ่นหมึกระหว่างการพิมพ์ และหลังจากทำงานสักครู่ ควรแน่ใจว่าได้ใช้งานเครื่องนี้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวลูกกลิ้ง ไม่ควรปิดเครื่องทันทีหลังจากที่ทำงานเสร็จ ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ต่อไปอย่างน้อย 30 นาทีหลังจากพิมพ์เสร็จ
- เก็บกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในที่ที่แห้งและเย็น มิเช่นนั้นอาจส่งผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ได้
- อย่างบ่งช่องหรือฝาเปิดของเครื่อง ควรตรวจสอบการถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ และให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่เกาะอยู่ออก (2)
- ในการเปลี่ยนตลับหมึกหรือตัวลูกกลิ้ง อย่าให้มีสิ่งสกปรก, น้ำ หรือของเหลวใดๆ สัมผัสตัวลูกกลิ้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการพิมพ์ได้

คำแนะนำและการติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม 5

การติดตั้ง

คลับหมึกและตัวกระบอกพิมพ์ 5

ถาดกระดาษ 7

ถาดรองกระดาษ 7

ถาดรองเอกสาร 7

สายหูโทรศัพท์ 7

กระดาษบันทึก 8

การเตรียมพร้อมทำงาน

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ 9

การตั้งค่าเริ่มต้น

วันที่และเวลา 10

โลโก้ 10

หมายเลขโทรสาร 11

โทรศัพท์

การหมุนหมายเลขโดยอัตโนมัติ

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่มสัมผัสเดียว ... 12

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในไดเรกทอรี

Navigator 12

การแก้ไขรายการที่บันทึกไว้ 12

การโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียวและไดเรกทอรี

Navigator 13

โทรสาร

การส่งเอกสาร

การส่งเอกสารด้วยตนเอง 14

การส่งเอกสารโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียวและไดเรกทอรี

Navigator 14

การรับเอกสาร

การรับเอกสารด้วยตนเอง 15

การรับเอกสารอัตโนมัติ 15

ความช่วยเหลือ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด - บนจอแสดงผล 16

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องนี้ 18

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง เราขอแนะนำให้ใช้ดรัมหมึกและตัวกระบอกรวมพิมพ์ของพานาโซนิค

อุปกรณ์เสริมที่มี

- ดรัมหมึกสำรอง (KX-FA83E หรือ KX-FA83A)
- ตัวกระบอกรวมพิมพ์สำรอง (KX-FA84E หรือ KX-FA84A)

ดรัมหมึกและตัวกระบอกรวมพิมพ์


ข้อควรระวัง:

- ให้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนเริ่มติดตั้ง หลังจากที่คุณอ่านแล้ว ให้เปิดช่องป้องกันตัวกระบอกรวมพิมพ์ ตัวกระบอกรวมพิมพ์จะมีลูกกลิ้งที่ไวต่อแสง ดังนั้น เมื่อให้ตัวกระบอกรวมพิมพ์โดน แสงอาจทำให้ลูกกลิ้งเสียหายได้ เมื่อคุณเปิดช่องป้องกันแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
 - อย่าให้ตัวกระบอกรวมพิมพ์ถูกแสงมากกว่า 5 นาที
 - อย่าสัมผัสหรือขีดข่วนผิวหน้าของลูกกลิ้งสีเขียว
 - อย่าวางตัวกระบอกรวมพิมพ์ไว้ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นหรือสกปรก หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูง
 - อย่าให้ตัวกระบอกรวมพิมพ์ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าทิ้งดรัมหมึกไว้นอกช่องป้องกันเป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานของดรัมหมึกลดลง


- 1 ก่อนเปิดช่องป้องกันของดรัมหมึกอันใหม่ ให้เขย่าในแนวตั้งอย่างน้อย 5 ครั้ง




- 2 นำดรัมหมึกและตัวกระบอกรวมพิมพ์ออกจากช่องป้องกันดังที่ปิดผนึก (1) ออกจากดรัมหมึก




- 3 วางดรัมหมึก (1) ลงในตัวกระบอกรวมพิมพ์ (2) ในแนวตั้งตรง




- 4 กดดรัมหมึกลงไปตำแหน่ง (1) ให้แน่น




5 หมุนคันโยกทั้งสองด้าน (1) บนดรัมหมึกให้แน่น




6 ตรวจสอบว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยม (1) ตรงกัน เพื่อแสดงว่าติดตั้งดรัมหมึกอย่างถูกต้องแล้ว




7 ยกฝาปิด (1) ขึ้น โดยยก OPEN ค้างไว้



- หากกระจกด้านล่าง (3) สกปรก ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งทำความสะอาด



8 ติดตั้งตัวครอบบอพิมพ์และหมึก โดยการกดแท็บค้างไว้



- อย่าสัมผัสตัวลูกกลิ้ง (2)


9 ปิดฝาปิด (1) โดยกดทั้งสองด้านลงจนเข้าที่



- ในขณะที่ปรากฏข้อความ "PLEASE WAIT" อย่าปิดเครื่องหรือปลั๊กไฟ


ถาดกระดาษ

ใส่ถาดกระดาษ (1) ลงในช่องเสียบ (2) ที่ด้านหลังเครื่อง





ถาดรองเอกสาร

ค่อยๆ ดึงถาดรองเอกสาร (1) ออกมาในแนวตรงจนเข้าที่ จากนั้น กดที่จุดกึ่งกลางของถาดรองเอกสาร (2) เพื่อเปิดถาดเอกสารเสริม (3)




ถาดรองกระดาษ

จัดแนวเดือย (2) ที่ด้านล่างของเครื่องให้ตรงกับช่องเสียบ (1) ในถาดรองกระดาษ จากนั้น ใส่เทปทั้งสองด้านของถาดรองกระดาษลงในช่องเสียบบนเครื่อง (3)



สายหูโทรศัพท์


ต่อสายหูโทรศัพท์ (1)





กระดาษบันทึก

เครื่องสามารถบรรจุกระดาษ 60 กรัม/ตร.ม. ถึง 70 กรัม/ตร.ม. ได้ถึง 220 แผ่น, กระดาษ 80 กรัม/ตร.ม. 200 แผ่น หรือกระดาษ 90 กรัม/ตร.ม. 180 แผ่น

- 1 ก่อนใส่ปีกกระดาษ ให้กรี๊ดกระดาษก่อนเพื่อป้องกันกระดาษติด




- 2 ให้ดึงตัวกั้นกระดาษ (1) ขึ้น และใส่กระดาษ โดยให้คว่ำด้านที่พิมพ์ลง (2) จากนั้น ดันตัวกั้นกระดาษ (3) กลับเข้าที่



- ปีกกระดาษจะต้องไม่เกินแท็บ (4)
- หากใส่กระดาษไม่ถูกต้อง ให้ใส่กระดาษใหม่หรืออาจเกิดปัญหากระดาษติดได้

ในการใช้กระดาษขนาด A4


ให้ใส่แท็บบนตัวกั้นกระดาษ A4 (1) ลงในช่องเสียบ



- "L" จะปรากฏที่ด้านซ้ายของตัวกั้นกระดาษ A4
- "R" จะปรากฏที่ด้านขวาของตัวกั้นกระดาษ A4

การเชื่อมต่อ


เสียบสายไฟและสายโทรศัพท์



ข้อควรระวัง:

- เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ควรให้เครื่องตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้
- อย่าต่อสายโทรศัพท์เพิ่ม

วันที่และเวลา




- 1 กด [MENU]
 - 2 กด [◀] หรือ [▶] ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความต่อไปนี้
- SET DATE & TIME
PRESS SET
- 3 กด [SET]
 - 4 ป้อน เดือน/วัน/ปี ปัจจุบันโดยใช้เลข 2 หลักป้อนแทนค่าต่างๆ
 - 5 ป้อน ชั่วโมง/นาที โดยใช้เลข 2 หลักป้อนแทนค่าต่างๆ และกด [*] เพื่อเลือก "AM" หรือ "PM"
 - 6 กด [SET]
 - 7 กด [MENU] เพื่อออกจากโปรแกรม

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [◀] หรือ [▶] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ผิดและทำการแก้ไข

โลโก้



- 1 กด [MENU]
- 2 กด [◀] หรือ [▶] ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความต่อไปนี้

YOUR LOGO
PRESS SET

3 กด [SET]

4 ป้อนโลโก้ ไม่เกิน 30 ตัวอักษร โปรดดูรายละเอียดที่ตารางตัวอักษรในหน้า 10

5 กด [SET]

6 กด [MENU] เพื่อออกจากโปรแกรม

ในการเลือกตัวอักษรโดยใช้ปุ่มตัวเลข

ปุ่ม	ตัวอักษร
[1]	1 [] { } + - / =
	, . _ ` : ; ?
[2]	A B C a b c 2
[3]	D E F d e f 3
[4]	G H I g h i 4
[5]	J K L j k l 5
[6]	M N O m n o 6
[7]	P Q R S p q r s 7
[8]	T U V t u v 8
[9]	W X Y Z w x y z 9
[0]	0 () < > ! " # \$
	% & ¥ * @ ^ ' →
[#]	ใช้เปลี่ยนตัวอักษรระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
[FLASH]	ปุ่มเครื่องหมาย "-"
[MUTE]	ปุ่มแทรกช่องว่าง
[STOP]	ปุ่มลบ

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด


กด [◀] หรือ [▶] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ผิดและทำการแก้ไข

ในการลบตัวอักษร

การแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [◀] หรือ [▶] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม [STOP]

หมายเลขโทรสาร



- 1 กด **[MENU]**
 - 2 กด **[◀]** หรือ **[▶]** ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความต่อไปนี้อยู่
- YOUR FAX NO.
PRESS SET
- 3 กด **[SET]**
 - 4 ป้อนหมายเลขโทรสาร ไม่เกิน 20 หลัก
 - 5 กด **[SET]**
 - 6 กด **[MENU]** เพื่อออกจากโปรแกรม

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด


กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ผิด และทำการแก้ไข

ในการลบตัวเลข

การแก้ไขข้อผิดพลาด


กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม **[STOP]**

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่มสัมผัสเดียว



- 1 กด **[DIRECTORY PROGRAM]**
- 2 เลือกปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
สำหรับปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 1-3 :
 1. กดปุ่มที่ตั้งไว้ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
 2. กด **[SET]**
 สำหรับปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 4-11 :
 1. กดปุ่มที่ตั้งไว้ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
 สำหรับปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 12-22 :
 กด **[LOWER]** แล้วกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
- 3 ป้อนชื่อ ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
(โปรดดูที่คำแนะนำในหน้า 10)
- 4 กด **[SET]**
- 5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ไม่เกิน 30 หลัก
- 6 กด **[SET]**
 - ในการบันทึกหมายเลขปลายทางอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 6
- 7 กด **[DIRECTORY PROGRAM]**

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในไดเรคทอรี Navigator



- 1 กด **[DIRECTORY PROGRAM]**
- 2 กด **[▶]**
- 3 ป้อนชื่อ ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
(โปรดดูที่คำแนะนำในหน้า 10)
- 4 กด **[SET]**
- 5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ไม่เกิน 30 หลัก
- 6 กด **[SET]**
 - ในการบันทึกหมายเลขปลายทางอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6
- 7 กด **[DIRECTORY PROGRAM]**

การแก้ไขรายการที่บันทึกไว้

- 1 กด **[▶]**
 - โปรดดูให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารในช่องใส่เอกสาร
- 2 กด **[+]** หรือ **[-]** เพื่อให้หน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 กด **[DIRECTORY PROGRAM]**
- 4 กด **[*]**
 - หากคุณไม่ต้องการแก้ไขชื่อ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6
- 5 แก้ไขชื่อ (โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการบันทึกที่หน้า 12)
- 6 กด **[SET]**
 - หากคุณไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8
- 7 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์
- 8 กด **[SET]**

การโทรออกโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียวและ ไดเรกทอรี Navigator


การใช้ปุ่มสัมผัสเดียว

- 1 กด **[MONITOR]** หรือ ขกหูโทรศัพท์
- 2 เลือกปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
สำหรับปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 1-11 :
กดปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
สำหรับปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 12-22 :
กด **[LOWER]** แล้วกดปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
 - เครื่องจะโทรไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การใช้ไดเรกทอรี Navigator

- 1 กด **[▶]**
 - โปรดดูให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารในที่ช่องใส่เอกสาร
- 2 กด **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำ ๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 กด **[MONITOR]** หรือ ขกหูโทรศัพท์
 - เครื่องจะโทรไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การส่งเอกสารด้วยตนเอง



- 1 ปรับความกว้างของตัวกั้นเอกสาร (①) ให้พอดีกับขนาดเอกสาร
- 2 ใส่เอกสาร (ไม่เกิน 20 แผ่น) โดยคว่ำหน้าที่ต้องการลง (②) จนกระทั่งได้ยินเสียงปับ และเครื่องจะดึงเอกสารเข้าไป
- 3 หากจำเป็น ให้กด **[RESOLUTION]** ซ้ำๆ เพื่อเลือกความละเอียดตามต้องการ
- 4 กด **[MONITOR]**
- 5 หมุนหมายเลขโทรสารปลายทาง
- 6 เมื่อได้ยินสัญญาณแฟกซ์ :
กด **[FAX START]**
เมื่อมีผู้รับสาย :
ให้ยกหูโทรศัพท์ แล้วแจ้งปลายทางให้กดปุ่ม start เมื่อได้ยินสัญญาณแฟกซ์ ให้กด**[FAX START]**


ในการเลือกความละเอียด

- เลือกความละเอียดที่ต้องการตามประเภทของเอกสาร
- "STANDARD" : สำหรับต้นฉบับที่พิมพ์หรือพิมพ์ติดด้วยตัวอักษรขนาดปกติ
 - "FINE" : สำหรับต้นฉบับที่พิมพ์ในขนาดเล็ก
 - "SUPER FINE" : สำหรับต้นฉบับที่พิมพ์ในขนาดเล็กมาก การตั้งค่านี้อาจทำงาน
 - "PHOTO" : สำหรับต้นฉบับที่มีภาพถ่าย ภาพวาด และอื่นๆ
 - "PHOTO WITH TEXT" : สำหรับต้นฉบับที่มีทั้งภาพถ่ายและข้อความ

การส่งเอกสารโดยใช้ปุ่มสัมผัสเดียวและไคเรททอรี Navigator

- 1 ปรับความกว้างของช่องใส่เอกสารให้พอดีกับเอกสาร
- 2 ใส่เอกสาร (ไม่เกิน 20 แผ่น) โดยคว่ำหน้าที่ต้องการลงจนกระทั่งได้ยินเสียงปับ และเครื่องจะดึงเอกสารเข้าไป
- 3 หากจำเป็น ให้กด **[RESOLUTION]** ซ้ำๆ เพื่อเลือกความละเอียดตามต้องการ (หน้า 14)
- 4 ป้อนหมายเลขปลายทาง
การใช้ปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 1-11 :
กดปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
การใช้ปุ่มที่ตั้งไว้ที่ 12-22 :
กด **[LOWER]** แล้วกดปุ่มที่ตั้งไว้ที่ต้องการ
การใช้ไคเรททอรี Navigator:
กด **[◀]** หรือ **[▶]** แล้วกด **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ แล้วกด **[SET]**

การรับเอกสารด้วยตนเอง



การใช้โหมด TEL

ตั้งเครื่องโทรสารให้เป็นโหมด TEL โดยกด

[AUTO ANSWER] ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความต่อไปนี้

TEL MODE

- ไฟแสดง AUTO ANSWER จะดับลง (OFF)

วิธีการรับสาย

1. เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่ง ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นเพื่อรับสาย

2. เมื่อ :


- ต้องรับเอกสาร
- ได้ยินสัญญาณแฟกซ์ (เสียงบีบซ้ำๆ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียง

ให้กด **[FAX START]**

3. วางหูโทรศัพท์ลง

- เครื่องจะเริ่มรับเอกสาร
- เมื่อเสียงกริ่งดัง 10 ครั้งแล้วยังไม่มีการตอบรับ เครื่องจะเปลี่ยนไปเป็นการรับเอกสารชั่วคราว เพื่อให้คู่สนทนาสามารถส่งแฟกซ์ได้

การรับเอกสารอัตโนมัติ



การใช้โหมด FAX ONLY

กด **[AUTO ANSWER]** ซ้ำๆ เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความต่อไปนี้

FAX ONLY MODE

- ไฟแสดง AUTO ANSWER จะสว่างขึ้น (ON)

วิธีการรับสาย

เมื่อมีการรับสาย เครื่องจะตอบรับทุกสายที่โทรเข้าโดยอัตโนมัติ และจะรับเฉพาะเอกสารแฟกซ์เท่านั้น

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด - บนจอแสดงผล

ผล

หากเครื่องตรวจพบปัญหา จะปรากฏข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้บนจอแสดงผล

CALL SERVICE

- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการ

CHANGE DRUM

- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ตัวกระบอบอกพิมพ์ ให้เปลี่ยนตัวกระบอบอกพิมพ์และดรัมหมึกใหม่

CHECK DOCUMENT

- ไม่มีการดึงเอกสารเข้าเครื่อง ให้ป้อนเอกสารใหม่ หากเกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งตัวป้อนเอกสาร แล้วลองใหม่อีกครั้ง

CHECK DRUM

- ใส่ตัวกระบอบอกพิมพ์ไม่ถูกต้อง ให้ใส่ใหม่อีกครั้งให้ถูกต้อง

CHECK MEMORY

- มีการลบหน่วยความจำ (หมายเลขโทรศัพท์, ค่าต่างๆ และอื่นๆ) ให้ทำการบันทึกใหม่

COVER OPEN

- ฝาปิดด้านหน้าเปิดอยู่ ให้ปิดฝาปิดดังกล่าว

DIRECTORY FULL

- ไม่มีที่ว่างสำหรับบันทึกรายชื่อใหม่ในไดเรกทอรี ... ให้ลบรายการที่ไม่จำเป็นทิ้ง

DRUM LIFE OVER REPLACE DRUM

- ลูกกลิ้งหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้เปลี่ยนตัวกระบอบอกพิมพ์ใหม่ทันที

FAILED PICK UP

- การดึงกระดาษบันทึกเข้าเครื่องไม่ถูกต้อง ให้ใส่กระดาษบันทึกใหม่

FAX IN MEMORY

- เครื่องมีเอกสารในหน่วยความจำแล้ว โปรดดูที่คำแนะนำข้อความที่ปรากฏอื่นๆ เพื่อพิมพ์เอกสารออกมา

FAX MEMORY FULL

- หน่วยความจำของการรับเอกสารเต็มเนื่องจากไม่มีกระดาษบันทึก หรือเกิดปัญหากระดาษบันทึกติดให้ใส่กระดาษ หรือนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
- เมื่อใช้งานการส่งเอกสารจากหน่วยความจำ แล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้ส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง

LOW TEMP.

- ภายในเครื่องมีความเย็นสูงทำให้ทำงานไม่ได้ ให้ใช้งานเครื่องในบริเวณที่อุ่นกว่า ในขณะที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้ เอกสารที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเป็นการชั่วคราว และจะพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องเริ่มอุ่น

MEMORY FULL

- เมื่อทำสำเนา แล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้กด **[STOP]** เพื่อลบข้อความนี้ แบ่งเอกสารออกเป็นส่วน

MODEM ERROR

- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นวงจรของโมเด็ม ให้ติดต่อศูนย์บริการ

NO FAX REPLY

- เครื่องปลายทางสายไม่ว่าง หรือกระดาษหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

OUT OF PAPER

- กระดาษบันทึกติด ให้นำกระดาษที่ติดออก
- ไม่มีการดึงกระดาษบันทึกเข้าไปในเครื่อง ให้ใส่กระดาษใหม่

PAPER JAMMED

- เครื่องกำลังอุดตันเครื่อง ให้รอสักครู่

PLEASE WAIT

- เครื่องกำลังเตรียมความพร้อม กรุณารอสักครู่

REDIAL TIME OUT

- เครื่องปลายทางสายไม่ว่าง หรือกระดาษหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

REMOVE DOCUMENT

- เอกสารติด ให้นำเอกสารที่ติดอยู่ออก
- มีการพยายามส่งเอกสารที่ยาวกว่า 600 มม. กด **[STOP]** เพื่อนำเอกสารออก ให้แบ่งเอกสารออกเป็น 2 ส่วน หรือมากกว่านั้นแล้วลองส่งใหม่อีกครั้ง

REPLACE DRUM
SOON

- ลูกกลิ้งใกล้หมดอายุการใช้งาน ให้เปลี่ยนตัวกระบอกลพิมพ์ใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

TONER EMPTY

- หมึกหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้เปลี่ยนตลับหมึกทันที

TONER LOW

- หมึกใกล้หมดอายุการใช้งาน ให้เปลี่ยนตลับหมึกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

TRANSMIT ERROR

- การส่งผิดพลาด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

WARM UP

- ภายในเครื่องเย็นเกินไป ให้รอเครื่องอุ่นขึ้นก่อน

WRONG PAPER

- มีการพิมพ์ข้อความโทรสารลงบนกระดาษที่สั้นกว่ากระดาษ Letter ให้ใช้กระดาษที่มีขนาดเหมาะสม

ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องนี้

สายที่ใช้งานได้:	ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้สาธารณะ
ขนาดเอกสาร:	ความกว้างสูงสุด 216 มม. , ความยาวสูงสุด 600 มม.
ความกว้างในการสแกนที่ใช้ได้:	208 มม.
ความกว้างในการพิมพ์ที่ใช้ได้:	Letter/Legal: 208 มม. A4: 202 มม.
เวลาในการส่ง ¹ :	ประมาณ 6 วินาที/หน้า (ECM-MMR) ² ประมาณ 8 วินาที/แผ่น (ECM-MMR) ³
ความหนาแน่นในการสแกน:	แนวนอน: 8 pel/มม. แนวตั้ง: 3.85 เส้น/มม. - ที่ความละเอียดแบบมาตรฐาน 7.7 เส้น/มม. - ที่ความละเอียดแบบละเอียด/รูปภาพ 15.4 เส้น/มม. - ที่ความละเอียดแบบละเอียดมาก
ความละเอียดของรูปภาพ:	64-level
ประเภทตัวสแกน:	Contact Image Sensor
ประเภทเครื่องพิมพ์:	เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ระบบการบีบอัดข้อมูล:	Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR)
ความเร็วโมเด็ม:	14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400 bps ปรับความเร็วอัตโนมัติ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน:	10 - 32.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 20%-80%
ขนาด:	สูง 220 มม. × ยาว 430 มม. × ลึก 360 มม. โดยประมาณ
น้ำหนัก:	9.0 กิโลกรัม โดยประมาณ
กำลังไฟที่ใช้:	โหมดสแตนด์บาย: ประมาณ 4 วัตต์ ส่งเอกสาร: ประมาณ 12 วัตต์ รับเอกสาร: ประมาณ 290 วัตต์ ทำสำเนา: ประมาณ 290 วัตต์ สูงสุด: ประมาณ 950 วัตต์ (เมื่อเปิดหลอดไฟของฟิวเซอร์)
แหล่งจ่ายไฟ:	ไฟ AC 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
หน่วยความจำแฟลช:	ประมาณ 120 หน้า ของการส่งเอกสารจากหน่วยความจำ ประมาณ 170 หน้า ของการรับเอกสารจากหน่วยความจำ (ตามมาตรฐาน ITU-T No.1 Test Chart ที่ความละเอียดมาตรฐาน)
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด:	เอาต์พุตเลเซอร์: สูงสุด 5 mW ความยาวคลื่น: 760 มม. - 800 มม. ระยะเวลาในการกระจาย: ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
ความเร็วในการพิมพ์:	ประมาณ 12 หน้าต่อนาที (ppm)
ความละเอียดในการพิมพ์:	600 × 600 dpi

- *1 ความเร็วในการส่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาในหน้ากระดาษ, ความละเอียด, สภาพสายโทรศัพท์ และความสามารถของเครื่องปลายทาง
- *2 ความเร็วในการส่งตาม ดัชนี Test Chart หากเครื่องปลายทางมีความสามารถดีกว่าเครื่องของคุณ ระยะเวลาในการส่งอาจมากขึ้นด้วย
- *3 ความเร็วในการส่งตามมาตรฐาน ITU-T No. 1 Test Chart หากเครื่องปลายทางมีความสามารถดีกว่าเครื่องของคุณ ระยะเวลาในการส่งอาจมากขึ้นด้วย

ITU-T No.1 Test Chart



ต้นฉบับ Test Chart



รายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับกระดาษ

ขนาดกระดาษบันทึก:

Letter: 216 มม. × 279 มม.

Legal: 216 มม. × 356 มม.

A4: 210 มม. × 297 มม.

น้ำหนักกระดาษบันทึก:

60 กรัม/ตร.ม. ถึง 90 กรัม/ตร.ม.

หมายเหตุ:

- รายละเอียดภายในคู่มือฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพและภาพประกอบภายในคู่มือฉบับนี้ อาจมีความแตกต่างจากเครื่องจริงบ้างเล็กน้อย

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003

PFQW2051XA DM0703CE2074