

# Panasonic

คู่มือแนะนำการใช้งาน

เครื่องโทรศัพท์

รุ่น KX-FT63

เครื่องโทรศัพท์พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล

รุ่น KX-FT67



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิง



## ขอบคุณผู้ซื้อเครื่องโทรศัพท์พานาโซนิค

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โลกของเครื่องโทรศัพท์พานาโซนิค

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการทำงานร่วมมือของเครื่องโทรศัพท์ พานาโซนิค และทำสำเนาเอกสาร ที่ให้ประสิทธิภาพ สำหรับใช้งานที่สำนักงานหรือที่บ้านเพิ่มขึ้น ในการใช้คุณสมบัติอำนวยความสะดวก ทำให้ท่านสามารถ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

### สำหรับไว้ใช้อ้างอิงในภายหน้า

วันที่ส่ง \_\_\_\_\_ หมายเลขอร์เรีย \_\_\_\_\_  
(ดูจากด้านหลังตัวเครื่อง)

ชื่อและที่อยู่ร้านค้า \_\_\_\_\_

หมายเลขอร์เรีย \_\_\_\_\_

### ข้อแตกต่างระหว่างโทรศัพท์รุ่น KX-FT63 และ KX-FT67

คุณสมบัติ รุ่น	โทรศัพท์, โทรทัพท์, ทำสำเนา	ระบบตอบรับอัตโนมัติ
KX-FT63	มี	ไม่มี
KX-FT67	มี	มี

### หมายเหตุ :

- รูปภาพที่เข้าไปในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงรูปของรุ่น KX-FT63 เป็นหลัก

Panasonic	แฟกซ์กระดาษความร้อน รุ่น KX-FT63/67		
ประเทศไทย	มาเลเซีย	วัน เดือน ปีที่ผลิต	ธ.ค. 2543
	ราคา	บาท	
ผู้นำเข้า/จ้าหน่าย	บริษัท ชีว-เนชั่นแนล จำกัด		
	52 / 305 หมู่ 1 ถนนเสือไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230		
น้ำหนักสินค้า	2.7 กิโลกรัม	ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 12.2 x 34.8 x 27 ซม.	
แหล่งจ่ายไฟ	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz		
คำเตือน	– เพื่อป้องกันอันตรายจากการกระแสไฟฟ้า ห้ามน้ำเครื่องไปใช้ในสถานที่เปียกชื้น – รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณารีบกษาในคู่มือการใช้เครื่อง		

## คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

ในการใช้คุณสมบัติเครื่อง ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้

1. อ่านและทำความเข้าใจ คำแนะนำทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
3. ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ควรถอดสายปลั๊กออกจากช่อง AC อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด พ่นฉีด ให้ใช้มือชุบน้ำทำความสะอาด
4. อย่าวางเครื่องไว้ใกล้น้ำ อย่างเช่น วางใกล้อ่างอาบน้ำ บริเวณชั้นวางล้าง อย่างล้างภาชนะในครัว หรือที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบอย่างมั่นคงกรณีที่เครื่องพลัดตกหล่นอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและบาดเจ็บได้
6. อย่าคลุ่มซ่องต่าง ๆ บนเครื่องขณะเปิดเครื่องไว้ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบให้มีซ่องระบาย และป้องกันเครื่องร้อนเกินไปไว้แล้ว นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความสะอาดร้อนหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กร้าดแบบสามขา เพื่อป้องกันอัตรายจากไฟร้าย
8. อย่าวางวัตถุของสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีใครเดินผ่านหรือสะคุกสายไฟได้
9. อย่าให้เด็กเล่นปลั๊กบนแผ่นรองรับน้ำหนักมากเกินไป และดึงสายไฟยาวเกินไป ซึ่งน้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
10. อย่าดันวัตถุใดก็ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง ซึ่งน้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการซึมเข้าไปในตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา การเปิดหรือเคลื่อนย้ายฝาครอบเครื่องอาจทำให้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ส่วนการประกอบเครื่องกลับเข้าที่เดิม

13. ให้ดูดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ :
- ก. เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กได้รับความเสียหาย หรือชำรุด
  - ข. ถ้ามีไข่ของเหลวหลงใส่เครื่อง
  - ค. ถ้าเครื่องในน้ำฝนหรือน้ำ
  - ง. ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำนำรากใช้งาน ให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
  - จ. ถ้าเครื่องแตกหล่น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
  - ฉ. ถ้าเครื่องมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
14. ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
15. อย่าใช้เครื่องนี้ เมื่อยุ่นในบริเวณใกล้กับที่ก้าชร้าว

## ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การติดตั้ง :

- 1. อย่าติดตั้งสายไฟโทรศัพท์ในระหว่างที่ฝนตกฟ้าคะนอง
- 2. อย่าติดตั้งแจ็คโทรศัพท์ในบริเวณที่เปียก เว้นแต่ให้ใช้แจ็คที่ออกแบบมาเฉพาะกับพื้นที่ดังกล่าวแทน
- 3. อย่าแตะต้องสายโทรศัพท์ หรือส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มี绝缘หุ้ม เว้นแต่ให้ดูดสายโทรศัพท์ที่ต่อ กับ ชุดสาย
- 4. ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนสายโทรศัพท์

คำเตือน :

- ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือภัยไฟฟ้าและไฟฟ้าลัดวงจรนั้น อย่าตั้งเครื่องให้โดนฝน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องได้รับความชื้นได้

## ข้อมูลอื่น ๆ :

- เก็บรักษาเครื่องให้ห่างจากเสียงรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซน และมอเตอร์
- ควรเก็บรักษาเครื่องไว้พื้นจากผู้ อุณหภูมิสูง และความสั่นสะเทือน
- ไม่ควรตั้งเครื่องให้โดนแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางวัสดุหนัก ๆ ลงบนด้านบนของเครื่องนี้
- อย่าใช้มือเปลี่ยนจับปลั๊ก

# สารบัญ

## คำแนะนำเบื้องต้น

อุปกรณ์ต่าง ๆ	อุปกรณ์ภายในกล่อง .....	8
	ข้อมูลอุปกรณ์ประกอบ .....	8
ปุ่มพังก์ชั้นช่วยเหลือ	ปุ่มพังก์ชั้นช่วยเหลือการใช้งาน .....	9
การใช้งาน		
ตำแหน่งต่าง ๆ	ตำแหน่งปุ่มต่าง ๆ .....	10
ของเครื่อง	ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง .....	12
การติดตั้ง	การเชื่อมต่อสาย .....	12
	ที่ร่องเอกสารตันฉบับ .....	13
	ที่ร่องเอกสาร .....	13
	การใส่กระดาษบันทึก .....	14
	การตั้งโปรแกรมวันที่ เวลา ชื่อ และหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ .....	15
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง .....	19

## โทรศัพท์

การโทรศัพท์	การโทรศัพท์ .....	20
การรับสาย	การรับสาย .....	20
	ปุ่ม TONE, FLASH, PAUSE.....	21
ปุ่ม EASY DIAL	การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่ม EASY DIAL .....	22
	การโทรศัพท์โดยใช้ปุ่ม EASY DIAL .....	26
การสำรองการสนทนา	การสนทนากลับจากการส่ง หรือรับเอกสาร .....	27

## โทรศัพท์

การส่งเอกสาร	การส่งโทรศัพท์แบบธรรมด้วยใช้ปุ่ม EASY DIAL .....	28
	การส่งเอกสารกระจาย (เฉพาะรุ่น KX-FT67) .....	31
	การให้เดินเอกสาร .....	33

<b>การรับเอกสาร</b>	การตั้งค่าการรับเอกสาร .....	34
	ระบบ TEL (การรับสายด้วยตัวเองทั้งหมด) .....	36
	ระบบ FAX ONLY (ทุกสายเรียกเข้าต้องการส่งเอกสาร) .....	37
	ระบบ TEL/FAX (เมื่อมีสายเรียกเข้าเครื่องจะส่งเสียงกริ่ง เมื่อเอกสารเข้าเครื่องจะรับเอกสารโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง) .....	38
	การรับเอกสารด้วยโทรศัพท์ที่ต่อฟรีวัน .....	40
	การตึงเอกสาร .....	40
	การเรียกเพจเจอร์เมื่อเครื่องโทรศารรับเอกสาร .....	41
<b>การทำสำเนา</b>	การทำสำเนาเอกสาร .....	42

### **ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)**

<b>การตั้งค่า</b>	ระบบ TAD/FAX (บันทึกข้อความอัตโนมัติ กรณีมีสายเรียกเข้า แล้วรับเอกสารอัตโนมัติ กรณีส่งเอกสาร .....	43
<b>ข้อความทักทาย</b>	ข้อความทักทายที่ตั้งมาจากการ .....	44
	การบันทึกข้อความทักทาย .....	45
	การลบข้อความทักทายที่คุณบันทึกไว้ .....	46
<b>การฟังข้อความ</b>	การฟังข้อความที่บันทึกไว้ .....	47
	การลบข้อความที่ไม่ต้องการ .....	48
<b>การบันทึกข้อความ</b>	การฝึกข้อความไว้ที่เครื่อง .....	49
	การบันทึกข้อความระหว่างสนทนากับปลายทาง .....	50
<b>การใช้งานระยะไกล</b>	การใช้งานเครื่องตอบรับอัตโนมัติจากโทรศัพท์ระยะไกล .....	51
	วิธีใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติจากโทรศัพท์ระยะไกล.....	52
<b>การโอนข้อความ</b>	การโอนข้อความที่ฝึกไว้ภายในเครื่องไปยังหมายเลขที่ต้องการ .....	54

### **การตั้งค่าต่อ ๆ**

<b>คุณสมบัติ</b>	การตั้งค่าคุณสมบัติ .....	56
	คุณสมบัติพื้นฐาน .....	57
	คุณสมบัติขั้นสูง.....	59

## คำแนะนำกรณีเกิดปัญหา

ข้อความแสดง	ข้อความแสดงความผิดพลาดบนรายงานที่พิมพ์ .....	63
ความผิดพลาด	ข้อความผิดพลาดบนจอ LCD .....	64
ปัญหาต่าง ๆ	เมื่อเครื่องขัดข้องให้ตรวจสอบที่จุดนี้ก่อนที่จะส่งซ่อม .....	66
	กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง .....	68
กระดาษติด	การนำกระดาษบันทึกที่ติดออก .....	69
	เมื่อเอกสารที่กำลังส่งติด .....	70
	เมื่อเครื่องไม่ดึงเอกสารที่ต้องการส่ง หรือดึงเอกสารหลายไป .....	71
การทำความสะอาด	การทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร .....	72
	การทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน .....	73

## ข้อมูลทั่วไป

การพิมพ์รายงาน	การพิมพ์หมายเลขอรับสัพท์, รายงานการใช้ทรัพยากรูปภาพ .....	74
คุณสมบัติต้านเทคนิค	ข้อมูลต้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ .....	75

# อุปกรณ์ต่าง ๆ

## อุปกรณ์ภายในกล่อง

สายไฟ 1 เส้น 	สายโทรศัพท์ 1 เส้น 	หูโทรศัพท์ 1 อัน 	สายหูโทรศัพท์ 1 เส้น 
กระดาษบันทึก 1 ม้วน 	ที่ร่องเอกสารตันฉบับ 1 อัน 	ที่ร่องเอกสาร 1 อัน 	คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 

- กรณีที่รายการได้ก็ตามไม่ครบ หรือได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อกับบริษัทที่ซื้อสินค้า
- โปรดเก็บรักษากล่องบรรจุภัณฑ์ของเดิม และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุไว้เพื่อการส่งและการเคลื่อนย้าย เครื่องในภายหลัง

## ข้อมูลอุปกรณ์ประกอบ

ให้ใช้กระดาษความร้อน ขนาด 216 มม. x 30 ม. แกน 1 นิ้ว หรือ 1 ซม.

# ปุ่มฟังก์ชั่นช่วยเหลือการใช้งาน

## ปุ่มฟังก์ชั่นช่วยเหลือการใช้งาน

คุณสามารถพิมพ์วิธีการตั้งค่าต่าง ๆ ได้โดย

1 กดปุ่ม **(HELP)** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ

### ■ สำหรับรุ่น KX-FT-63

- กดปุ่ม **(HELP)** 1 ครั้ง  
การตั้งค่าเครื่อง

HOW TO SETUP

2 ครั้ง

การบันทึกหมายเลขอุปกรณ์

EASY DIAL และการใช้งาน

EASY DIAL

3 ครั้ง

อธิบายเกี่ยวกับระบบการรับ

RECEIVE MODE

### ■ สำหรับรุ่น KX-FT-67

- กดปุ่ม **(HELP)** 1 ครั้ง  
การตั้งค่าเครื่อง

HOW TO SETUP

2 ครั้ง

การบันทึกหมายเลขอุปกรณ์

EASY DIAL และการใช้งาน

EASY DIAL

3 ครั้ง

อธิบายเกี่ยวกับระบบการรับ

RECEIVE MODE

2 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

RECEIVE MODE


4 ครั้ง

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

TAD OPERATION

2 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**


PRINTING



# ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง


## ตำแหน่งปุ่มต่าง ๆ

### สำหรับรุ่น KX-FT63




# คำแนะนำต่าง ๆ ของเครื่อง

## ■ สำหรับรุ่น KX-FT67



## ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง/การติดตั้ง

### ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง




### การเชื่อมต่อสาย

1 ต่อสายหูโทรศัพท์

2 ต่อสายโทรศัพท์


3 ต่อสายไฟ



## การติดตั้ง


### ที่ร่องเอกสารตันฉบับ

การติดตั้งที่ร่องเอกสารตันฉบับ



### ที่ร่องเอกสาร

การติดตั้งที่ร่องเอกสาร



# การติดตั้ง

## การใส่กระดาษบันทึก


- 1 เปิดฝาครอบเครื่องโดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ และใส่ม้วนกระดาษ



ถูกต้อง




ไม่ถูกต้อง



ปุ่มเปิดฝาครอบ

- ถ้ากระดาษใช้ขาวหรือเทาปิดไว้อยู่ ให้ตัดกระดาษจากหัวกระดาษประมาณ 15 ซม. (6 นิ้ว)

- 2 ใส่กระดาษเข้าไปในช่องด้านบนหัวพิมพ์ความร้อน และดึงออกมาเล็กน้อย
- ตรวจสอบว่าได้คว่ำกระดาษหน้าที่เป็นมันลังและไม่น่ย่อน



หัวพิมพ์ความร้อน

- 3 ปิดฝาครอบให้แน่น โดยกดมุมทั้งสองข้าง จะปรากฏ

PRESS START



START/COPY/SET


### หมายเหตุ :

- ใช้ม้วนกระดาษบันทึกที่มาพร้อมกับเครื่อง หรือม้วนกระดาษบันทึกเฉพาะ มีฉนั้นคุณภาพการพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ และอาจทำให้หัวพิมพ์เสียก่อนเร็วเกินไป
- ในการสั่งซื้อกระดาษบันทึก ดูหน้า 8
- เมื่อสียบปลอกทุก ๆ ครั้งที่ปิดฝาครอบ เครื่องจะพิมพ์ข้อความออกมาก ถ้าไม่มีข้อความออกมากให้กลับด้านกระดาษและใส่ให้ถูกต้อง
- ถ้าไม่กดปุ่ม **(START/COPY/SET)** ภายใน 30 วินาที หลังจากปิดฝาครอบเครื่อง เครื่องจะดึงกระดาษออกมาเล็กน้อยและตัดออก

# การติดตั้ง


## การตั้งโปรแกรมวันที่ เวลา ชื่อและหมายเลขเครื่องโทรศัพท์

คุณสามารถตั้งโปรแกรมวันที่และเวลา ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อข้อมูลนี้จะพิมพ์ลงบนหัวเอกสารที่ส่งไปปลายทาง



### การตั้งวันที่และเวลา

- 1 กดปุ่ม **MENU**  
จะปรากฏ : **SYSTEM SET UP**
- 2 กดปุ่ม **#** จากนั้นกด **0 1**  
**SET DATE & TIME**
- 3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**  
**M:01/D:01/Y:00**  
เคอเชอร์
- 4 ป้อนค่า เดือน/วันที่/ปี ที่ถูกต้อง โดยใส่ช่วงละ 2 หลัก  
ตัวอย่าง : Aug 10, 2000  
กดปุ่ม **0 8 1 0 0 0 0**  
**M:08/D:10/Y:00**
- 5 กดปุ่ม **START/COPY/SET**  
**TIME: 12:00AM**
- 6 ป้อนค่า ชั่วโมง/นาที ที่ถูกต้อง โดยใส่ช่วงละ 2 หลัก  
กด **\*** เพื่อเลือก AM หรือ PM  
ตัวอย่าง : 3:15PM  
1. กด **0 3 1 5**  
**TIME: 03:15AM**  
2. กดปุ่ม **\*** จนกว่า PM จะปรากฏขึ้นมา  
**TIME: 03:15PM**
- 7 กดปุ่ม **START/COPY/SET**  
**SETUP ITEM [ ]**
- 8 กดปุ่ม **MENU**



### หมายเหตุ :

- สามารถใช้ปุ่ม **\*** เพื่อเลือก AM หรือ PM ในที่เดียวกับที่เคอเชอร์จะพิมพ์อยู่
- ความเที่ยงตรงของนาฬิกาจะประมาณ  $\pm 60$  วินาทีต่อเดือน

### การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **<** หรือ **>** เพื่อเลื่อนเคอเชอร์ไปตัวเลขที่ไม่ถูกต้องจากนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
- ถ้ากด **STOP** ในขณะที่อยู่ในโปรแกรมการทำงาน จะภาพจะย้อนกลับไปยังรายการก่อนหน้านั้นดำเนิน

# การติดตั้ง

## การตั้งชื่อ

คุณสามารถตั้งชื่อเป็นชื่อบริษัท, หน่วยงาน หรือชื่อตัวของเอง

- 1** กดปุ่ม **MENU**

จะปรากฏ : **SYSTEM SET UP**

- 2** กดปุ่ม **(#)** จากนั้นกด **① ②**

**YOUR LOGO**

- 3** กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**LOGO=**

- 4** ป้อนชื่อได้สูงสุด 30 ตัวอักษร

โดยให้ป้อนติดตามคำแนะนำในหน้าตัดไป

ตัวอย่าง : Bill

1. กด **②** สองครั้ง

**LOGO=B**

เคอเชอร์

2. กด **④** หกครั้ง

**LOGO=B1**

3. กด **⑤** หกครั้ง

**LOGO=Bil**

4. กดปุ่ม **(▶)** เพื่อเลื่อนเคอเชอร์ไปยังช่องว่าง


ถัดไป และกด **⑤** หกครั้ง

**LOGO=Bill**

- 5** กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**SETUP ITEM [ ]**

- 6** กดปุ่ม **MENU**



## การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **(◀)** หรือ **(▶)** เพื่อเลื่อนเคอเชอร์ไปตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

## การลบตัวอักษร

- เลื่อนเคอเชอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการลบออก และกด **(STOP)**

## การใส่ตัวอักษร

- กดปุ่ม **(◀)** หรือ **(▶)** เพื่อเลื่อนเคอเชอร์ไปยังด้านขวาของตำแหน่งที่ต้องการใส่ตัวอักษร

- กดปุ่ม **(AUTO RECEIVE)** เพื่อใส่ช่องว่าง และป้อนค่าตัวอักษร

# การติดตั้ง

## การเลือกตัวอักษรด้วยแป้นกด

การกดปุ่มตัวเลขจะเลือกตัวอักษรตามตารางข้างล่างนี้

ปุ่ม	ตัวอักษร
①	1 [ ] { } + - / = , . - ~ : ; ? !
②	A B C a b c 2
③	D E F d e f 3
④	G H I g h i 4
⑤	J K L j k l 5
⑥	M N O m n o 6
⑦	P Q R S p q r s 7
⑧	T U V t u v 8
⑨	W X Y Z w x y z 9
⓪	0 ( ) < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ , →
<b>MUTE</b>	สัญลักษณ์ (-)
<b>RECEIVE MODE</b>	ให้เลือกว่าจะ ฯ ช่อง
<b>STOP</b>	ลบตัวอักษร
◀ ▶	เลื่อนเคอเรอร์ไปทางซ้าย
○ ▲	เลื่อนเคอเรอร์ไปทางขวา หากตัวอักษรต้องอยู่ในเดียวกับตัวอักษรตัวแรกให้กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนเคอเรอร์ไปทางขวา ก่อนป้อนตัวอักษรดังกล่าว


## การเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม EASY DIAL

แทนที่จะใช้ปุ่มกด คุณสามารถเลือกตัวอักษร โดยใช้ปุ่ม EASY DIAL

1. หมุน **EASY DIAL** จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา
2. กดปุ่ม **▶** เพื่อเลื่อนเคอเรอร์ไปยังช่องว่างถัดไป
  - ตัวอักษรที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 จะถูกป้อนเข้าไป
3. ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 1 เพื่อป้อนตัวอักษรถัดไป



แสดงลำดับของตัวอักษร



# การติดตั้ง

## การตั้งหมายเลขเครื่องโทรสาร

1 กดปุ่ม **(MENU)**

จะปรากฏ : **SYSTEM SET UP**

2 กดปุ่ม **#** จากนั้นกด **0 ③**

**YOUR FAX NO.**

3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**NO. =**

4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เครื่องโทรสาร

ได้สูงสุด 20 หลัก


ตัวอย่าง :

**NO.=1234567**

5 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**SETUP ITEM [ ]**

6 กดปุ่ม **(MENU)**



### หมายเหตุ :

● ปุ่ม **(#)** ใส่ช่องว่าง และปุ่ม **(\*)** แทนเครื่องหมาย “+”

ตัวอย่าง : +234 5678

กด **(\*) ② ③ ④ # ⑤ ⑥ ⑦ ⑧**

● คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรสารได้ โดยการใช้ปุ่ม **(EASY DIAL)** เมื่อได้ตัวเลขที่ต้องการให้กดปุ่ม **(▶)** เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไป

● หากต้องการใส่สัญลักษณ์ “-” ในหมายเลขโทรสารให้กดปุ่ม **(MUTE)**

### การแก้ไขข้อผิดพลาด

● กดปุ่ม **(◀)** หรือ **(▶)** เพื่อเลื่อนเคอเซอร์ไปตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

### การลบตัวอักษร

● เลื่อนเคอเซอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการลบออก และกด **(STOP)**

# ระดับเสียง

## การปรับระดับเสียง =

### เสียงกริ่ง

เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้มีเสียงกริ่งอยู่สี่ระดับ (ดัง/ปานกลาง/เบา/ปิด) กด ▽ หรือ △ ในขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะปกติ (ไม่ได้รับหรือส่งเอกสาร)

### ■ การปิดเสียงกริ่ง :

- กดปุ่ม ▽ ข้า ฯ กันจนกว่าจะมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

จะปรากฏ :

RINGER OFF= OK?  
↓  
YES: PRESS SET

- กดปุ่ม **START/COPY/SET**

- การเปิดเสียงกริ่งกลับเป็นอย่างเดิม ให้กด △



### ■ ขณะที่ตั้งปิดเสียงกริ่ง :

จะภาพจะแสดงข้อความต่อไปนี้

RINGER OFF  
INCOMING CALL

### ระดับเสียงที่หูโทรศัพท์

มีอยู่ 5 ระดับด้วยกัน (ดังถึงเบา)

กดปุ่ม ▽ หรือ △ ในขณะที่ใช้หูโทรศัพท์

### ระดับเสียงรับฟังที่ลำโพงมอนิเตอร์

มีอยู่ 8 ระดับ (ดังถึงเบา)

กดปุ่ม ▽ หรือ △ ในขณะที่ใช้มอนิเตอร์/สนทนาโดยไม่ยกหู

### ระดับเสียงคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

มีอยู่ 9 ระดับด้วยกัน (ดังถึงปิดเสียง)

กดปุ่ม ▽ หรือ △ ขณะที่ฟังเสียงคำแนะนำการใช้งาน

### ระดับเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

มีอยู่ 9 ระดับ (ดังถึงปิดเสียง)

กดปุ่ม ▽ หรือ △ ขณะที่ฟังข้อความที่บันทึกภายในเครื่อง


# การโทรศัพท์และการรับสาย

## การโทรศัพท์

- 1 กดปุ่ม **(MONITOR)** / **(DIGITAL SP-PHONE)** หรือยกหูโทรศัพท์ จ่อแสดงผล
- 2 กดหมายเลขโทรศัพท์
 

ตัวอย่าง : **TEL=2345678**

  - ถ้ากดเลขหมายพิเศษ ให้วางสาย แล้วกดใหม่อีกครั้ง
- 3 เมื่อมีเสียงตอบรับจากอีกฝ่าย สนทนากันได้
- 4 เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ให้กดปุ่ม **(DIGITAL SP-PHONE)** (KX-FT67) หรือวางหูโทรศัพท์



## หมายเหตุ :

- ระบบการโทรศัพท์จะตั้งเป็น “TONE” ถ้าคุณไม่สามารถโทรศัพท์ได้ให้ปรับเป็น “PULSE” คุณสมบัติที่ #13 (หน้า 58)

## การรับสาย

- 1 เมื่อเครื่องมีเสียงกริ่งดังขึ้น ให้กดปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE** (KX-FT67) หรือยกหูโทรศัพท์
- 2 เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ให้กดปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE** หรือวางหูโทรศัพท์

## การโทรศัพท์ช้าหมายเลขสุดท้าย

- 1 กดปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE** หรือยกหูโทรศัพท์
- 2 กดปุ่ม **REDIAL/PAUSE**
  - ถ้าสายยังไม่ว่างในขณะที่ใช้ปุ่ม **MONITOR** / **DIGITAL SP-PHONE** เครื่องจะทำการโทรศัพท์ช้าโดยอัตโนมัติสูงถึง 14 ครั้ง
  - ขณะที่รอการโทรศัพท์ช้า จะมีข้อความดังนี้แสดงขึ้นมา

**WAITING REDIAL**



## การปิดเสียงไม่ให้อีกฝ่ายได้ยิน

1. กดปุ่ม **MUTE** ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยใช้ปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE** หรือหูโทรศัพท์ จะปรากฏ :
- < MUTE >**
- คู่สายอีกฝ่ายจะไม่ได้ยินเสียงของท่าน แต่คุณสามารถได้ยินเสียงอีกฝ่าย
2. หากต้องการสนทนาต่อ ให้กดปุ่ม **MUTE**

## คำแนะนำในการสนทนาแบบไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

- ควรใช้ระบบเนื้อเรื่องในห้องที่เงียบ
- ถ้าได้ยินเสียงปลายทางไม่ชัดเจนให้กดปุ่ม **▽** หรือ **△** เพื่อปรับระดับเสียง
- ถ้าต้องการใช้หูโทรศัพท์เพื่อสนทนาให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วสนทนาได้เลยถ้าต้องการใช้การสนทนาแบบไม่ยกหูกือครั้งหนึ่งกดปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE**

# การโทรออกและการรับสาย

## ปุ่ม TONE, FLASH, PAUSE

### ปุ่ม TONE

ปุ่ม **TONE** ( \*) ใช้สำหรับบริการการโทรศัพท์ด้วยสัญญาณพัลส์และเปลี่ยนจากสัญญาณหมุนไปเป็นสัญญาณกดปุ่มชั่วคราวในระหว่างใช้งานการหมุน เมื่อวางสายเครื่องจะกลับไปเป็นระบบหมุนเหมือนเดิม



### ปุ่ม FLASH

ปุ่ม **FLASH** ทำหน้าที่เป็นเหมือนแป้นวงหรี่โทรศัพท์บนเครื่องโทรศัพท์ปกติ หากกดหมายเลขผิด ให้กดปุ่ม **FLASH**

นอกเหนือจากนี้ ปุ่ม **FLASH** ยังสามารถใช้คุณสมบัติพิเศษ

ของบริการพิเศษจากชุมชนสาย (กรณีที่เชื่อมต่อ) เช่น การรอสัญญาณเรียกเข้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อชุมชนสายโทรศัพท์


### การใส่สัญญาณ PAUSE

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม **REDIAL/PAUSE** ซึ่งสัญญาณ PAUSE จะถูกแทรกลงไป

#### ตัวอย่าง 1 :

เมื่อเครื่องต่อเข้ากับบัญชี ให้ใส่สัญญาณ

PAUSE ก่อนที่จะป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก




รหัสข้อสถานนอก

#### ตัวอย่าง 2:

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการส่งทางไกลต่างประเทศ

ใส่ PAUSE สองครั้งหลังหมายเลขโทรศัพท์



#### หมายเหตุ :

- ทั้ง TONE, FLASH และ PAUSE สามารถถูกจัดเก็บอยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ใน EASY DIAL ได้

# ปุ่ม EASY DIAL

## การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในปุ่ม EASY DIAL

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ได้มากถึง 100 รายการเพื่อใช้ในการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

### 1 กดปุ่ม **DIRECTORY PROGRAM**

จะปรากฏ :

NAME=

### 2 ป้อนชื่อที่ต้องการให้ถึง 10 ตัวอักษร โดยทำตาม คำแนะนำในหน้าตัดไป

ตัวอย่าง :

NAME=Alice

### 3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

NO.=

### 4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ถึง 30 หลัก

ตัวอย่าง :

NO.=5552233

### 5 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

REGISTERED

NAME=

- หากต้องการบันทึกหมายเลขอื่น ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5

### 6 กดปุ่ม **STOP** เพื่อออกจากโปรแกรม

#### หมายเหตุ :

- ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บบันทึกให้พิมพ์รายการหมายเลขโทรศัพท์ (ดูหน้า 74)
- หลังจากจัดเก็บบันทึกได้ 95 รายการ เมื่อปุ่มบันทึกขั้นตอนที่ 5 จะมีข้อความดังต่อไปนี้แสดงขึ้น
 

SPACE= 5 DIRS.
- ถ้าหน่วยความจำในการบันทึกหมายเลขจอดแสดงผลจะปรากฏข้อความดังนี้
 

DIRECTORY FULL

ให้ทำการลบหมายเลขที่ไม่ต้องการออก (หน้า 25)

- ลัญลักษณ์ “-” หรือซ่องว่างที่บันทึกจะนับเป็น 2 หลัก

#### การแก้ไขข้อมูลพลาด

- กด **◀** หรือ **▶** เพื่อเลื่อนเคอเรอร์ไปตัวเลข  
ที่ไม่ถูกต้องจากนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

#### การลบตัวอักษร

- เลื่อนเคอเรอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการ  
ลบออก และกด **STOP**



#### การเก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์ไว้เป็นความลับ

- กดปุ่ม **RESOLUTION** หลังจากที่ป้อน  
หมายเลขโทรศัพท์ในขั้นที่ 4

- หมายเลขโทรศัพท์จะไม่ปรากฏในรายการ  
หมายเลขโทรศัพท์
- การกดปุ่ม **RESOLUTION** ไม่ได้นับ  
เป็น 1 หลัก

# ปุ่ม EASY DIAL

## การเลือกตัวอักษรด้วยแป้นหมุน

การกดแป้นหมุนจะเลือกตัวอักษรตามตารางข้างล่างนี้


ปุ่ม	ตัวอักษร
①	1 [ ] { } + - / = , . - ` : ; ?
②	A B C a b c 2
③	D E F d e f 3
④	G H I g h i 4
⑤	J K L j k l 5
⑥	M N O m n o 6
⑦	P Q R S p q r s 7
⑧	T U V t u v 8
⑨	W X Y Z w x y z 9
⑩	0 ( ) < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ , →
<b>MUTE</b>	สัญลักษณ์ (-)
<b>RECEIVE MODE</b>	ให้ได้ช่องว่าง 1 ช่อง
<b>STOP</b>	ลบตัวอักษร
	เลื่อนเคอเซอร์ไปทางซ้าย
	เลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวา หากตัวอักษรถัดไปอยู่ปุ่มนี้เดียวกับตัวอักษรตัวแรกให้กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวา ก่อนป้อนตัวอักษรดังกล่าว

## การเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม EASY DIAL

แทนที่จะใช้ปุ่มกด คุณสามารถเลือกตัวอักษร โดยใช้ปุ่ม EASY DIAL

- หมุน **EASY DIAL** จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา
- กดปุ่ม เพื่อเลื่อนเคอเซอร์ไปยังช่องว่างถัดไป
  - ตัวอักษรที่ปรากฏในชั้นตอนที่ 1 จะถูกป้อนเข้าไป
- ขอนกลับไปชั้นตอนที่ 1 เพื่อป้อนตัวอักษรถัดไป

แสดงลำดับของตัวอักษร



# ปุ่ม EASY DIAL

การแก้ไขชื่อและหมายเลขที่บันทึก

- 1 กดปุ่ม **(EASY DIAL)** จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา

ตัวอย่าง :

Mary

- 2 กดปุ่ม **(DIRECTORY PROGRAM)**

EDIT= \* DELETE= #

- 3 กดปุ่ม **(\*)** เพื่อเลือก “EDIT”

NAME=Mary

- ถ้าไม่ต้องการแก้ไขชื่อ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5

- 4 แก้ไขชื่อ โดยทำตามคำแนะนำในหน้าที่ 23

- 5 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

ตัวอย่าง :

NO.=0123456

- ถ้าไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 7

- 6 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 22

- 7 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

REGISTERED



# ปุ่ม EASY DIAL

การลบข้อและหมายเลขอับนทีก

1 กดปุ่ม **(EASY DIAL)** จนชื่อที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา

ตัวอย่าง : **Smith**

2 กดปุ่ม **DIRECTORY PROGRAM**

**EDIT=\*** **DELETE=‡**

3 กดปุ่ม **#** เพื่อเลือก “DELETE”

**DELETE OK?**


**YES: PRESS SET**

- ถ้าไม่ต้องการลบรายการ ให้กด **STOP**

4 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**DELETED**

- ข้อและหมายเลขอับนทีกจะถูกลบออก



# ปุ่ม EASY DIAL

## การโทรออกโดยใช้ปุ่ม EASY DIAL

1 หมุน **(EASY DIAL)** จนตัวอักษรที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา

ตัวอย่าง :

Lisa

2 กดปุ่ม **(MONITOR) / (DIGITAL SP-PHONE)**

หรือยกหูโทรศัพท์

- เครื่องจะเริ่มต้นโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

DIALING

3 เมื่อมีเสียงตอบรับจากอีกฝ่าย ให้พูดสายโดย

ใช้หูโทรศัพท์หรือไมโครโฟน (KX-FT67)

TEL=2233445

4 เมื่อเสร็จสิ้นการสนทน่า ให้กดปุ่ม

**(DIGITAL SP-PHONE)** หรือวางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ :

- ถ้าซื้อที่ต้องการไม่ได้จัดเก็บบันทึกไว้ ให้กด **(STOP)**

และโทรศัพท์เอง

- คุณสามารถตรวจสอบชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้

จากจอแสดงผล (ดูด้านล่าง) หรือจากรายงาน (หน้า 74)



## การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บบันทึก

1. หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** จนตัวอักษรที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา

ตัวอย่าง :

Kim

2. กดปุ่ม **(HELP)**

4567890

- การหยุดการทำงาน กด **(STOP)**

3. ยกหูโทรศัพท์

- เครื่องจะเริ่มต้นโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

## การค้นหาชื่อจากอักษรนำหน้า

ตัวอย่าง : เมื่อต้องการค้นหาชื่อ "Lisa"

1. หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** จนกระทิ้งแสดงชื่อได้

ชื่อหนึ่งขึ้นมา

ตัวอย่าง :

Alan

2. กดปุ่ม **⑤ ข้า ฯ** จนกว่าจะมีชื่อได้ก็ตามที่ขึ้น ตั้งตัวย่อักษร "L" แสดงขึ้นมา (ดูตารางตัวอักษรในหน้า 23)

Larry

3. หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** ไปทางขวา มีอ จนปรากฏ "Lisa" ขึ้นมา

Lisa

- การหยุดการทำงาน กด **(STOP)**

4. ยกหูโทรศัพท์

- เครื่องจะเริ่มต้นโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ :

- เมื่อต้องการค้นหาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์, ให้กด **(\*)** ในขั้นตอนที่ 2

# การสำรองการสนทนา

## การสนทนาหลังจากการส่งหรือรับเอกสาร

หลังจากที่ส่งข้อความทางโทรศัพท์เสร็จสิ้น คุณสามารถสนทนาต่อในสายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

คุณสมบัตินี้จะทำงานก็เฉพาะต่อเมื่อเครื่องของคุณคู่สนทนาอีกฝ่ายได้กำหนดคุณสมบัติการสำรองการสนทนา (Voice Contact)

### ขั้นตอนการสำรองการสนทนา

#### 1 กดปุ่ม **(MONITOR) / DITITAL SP-PHONE**

ขณะที่เครื่องกำลังส่ง หรือรับเอกสาร

จะปรากฏ :

**VOICE STANDBY**

- เครื่องของคุณจะเรียกสายอีกฝ่ายด้วยกริ่ง สัญญาณเฉพาะ
- เมื่ออีกฝ่ายตอบรับ เครื่องของคุณจะส่งเสียงกริ่ง สัญญาณเฉพาะ



#### 2 กดปุ่ม **(DIGITAL SP-PHONE)** (KX-FT67)

หรือยกหูโทรศัพท์แล้วรีวิ่งสนทนา

### หมายเหตุ :

- ถ้าเริ่มต้นสำรองการสนทนาในระหว่างที่เครื่องกำลังส่ง โทรศัพท์ คุณสามารถสนทนาต่อได้หลังจากที่ส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว
- ถ้าเริ่มต้นสำรองการสนทนาในระหว่างที่เครื่องกำลังรับเอกสาร คุณสามารถสนทนาต่อได้หลังจากที่รับเอกสารหน้าบัญชีเสร็จสิ้น

### การรับสายที่สำรองการสนทนาไว้

#### 1 เครื่องจะส่งเสียงกริ่งเฉพาะ หลังจากที่ส่งหรือรับ

โทรศัพท์เสร็จสิ้น

จะปรากฏ :

**PLEASE PICK UP**

#### 2 กดปุ่ม **(DIGITAL SP-PHONE)** (KX-FT67) หรือยกหูโทรศัพท์ ภายใน 10 วินาที หลังจากได้ยินเสียงกริ่งเพื่อสนทนา

### หมายเหตุ :

- ถ้าไม่ต่อคอมพิวเตอร์ คุณจะได้ยินเสียงกริ่งเฉพาะภายใน 10 วินาที ในระบบ TAD/FAX, เครื่องของคุณจะเล่นข้อความทักทายและทำการบันทึกข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)
- ในระบบ FAX ONLY, TEL หรือ TEL/FAX, เครื่องจะตัดสายโดยอัตโนมัติ

# การส่งเอกสาร

## การส่งเอกสารแบบธรรมดายืดใช้ปุ่ม EASY DIAL

- 1** ตรวจสอบว่าที่ร่องกระดาษอยู่ในตำแหน่งดังรูป
- 2** ปรับที่จัดกระดาษให้เท่ากับขนาดต้นฉบับ
- 3** ใส่เอกสารต้นฉบับ (สูงสุด 10 แผ่น) คว่ำหน้า  
จนกระหงค์เครื่องดึงต้นฉบับเล็กน้อยและส่ง  
สัญญาณ
- 4** จะปรากฏ : **STANDARD**
- 5** กดปุ่ม **RESOLUTINO** เพื่อเลือกความ  
ละเอียดที่ต้องการ (ดูด้านล่าง)



### → ส่งแบบธรรมดาก

- 5** ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม **MONITOR / DIGITAL SP-PHONE**

TEL =

- 6** กดหมายเลขปลายทาง  
ตัวอย่าง : **TEL=5678901**

- 7** เมื่อได้ยินสัญญาณส่งเอกสาร :

กดปุ่ม **START/COPY/SET**

และวางหูโทรศัพท์

หรือ

หากปลายทางรับสาย :

แจ้งปลายทางว่าต้องการส่งเอกสารเมื่อได้ยิน  
สัญญาณส่งเอกสาร, กดปุ่ม

**START/COPY/SET** และวางหูโทรศัพท์

**CONNECTING.....**

### โดยใช้ EASY DIAL

- 5** หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** จนกระหงค์  
ซึ่งที่ต้องการปะรุง

ตัวอย่าง : **Alice**

- หากต้องการยืนยันหมายเลข กด **HELP**
- หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเพิ่มเติม  
ดูหน้า 26

- 6** กด **(START/COPY/SET)**

FAX=2345678  
↓  
**CONNECTING.....**

### การเลือกความละเอียดในการส่งเอกสาร

ให้เลือก RESOLUTION ที่ต้องการตามประเภท  
ของเอกสาร



- การใช้การตั้งค่าแบบ FINE, SUPER FINE หรือ HALF TONE จะทำให้ระยะเวลาในการส่งเอกสารนานขึ้น
- หากมีการเปลี่ยนความละเอียดในระหว่าง  
ที่เครื่องกำลังอ่านเอกสาร จะส่งผลต่อแผ่นดังไป
- ค่า RESOLUTION ของ SUPER FINE ที่ตั้งไว้  
จะทำงานเฉพาะกับเครื่องที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเท่านั้น

# การส่งเอกสาร

## การส่งเอกสารมากกว่า 10 แผ่น

ป้อนเอกสารครั้งแรก 10 แผ่น และสามารถเพิ่มจำนวนเอกสารได้อีก (สูงสุด 10 แผ่น) ก่อนที่แผ่นสุดท้ายจะถูกดึงเข้าเครื่อง

## การโทรศัพท์หมายเลขเลขสุดท้าย

กดปุ่ม **(REDIAL/PAUSE)**

- ถ้าสายไม่ว่าง เครื่องจะทำการโทรศัพท์ซ้ำโดยอัตโนมัติสูงสุด 5 ครั้ง
- ขณะที่รอการโทรศัพท์ซ้ำ จะมีข้อความดังนี้แสดงขึ้นมา **WAITING REDIAL**
- หากต้องการยกเลิกการโทรศัพท์ซ้ำ, กดปุ่ม **(STOP)**

## การหยุดการส่งโทรศัพท์


กดปุ่ม **(STOP)** ถ้าต้องการนำเอกสารออกจากเครื่อง ให้กดปุ่ม **(STOP)** อีกครั้ง

## คุณสมบัติของเอกสารที่ส่ง

ขนาดที่เล็กที่สุด



ขนาดใหญ่ที่สุด



## หมายเหตุ :

- ปลดคลิป ลวดเย็บ หรือลิ้งของอื่น ๆ ออก
- ตรวจสอบว่าเมกหรือน้ำยาป้ายคำมิดแห้งเรียบร้อย
- อย่าส่งเอกสารดังนี้ ให้ทำสำเนาส่งแทน
  - กระดาษที่เกี่ยวเนื่องทางเคมี เช่น กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษไฮโดรเจน
  - กระดาษที่ถูกไฟฟ้าสถิตย์
  - กระดาษม้วน หรืออิฐขนาด
  - กระดาษที่เคลือบผ้าได้
  - กระดาษที่สามารถมองเห็นทะลุได้ (เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์)

## การโทรศัพท์ซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์โดยใช้ **EASY DIAL**

ถ้าสายไม่ว่าง เมื่อใช้คุณสมบัติ EASY DIAL เครื่องจะทำการโทรศัพท์ซ้ำสูงสุด 5 ครั้ง

- นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวยังใช้ได้สำหรับ
  - การตั้งเวลาส่งโทรศัพท์ คุณสมบัติ #25 หน้า 59
  - ขณะที่รอการโทรศัพท์ซ้ำ จะปรากฏข้อความดังนี้


### **WAITING REDIAL**

- การยกเลิกการโทรศัพท์ซ้ำ ให้กด **(STOP)**

## ถ้าไม่สามารถส่งเอกสารได้โดยใช้ **EASY DIAL**

- ตรวจสอบหมายเลขที่บันทึก (หน้า 26) หรือที่รายงาน (หน้า 74)
- ตรวจสอบว่าหมายเลขปลายทางรับสายโดย
  - หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** จนกระหงทึบชื่อที่ต้องการปรากฏ
  - ยกนิ้วโทรศัพท์
- คุณจะได้ยินสัญญาณติดต่อ (คุณสมบัติ #76 หน้า 62)

### พื้นที่การสแกน



### หน้างานเอกสาร

แผ่นเดียว  
45-90 แกรม/  
ตารางเมตร (12-24lb)  
หนาแน่น 60-75  
แกรม/ตารางเมตร  
(16-20lb)

ความกว้างกระดาษ

216 มม. (82")

# การส่งเอกสาร

## การพิมพ์รายงานยืนยันการรับส่งเอกสาร

คุณสามารถพิมพ์รายงานยืนยันการส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ดังนี้

## รายงานการส่งเอกสาร

เครื่องจะรายงานผลของการส่งเอกสาร หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ให้ตั้งค่าคุณสมบัติที่ #04 (หน้า 57)

## ตัวอย่างรายงานการส่งเอกสาร

[SENDING REPORT]							Jan. 20 2000 10:19AM	
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE	
01	2345678	Jan. 20 10:18AM	00'51	SND	00	COMMUNICATION ERROR	43	

ผลการติดต่อ รหัสข้อผิดพลาด  
(หน้า 63)

## รายงานการติดต่อ

เครื่องจะทำการบันทึกรายงานการรับส่งเอกสาร 35 ครั้งล่าสุด เมื่อมีการติดต่อใหม่เกิดขึ้น เครื่องจะลบยอดการติดต่อแรกล่าสุดออก

- หากต้องการสั่งพิมพ์รายงาน, ดูหน้า 74
- หากต้องการพิมพ์รายงานอัตโนมัติทุก ๆ 35 ครั้ง ให้ตั้งคุณสมบัติที่ #22 (หน้า 59)

## ตัวอย่างรายงานการติดต่อ

[JOURNAL]							Jan. 25 2000 11:22AM	
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE	
01	3332222	Jan. 21 07:14AM	00'45	END	01	OK		
02	9998765	Jan. 21 08:17AM	00'58	RCV	02	OK		
03	John	Jan. 21 09:18AM	00'48	RCV	01	OK		
04	*****	Jan. 21 09:35AM	02'45	SND	03	COMMUNICATION ERROR	43	
				END	05	OK		
					07	OK		

ผลการติดต่อ รหัสข้อผิดพลาด  
(หน้า 63)

# การส่งเอกสาร

## การส่งเอกสารกระจาย (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

คุณสมบัตินี้ใช้เมื่อต้องการส่งเอกสารชุดเดียวกันไปยังหมายเลขอป่ายทางหลายแห่ง ซึ่งหมายเลขดังกล่าวต้องบันทึกอยู่ในปุ่ม EASY DIAL

ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ให้ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขอป่ายทางไว้ในปุ่ม EASY DIAL แล้ว (หน้า 22)

### 1 ป้อนเอกสารคร่าวหน้า

- คุณสามารถกดปุ่ม **(RESOLUTION)** ข้า ฯ เพื่อเลือกความละเอียดได้ (หน้า 28)

### 2 กดปุ่ม **(BROADCAST)** จนกระหึ่งปรากฏข้อความ

1. ENTRY BROAD

### 3 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

DIR= [00]

### 4 หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** จนกระหึ่งชื่อที่ต้องการปรากฏ

ตัวอย่าง : Bill [00]

### 5 กด **(START/COPY/SET)**

DIR-Bill [01]

- ต้องการเพิ่มหมายเลขอื่น ๆ ข้างหน้าตอน 4 และ 5  
(สูงสุด 20 หมายเลขอป่ายทาง)

### 6 กด **(START/COPY/SET)** หลังจากป้อนหมายเลขอื่นที่ต้องการครบ

- เครื่องจะทำการอ่านเอกสารลงหน่วยความจำและส่งเอกสารจากหน่วยความจำไปยังแต่ละหมายเลขอีกครึ่งหนึ่ง
- หลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยเครื่องจะทำการลบเอกสารภายในหน่วยความจำ และพิมพ์รายงานการส่งเอกสารกระจายอัตโนมัติ (หน้า 32)

### หมายเหตุ :

- เครื่องจะทำการบันทึกกลุ่มหมายเลขอป่ายหลายตัวกับเครื่องหากต้องการส่งเอกสารไปยังกลุ่มเดิม ดูหน้า 32
- ถ้าคุณเลือกความละเอียดเป็น FINE, SUPER FINE หรือ HALF TONE จำนวนหน้าในการเก็บเอกสารลงหน่วยความจำจะลดลง
- ถ้าหมายเลขอื่นไม่ว่าจะเครื่องจะทำการข้ามหมายเลขนั้นและทำการส่งเอกสารครึ่งหน้าให้ (สูงสุด 5 ครั้ง) หลังจากส่งเอกสารให้หมายเลขอื่น ๆ เรียบร้อย

### การยกเลิกการส่งเอกสารกระจาย

#### 1. กด **(STOP)** ขณะที่จดแสดงผลแสดงข้อความนี้

จะปรากฏ :

BROADCASTING

SEND CANCELED?

↓

YES: PRESS SET


#### 2. กด **(START/COPY/SET)**



# การส่งเอกสาร

## การส่งเอกสารกระจายไปยังกลุ่มเดิม


เมื่อคุณทำการส่งเอกสารกระจายไปยังกลุ่มหมายเลขอพยานทาง เครื่องจะทำการบันทึกกลุ่มหมายเลขอ้างล่าจากที่ทำให้คุณสามารถส่งเอกสารชุดใหม่ไปยังกลุ่มหมายเลขอีกได้

- 1 ป้อนเอกสารค่าว่าหน้า
  - คุณสามารถกดปุ่ม **RESOLUTION** ขึ้นมาเพื่อเลือกความละเอียดได้ (หน้า 28)
- 2 กดปุ่ม **BROADCAST** จนกระทั่งปรากฏข้อความ  

- 3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**
  - เครื่องจะทำการอ่านเอกสารลงหน่วยความจำ และส่งเอกสารจากหน่วยความจำไปยังแต่ละหมายเลขอ้างลับ
  - หลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเครื่องจะทำการลบเอกสารภายในหน่วยความจำและพิมพ์รายงานการส่งเอกสารกระจายโดยอัตโนมัติ (ดูด้านล่าง)

## หมายเหตุ :

- ถ้าคุณเลือกความละเอียดเป็น FINE SUPER FINE หรือ HALF TONE จำนวนหน้าในการเก็บลงหน่วยความจำจะลดลง
- ถ้าหมายเลขอ้างมายเลขหนึ่งไม่ว่าเครื่องจะทำการข้อมหมายเลขขึ้นนั้นและจะทำการส่งเอกสารซ้ำให้ (สูงสุด 5 ครั้ง) หลังจากส่งเอกสารให้หมายเลขอื่น ๆ เรียบร้อย

## การยกเลิกการส่งเอกสารกระจาย

1. กด **STOP** ขณะที่จอแสดงผลแสดงข้อความนี้  
จะปรากฏ :  

2. กด **(START/COPY/SET)**

## ตัวอย่างรายงานการส่งเอกสารกระจาย

BROADCAST REPORT					Jan. 10 2000 09:36AM
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	PAGES	RESULT
D1	Mike	Jan. 10 09:31AM	01'10	02	OK
D2	Peter	Jan. 10 09:33AM	01'08	02	OK
D3	Sam	Jan. 10 09:34AM	01'09	02	OK
D4	Kim	Jan. 10 09:35AM	01'10	02	OK
TOTAL		004'37	008		

## การส่งเอกสาร

### การให้ดึงเอกสาร (เพื่อให้เครื่องอ่านดึงเอกสารจากเครื่องของคุณ) =====

คุณสมบัตินี้ทำให้บุคคลอื่นสามารถดึงเอกสารจากเครื่องของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ โดยที่คุณสมบัตินี้จะไม่ทำงาน เมื่อตั้งเครื่องอยู่ในระบบ TEL

1 ป้อนเอกสารโดย คว้าน้ำลง

จะปรากฏ : STANDARD

2 กดปุ่ม **MENU** 4 ครั้ง

POLLED

3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

MODE=OFF




4 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก “ON”

MODE=ON



5 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

POLLED ON



### หมายเหตุ :

- ผู้โทรมาจะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์
- เมื่อการตั้งเวลาส่งเอกสาร (คุณสมบัติที่ #25 หน้า 59) ได้กำหนดค่าเป็น “ON” จะใช้คุณสมบัติการให้ดึงเอกสารไม่ได้

### การยกเลิกการให้ดึงเอกสาร

1. กดปุ่ม **STOP** ขณะเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

จะปรากฏ :

CANCEL POLLED



YES: PRESS SET

2. กดปุ่ม **START/COPY/SET**

# การรับเอกสาร

## การตั้งค่าการรับเอกสาร

ถ้าต้องการรับเอกสารเท่านั้น

ต้องการรับสายเรียกเข้าและ  
สัญญาณโทรศัพท์ในมือถือ<sup>\*</sup>  
สำหรับ KX-FP67 เท่านั้น

วิธีที่คุณ  
ต้องการ  
ใช้เครื่อง

สายเรียกเข้า/เอกสาร

สายเรียกเข้า/เอกสารเข้า

วิธีตั้ง  
ค่าระบบการรับ

ระบบ **FAX ONLY**

(หน้า 37)

ให้กดปุ่ม **RECEIVE MODE** จน  
กระตุ้นลูกศรซึ่งที่ “FAX”



ระบบ **TAD/FAX**

(หน้า 43)

ให้กดปุ่ม **RECEIVE MODE** จน  
กระตุ้นลูกศรซึ่งที่ “TAD”



การใช้งาน

เครื่องจะทำการรับเอกสารเท่านั้น  
ผู้โทรมาต้องทำการส่งเอกสาร

เมื่อมีสายเรียกเข้า :  
เครื่องตอบรับจะบันทึกข้อความ  
เมื่อมีเอกสารเข้า :  
เครื่องโทรศัพท์จะรับเอกสาร

# การรับเอกสาร

ถ้าต้องการรับสายเรียกเข้าเอง/  
รับโทรศัพท์อัตโนมัติ

ถ้าสายที่เรียกเข้าส่วนใหญ่  
ต้องการสนทนากัน

คุณสมบัติอื่น ๆ



คุณต้องการให้เครื่องส่งเสียงกริ่ง  
เมื่อมีสายเรียกเข้าและให้วางเอกสาร  
อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง



คุณต้องการรับสายเรียกเข้าทุก  
สายด้วยตัวเอง

การควบคุมการใช้งานระยะไกล  
คุณสามารถรับเอกสารได้ล่วงงานผ่าน  
โทรศัพท์ที่ต่อพ่วง  
โดยเมื่อได้ยิน  
สัญญาณส่งเอกสาร  
สารที่โทรศัพท์พ่วง  
ให้กด **\*** **9**  
(หน้า 40)

## ระบบ TEL/FAX

(หน้า 38)


ให้กดปุ่ม **RECEIVE MODE** จน  
กระตุ้นลูกศรซึ่ง “TEL”  
และ “FAX”



## ระบบ TEL

(หน้า 36)

ให้กดปุ่ม **RECEIVE MODE**  
จนกระตุ้นลูกศรซึ่ง “TEL”



เมื่อมีสายเรียกเข้าเพื่อสนทนา :  
เครื่องจะส่งเสียงกริ่ง

เมื่อมีสายเรียกเข้าเพื่อส่งเอกสาร :  
เครื่องจะรับเอกสารอัตโนมัติ  
โดยไม่ส่งเสียงกริ่ง

เมื่อมีสายเรียกเข้า :

คุณต้องรับสายด้วยตัวเอง  
ถ้าปลายทางต้องการส่งเอกสาร  
หรือได้ยินสัญญาณส่งเอกสารให้กด  
**START/COPY/SET**  
เพื่อรับเอกสาร

# การรับเอกสาร

## ระบบ TEL (การรับสายด้วยตัวเองทั้งหมด)

### การตั้งค่าระบบ TEL

ถ้าลูกศิริซีปที่ “TEL” (เฉพาะรุ่น KX-FT67) หรือทั้ง “TEL” และ “FAX” ให้กดปุ่ม **(RECEIVE MODE)**

จะปรากฏ : **TEL MODE**

### การรับเอกสาร

- เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่งให้ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม **DIGITAL SP-PHONE** (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

- เมื่อ :

- ต้องการรับเอกสาร
- ได้ยินสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้า (เสียงบีบป้ำๆ ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียง

กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

**CONNECTING .....**

- วางหูโทรศัพท์

- เครื่องจะเริ่มรับเอกสาร

### หมายเหตุ :

#### ● สำหรับรุ่น KX-FT63

ถ้าคุณไม่รับสายภายใน 15 ครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนเป็นระบบการรับเอกสารและต้นทางสามารถส่งเอกสารได้

#### ● สำหรับรุ่น KX-FT67

ถ้าคุณไม่รับสายภายใน 15 ครั้ง ระบบตอบรับอัตโนมัติจะทำงาน ผู้ที่โทรเข้ามาจะได้ยินข้อความทักทายที่บันทึกไว้


### การหยุดการรับเอกสาร

ให้กดปุ่ม **(STOP)**

### คุณสมบัติการรับเอกสารแบบสะท้อน

เมื่อคุณยกหูโทรศัพท์แล้วได้ยินสัญญาณส่งเอกสาร (เสียงบีบป้ำๆ ) เครื่องจะเริ่มต้นรับเอกสารทันที อัตโนมัติ

- ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ให้ตั้งคุณสมบัติ #46 เป็น “OFF” (หน้า 61)



### การรับเอกสารลงหน่วยความจำ

#### (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

เมื่อระบบการพิมพ์เกิดขัดข้อง เครื่องจะทำการเก็บเอกสารที่รับไปในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ ขณะที่มีเอกสารอยู่ในหน่วยความจำ เครื่องจะแสดงข้อความดังนี้

จะปรากฏ :

**FAX IN MEMORY**

- คุณแนะนำหน้า 64-65 เพื่อแก้ปัญหาระบบทิปมพ์และพิมพ์เอกสารในหน่วยความจำของมา
- จำนวนหน่วยความจำเอกสาร ดูหน้า 75

# การรับเอกสาร


## ระบบ FAX ONLY (ทุกสายเรียกเข้าต้องการส่งเอกสาร) --- ---

- 1 ตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “FAX ONLY” (หน้า 57)
- 2 ถ้าลูกศรชี้ไปที่ “TEL” ให้กดปุ่ม **RECEIVE MODE**

จะปรากฏ :

**FAX ONLY MODE**

- เครื่องจะทำการรับสายโดยอัตโนมัติโดยทาง  
ต้องทำการส่งเอกสารเท่านั้น




### หมายเหตุ :

- คุณสามารถตั้งจำนวนเสียงกริ่งก่อนที่เครื่องจะรับสายได้  
(คุณสมบัติ #07 หน้า 57)
- ไม่ควรใช้ระบบบันทึกในกรณีหากต้องการใช้สายเพื่อสนทนากับ  
และรับเอกสาร

---

ในกรณีที่ใช้หมายเลขสำหรับโทรศัพท์สาธารเท่านั้น เราแนะนำให้คุณติดตั้งดังนี้



ตัวอย่าง : สาย 1 สำหรับสายเรียกเข้าเท่านั้น ส่วนสายที่ 2 สำหรับรับส่งเอกสาร

# การรับเอกสาร

ระบบ **TEL/FAX** (เมื่อมีสายเรียกเข้าเครื่องจะส่งเสียงกริ่ง เมื่อมีเอกสารเข้าเครื่องจะรับเอกสารโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง)

แนะนำให้ใช้ระบบนี้เมื่อต้องการให้เครื่องรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้ามีสายเรียกเข้าเพื่อสนทนาก็ให้เครื่องส่งเสียงกริ่งเพื่อให้คุณรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า



เครื่องโทรศัพท์ไม่ส่งเสียงกริ่ง  
(คุณสมบัติตั้งเสียงกริ่งเครื่องพ่วง)



เครื่องเริ่มรับสาย

สัญญาณ  
เสียง



เครื่องจะทำการรับเอกสาร  
อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง



เครื่องโทรศัพท์จะส่งเสียงกริ่ง 3 ครั้ง

(คุณสมบัติตั้งเสียงกริ่งโทรศัพท์ระบบ TEL/FAX)



- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่บันทึกไว้ (หน้า 43)  
(เฉพาะรุ่น KX-FT67)



เครื่องจะทำการรับสาย

- ถ้าไม่มีผู้รับสายภายในจำนวนกริ่งที่กำหนดเครื่องจะเตือนพร้อมรับเอกสารตั้งทางต้องทำการส่งเอกสารเท่านั้น

หมายเหตุ :

- จะจะแสดงข้อความดังนี้เมื่อมีสายเรียกเข้า

จะปรากฏ :

**INCOMING CALL**

- ควรเปิดเสียงกริ่งไว้ (หน้า 19)

## การตั้งค่าระบบ TEL/FAX

1. ตั้งค่าคุณสมบัติที่ #05 เป็น “TEL/FAX” (หน้า 57)

2. ถ้าลูกศรซึ่ง “TEL” กดปุ่ม **RECEIVE MODE**


จะปรากฏ :

**TEL/FAX MODE**

หมายเหตุ :

- ในระบบ TEL/FAX จะจะแสดงดังนี้


จะปรากฏ :



# การรับเอกสาร

เมื่อต่อพ่วงโทรศัพท์เข้ากับโทรศัพท์

เมื่อมีสายเรียกเข้า



สัญญาณ  
เสียง

โทรศัพท์พ่วงจะไม่ส่งเสียงกริ่ง แต่เครื่องโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง 3 ครั้ง (คุณสมบัติดังเสียงกริ่งโทรศัพท์ระบบ TEL/FAX)



สัญญาณส่งเอกสาร\*



- \* เครื่องด้านทางจะทำการส่งสัญญาณนี้  
อัตโนมัติ โทรศัพท์บางเครื่องอาจไม่มี  
คุณสมบัตินี้
- \*\* ถ้าเครื่องโทรศัพท์เริ่มรับเอกสารให้กด  
**STOP** ที่เครื่องโทรศัพท์ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อ  
สนใจ

- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่บันทึกไว้ (หน้า 45)  
(เฉพาะรุ่น KX-FT67) คุณสามารถรับสายเพื่อ<sup>\*</sup>  
สนใจโดยใช้โทรศัพท์พ่วงได้
  1. ยกหูโทรศัพท์
  2. กด **①** (ค่าที่ตั้ง มาจากโรงงาน) ขณะได้ยิน<sup>\*\*</sup>  
สัญญาณ<sup>\*\*</sup>
  - รหัสสามารถเปลี่ยนได้โดยเปลี่ยนคุณสมบัติ #49  
(หน้า 61)

## ยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสาย

- เครื่องจะทำการเตรียมพร้อมรับเอกสารด้านทางต้อง<sup>\*</sup>  
ส่งเอกสารเท่านั้น

## หมายเหตุ :

- คุณสมบัตินี้อาจทำงานผิดพลาด กรณีใช้สายโทรศัพท์จากตู้สาขา

การกำหนดจำนวนเสียงกริ่งเครื่องพ่วง  
เครื่องโทรศัพท์พ่วงในระบบ TEL/FAX  
คุณสามารถกำหนดจำนวนเสียงกริ่งของ  
โทรศัพท์เครื่องพ่วงได้ โดยตั้งค่าคุณสมบัติ  
ที่ #09 หน้า 58

## การกำหนดจำนวนเสียงกริ่งเครื่องโทรศัพท์

เครื่องโทรศัพท์ในระบบ TEL/FAX เครื่องจะส่งเสียงกริ่ง  
เพื่อแจ้งว่ามีสายเรียกเข้า โดยสามารถกำหนดจำนวนเสียง  
กริ่งได้โดยตั้งค่าคุณสมบัติที่ #30 หน้า 59 เสียงกริ่งจะไม่  
ดังที่โทรศัพท์พ่วง

# การรับเอกสาร

## การรับโทรศัพท์ที่ต่อพ่วง

เมื่อต่อโทรศัพท์พ่วงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ หรือใช้สายเดียวกัน คุณสามารถรับเอกสารทางโทรศัพท์ได้จากเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงนั้น โดยไม่ต้องไปที่เครื่อง และกดปุ่ม **START/COPY/SET**

### สิ่งสำคัญ :

- เครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงต้องเป็นโทรศัพท์แบบกดปุ่ม และให้กดรหัสการทำงานขั้น ๆ

**1** เมื่อเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงมีเสียงกริ่งดังขึ้น ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น

**2** เมื่อ :

- ต้องการรับเอกสาร
- ได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์เข้า (บีบีซ่า ๆ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียง



กดปุ่ม **(\*) 9** (รหัสการทำงานของโทรศัพท์ที่ตั้งจากโรงงาน)

**3** วางหูโทรศัพท์

- เครื่องจะทำการรับเอกสาร

### หมายเหตุ :

- คุณสามารถเปลี่ยนรหัสการทำงานของโทรศัพท์ได้ (ดูคุณสมบัติที่ #41 หน้า 60)


## การดึงเอกสาร

คุณสมบัตินี้ทำให้สามารถดึงเอกสารจากเครื่องอื่นที่ติดต่อ กันได้โดยคุณจะเป็นผู้จ่ายค่าโทรศัพท์โดยประหยัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายส่งเอกสารแทน

ให้ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารวางไว้ที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณ และเครื่องของอีกฝ่ายนั้นตั้งเป็นระบบให้ดึงเอกสาร

**1** กดปุ่ม **(MENU)** 3 ครั้ง

จะปรากฏ : **POLLING**



**2** กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

**FAX=**

**3** กดหมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่าง : **FAX=3331111**

**4** กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

**CONNECTING.....**

- เครื่องจะเริ่มรับเอกสาร

# การรับเอกสาร

## การเรียกเพจเจอร์เมื่อเครื่องโทรศัพท์รับเอกสาร

คุณสมบัตินี้ทำให้เครื่องโทรศัพท์แจ้งไปยังเพจเจอร์ทุกครั้งที่มีการรับเอกสาร (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

1 กดปุ่ม **(MENU)**

จะปรากฏ :

**SYSTEM SET UP**

2 กดปุ่ม **(#)** จากนั้นกด **(7) (0)**

สำหรับรุ่น KX-FT63 :

**FAX PAGER CALL**

สำหรับรุ่น KX-FT67 :

**PAGER CALL**

3 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

**MODE=OFF** ▼▲

4 กดปุ่ม **(▼)** หรือ **(▲)** เพื่อเลือก “ON”

**MODE=ON** ▼▲

- ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือก “OFF”

5 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**

**NO. =**

6 ป้อนหมายเลขเพจเจอร์

- คุณสามารถป้อนได้สูง 46 หลัก และ/หรือ PAUSES

ตัวอย่างการป้อนหมายเลขในขั้นตอนที่ 6

152

PP

123456

PP

5555

หมายเลขอ  
ผู้ให้บริการ

หมายเลขอ  
เพจเจอร์

กดปุ่ม PAUSE

ข้อความที่


เพจเจอร์

2 ครั้ง

ต้องการให้ปรากฏ

ที่เพจเจอร์

เมื่อเพจเจอร์ส่งเสียงเรียก



จอแสดงผลจะแสดงหมายเลขที่คุณกำหนดในขั้นตอนที่ 6 (จากตัวอย่าง คือ 5555)

# การทำสำเนา

## การทำสำเนาเอกสาร

เอกสารใด ๆ ที่ส่งได้ (ดูหน้า 29) สามารถทำสำเนาได้

- 1 ตรวจสอบว่าที่รองกระดาษอยู่ในตำแหน่งดังรูป
- 2 ปรับความกว้างของแนวจัดเอกสารให้เข้ากับขนาดของเอกสาร
- 3 ใส่เอกสารค่าว่าหน้างาน (สูงสุด 10 แผ่น) จนกว่าจะได้อินเดียงบี๊ป  
จะปรากฏ : **STANDARD**
  - กดปุ่ม **(RESOLUTION)** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกความละเอียดที่ต้องการ (ดูหน้า 28)
- 4 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**
  - เครื่องจะเริ่มการพิมพ์



## หมายเหตุ :

- ถ้าไปเลือกความละเอียดเครื่องจะเลือกเป็น “FINE” อัตโนมัติ
- คุณสามารถโทรออก หรือรับสายเรียกเข้าได้ ในขณะที่ทำสำเนาเอกสาร

## การหยุดการทำสำเนา

กดปุ่ม **(STOP)**

การนำเอกสารออกจากเครื่อง, ให้กด **(STOP)** อีกครั้ง

# การตั้งค่า (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## ระบบ TAD/FAX (บันทึกข้อความอัตโนมัติกรณีมีสายเรียกเข้า และรับเอกสารอัตโนมัติกรณีส่งเอกสาร)

เมื่อตั้งค่าเครื่องเป็นระบบ TAD/FAX, เครื่องจะทำงานเป็นทั้งเครื่องโทรศัพท์และเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ถ้าเครื่องตรวจพบว่าเป็นสัญญาณเสียงระบบตอบรับจะทำงานและเล่นข้อความทักทาย ซึ่งผู้โทรสามารถฟังข้อความได้

- คุณสามารถใช้ข้อความทักทายที่ตั้งมาจากโรงงาน (หน้า 44) หรือข้อความทักทายของคุณเอง (หน้า 45)

### การตั้งค่ารับฝากข้อความและรับเอกสารอัตโนมัติ

- เลือกตั้งค่าคุณสมบัติที่ #05 เป็น “TAD/FAX” (หน้า 57)

- ถ้าลูกศรที่ “TEL” ให้กด **RECEIVE MODE**

จะปรากฏ :

**TAD/FAX MODE**

- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX และแสดงระยะเวลาที่สามารถบันทึกข้อความได้

ตัวอย่าง :

**TIME = 10m13s**



### หมายเหตุ :

- คุณสามารถกำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อความได้ (คุณสมบัติที่ #10 หน้า 58)
- ระยะเวลาที่เครื่องสามารถบันทึกข้อความได้ ดูหน้า 75
- เมื่อระบบเวลาในการบันทึกความเหลือน้อย ให้ลบข้อความที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 48)
- ขณะที่กำลังบันทึกข้อความ คุณสามารถพัฟฟ์เสียงที่บันทึกได้โดยผ่านลำโพง หากไม่ต้องการพัฟฟ์ให้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น “OFF” (คุณสมบัติที่ #67 หน้า 62)

### การกำหนดจำนวนกริ่งในระบบ TAD/FAX

คุณสมบัตินี้ช่วยกำหนดจำนวนของกริ่งโดยตั้งค่าที่คุณสมบัติที่ #06 (หน้า 57) คุณสามารถเลือกจำนวนกริ่งได้ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, TOLL SAVER และ RINGER OFF (ปิดสัญญาณ)

#### TOLL SAVER :

เมื่อคุณโทรเข้าเครื่องโทรศัพท์จากโทรศัพท์ภายนอก จำนวนกริ่งจะบวกคุณถ้าเครื่องตอบรับในกริ่งแรก แสดงว่ามีข้อความฝากเข้าไว้อ่านน้อย 1 ข้อความ ถ้าเครื่องตอบรับในกริ่งที่ 3 แสดงว่าไม่มีข้อความใหม่ฝากเข้าไว้ให้วางสายทันที เมื่อได้ยินเสียงกริ่งที่ 2 เสียงกริ่งที่ 2 หมายความว่าไม่มีข้อความใหม่ วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดค่าโทรศัพท์

#### RINGER OFF :

เครื่องจะตอบรับโดยไม่มีเสียงกริ่ง

# ข้อความทักทาย (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## ข้อความทักทายที่ตั้งมาจากโรงงาน

ภายในเครื่องมีข้อความทักทายซึ่งตั้งมาจากโรงงานดังนี้ หากต้องการบันทึกข้อความทักทายด้วยตนเอง ดูหน้า 45

### ■ ขณะที่เครื่องพร้อมรับเอกสารและรับฝากข้อความ :

*Hello! We are unable to answer right now.  
To send a fax, please start transmission.  
To leave a voice message, please speak  
after the beep.  
Thank you.*

(สวัสดิครับ ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ หากต้องการส่งเอกสาร ให้เริ่มส่งได้ หากต้องการฝากข้อความ ให้ฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณ ขอบคุณครับ)

*Hello! We are unable to answer right now.  
To send a fax, please start transmission.  
To leave a voice message, please try again  
later.  
Thank you.*

(สวัสดิครับ ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ หากต้องการส่งเอกสาร ให้เริ่มส่งได้ หากต้องการฝากข้อความ กรุณา ติดต่อมาใหม่ภายหลัง ขอบคุณครับ)

**MEMORY FULL**

(หน่วยความจำ ข้อความเต็ม)

และ

*Hello! We are unable to answer right now.  
Please try again later.  
Thank you.*

**OUT OF PAPER**

(กระดาษหมด)

หรือ

(สวัสดิครับ ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ กรุณาติดต่อมาใหม่ภายหลัง ขอบคุณครับ)

**MEMORY FULL**

(หน่วยความจำเต็ม)

และ

**UNIT OVERHEATED**

เครื่องมีปัญหา

หมายเหตุ :

- วิธีแก้ปัญหา ดูหน้า 62 และ 63

# ข้อความทักทาย (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การบันทึกข้อความทักทาย

เวลาในการบันทึกข้อความทักทายแต่ละข้อความสูงสุดเท่ากับ 16 วินาที เพื่อความเหมาะสม คุณควรบันทึกข้อความทักทายแต่ละข้อความภายใน 12 วินาที

### ข้อความแนะนำในการบันทึกข้อความ

ข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX	บริษัท ชีว-เนชั่นแนล จำกัด สวัสดีค่ะ ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ ถ้าต้องการส่งเอกสาร, ให้เริ่มส่งได้ทันที ถ้าต้องการฝ่ายทักทาย, กรุณาฝ่ายทักทาย
ข้อความทักทายในระบบ TEL/FAX	บริษัท ชีว-เนชั่นแนล จำกัด สวัสดีค่ะ กรุณาถือสายรอสักครู่. ถ้าต้องการส่งเอกสารให้เริ่มส่งได้ทันที

### 1 ■ ข้อความทักทาย TAD/FAX

กด **(RECORD)** 2 ครั้ง  
จะปรากฏ : **2. TAD GREETING**  
↓  
**PRESS START**



### ■ ข้อความทักทายใน TEL/FAX

กด **(RECORD)** 3 ครั้ง  
จะปรากฏ : **3. T/F GREETING**  
↓  
**PRESS START**

### 2 กด **(START/COPY/SET)**

- จะได้ยินเสียงบีบปีบยาวและจะ桔จะแสดงข้อความสำหรับข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX

**TAD REC. 16s**

สำหรับข้อความทักทายในระบบ TEL/FAX

**T/F REC. 16s**

### 3 พูดห่างจากเครื่องประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว)

- หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่

เช่น : ข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX

**TAD REC. 16s**

### หมายเหตุ :

- ถ้าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการบันทึกให้เริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
- คุณสามารถเลือกระยะเวลาในการบันทึกข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX เป็น 16 หรือ 60 วินาที (คุณสมบัติที่ #5 หน้า 61)
  - ถ้าคุณเปลี่ยนเวลาการบันทึกเป็น 60 วินาที ควรแจ้งปลายทางในข้อความทักทายว่า ให้กด **\*⑨** ก่อนเริ่มส่งเอกสาร
  - ถ้าคุณเปลี่ยนเวลาการบันทึกจาก 60 วินาที เป็น 16 วินาที ข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX จะถูกลบและเครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่ตั้งมาหากในงาน

### 4 เมื่อเสร็จสิ้นให้ กดปุ่ม **STOP**

- เครื่องจะทำการเลนข้อความที่ได้ทำการบันทึกอีกครั้ง คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲**


# ข้อความทักทาย

## การตรวจสอบข้อความทักทายที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง

ตรวจสอบข้อความทักทาย

- เลือกรูปแบบที่ต้องการตรวจสอบ  
โดยตั้งค่าคุณสมบัติที่ #05 หน้า 57  
(TAD/FAX หรือ TEL/FAX)

- ถ้าลูกศรชี้ที่ “TEL”  
ให้กด **(RECEIVE MODE)**  
ถ้าลูกศรชี้ที่ “TAD” หรือ “TEL” และ “FAX”  
ให้กด **(RECEIVE MODE)** 2 ครั้ง
- ระบบ TAD/FAX : **TAD/FAX MODE**
- ระบบ TEL/FAX : **TEL/FAX MODE**
- เครื่องจะเล่นข้อความทักทาย



## การลบข้อความทักทายที่คุณบันทึกไว้


### 1 ■ ข้อความทักทาย TAD/FAX



#### ■ ข้อความทักทายใน TEL/FAX



### 2 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**



- หรือต้องการยกเลิก กดปุ่ม **STOP**

### 3 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**



หมายเหตุ :

- ถ้าคุณลบข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่ตั้งมาจากการงาน  
(หน้า 44)

# การฟังข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การฟังข้อความที่บันทึกไว้

เมื่อเครื่องบันทึกข้อความใหม่

- ไฟ MESSAGE จะกะพริบ
- ที่หน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความที่บันทึก และ
- สัญญาณเตือนจะดังก้าดังค่า “เตือนเมื่อมีข้อความฝากรายไว้ เป็น “ON” (คุณสมบัติที่ #42 หน้า 60)


### กดปุ่ม **(PLAY MESSAGES)**

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่
- ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼
- เมื่อเล่นข้อความแล้วไฟจะติดสว่าง

เมื่อไฟ **PLAY MESSAGES** ติดสว่าง

### กดปุ่ม **(PLAY MESSAGES)**

- เครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมด



### ฟังข้อความช้า

- หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** ไปทางซ้าย 1 ครั้ง  
ขณะที่ฟังข้อความที่ต้องการพังช้ำ
- ถ้าคุณหมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** ภายใน 5 วินาที  
นับจากต้นข้อความเครื่องจะเล่นข้อความก่อนหน้า
  - ถ้าต้องการเลือกฟังข้อความที่ต้องการ  
หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** ไปทางซ้ายจนกระทั่ง  
ได้ยินข้อความที่ต้องการพังช้ำ

### ข้ามข้อความ

หมุนปุ่ม **(EASY DIAL)** ไปทางขวา 1 ครั้ง  
เพื่อเล่นข้อความถัดไป

### หยุดฟังข้อความ

### กดปุ่ม **(STOP)**

- ถ้าต้องการฟังข้อความต่อ ให้กด

**PLAY MESSAGES** ภายใน 1 นาที

### ปรับความเร็วในการเล่นข้อความ

- กดปุ่ม **(QUICK)** เพื่อเล่นข้อความเร็วขึ้น 1.5 เท่า
- กดปุ่ม **(SLOW)** เพื่อเล่นข้อความช้าลง 0.5 เท่า
- ถ้าต้องการฟังข้อความที่ความเร็วปกติให้กด **(QUICK)** หรือ **(SLOW)** อีกครั้งขณะเล่น
- ข้อความแบบเรียวหรือช้า


แจ้งวัน/เวลาที่บันทึกข้อความด้วยเสียง  
หลังจากเล่นแต่ละข้อความที่ฝากรายไว้เครื่องจะแจ้ง  
วันเวลาที่ฝากรข้อความ

# การฟังข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การลบข้อความที่ไม่ต้องการ


### ลบข้อความที่ไม่ต้องการ

1 กดปุ่ม (ERASE) ขณะฟังข้อความนั้น ๆ




### ลบข้อความทั้งหมด

1 กดปุ่ม (ERASE) หลังจากฟังข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด




2 กดปุ่ม (START/COPY/SET)



- ถ้าต้องการยกเลิกการลบข้อความ กด (STOP)

3 กด (START/COPY/SET)



### หมายเหตุ :


- ข้อความทั้งหมดจะลบกันหมด

# การบันทึกข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การฝ่ากข้อความไว้ที่เครื่อง

ในการฝ่ากข้อความส่วนตัวถึงใครบางคน, คุณสามารถบันทึกข้อความนั้น โดยสามารถเรียกฟังได้ในภายหลังทั้งแบบโดยตรงหรือควบคุมจากระยะไกล

### 1 กดปุ่ม (RECORD)



### 2 กดปุ่ม (START/COPY/SET)

- จะได้ยินเสียงบีบีกด

MEMO RECORDING

### 3 พูดข้อความที่ต้องการบันทึกใส่ไมโครโฟน

### 4 เมื่อเสร็จลิ้น, กด (STOP)

# การบันทึกข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การบันทึกข้อความระหว่างสนทนากับปลายทาง

1 ขณะสนทนา, กดปุ่ม **(RECORD)**

จะปรากฏ :

**2WAY RECORDING**

2 เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก, ให้กด **(STOP)**

หรือวางหูโทรศัพท์

### หมายเหตุ :

- อาจมีกฎข้อบังคับในบางประเทศเกี่ยวกับการบันทึกข้อความระหว่างการสนทนา คุณควรแจ้งปลายทางว่าขณะนี้กำลังจะบันทึกการสนทนา



# การใช้งานระบบไกล (เนพารุ่น KX-FT67)

## การใช้งานเครื่องตอบรับอัตโนมัติจากโทรศัพท์ระบบไกล

การใช้งานต่อไปนี้สามารถควบคุมได้จากระบบไกลโดยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่ม (ระบบโทน) ให้ทำการตั้ง รหัสการใช้งานระบบไกล (คุณสมบัติที่ #11 หน้า 58) และตั้งเครื่องเป็น TAD/FAX ก่อนอุปกรณากล้อง หรือสำนักงาน (หน้า 43)

หมายเลข	คำสั่งระบบไกล	หน้า
(0)	ข้ามข้อความทักทาย	53
(1)	พังข้อความช้า	52
(2)	ข้ามข้อความ	52
(4)	พังข้อความใหม่	52
(5)	พังข้อความทั้งหมด	52
(6)	พังเสียงบริเวณรอบ ๆ ห้อง	53
(7)	บันทึกข้อความทักทาย	53
(9)	หยุดการบันทึกข้อความทักทาย	53

หมายเลข	คำสั่งระบบไกล	หน้า
(*) (4)	ลบข้อความที่กำลังพัง	53
(*) (5)	ลบข้อความที่ฝ่าໄว้ทั้งหมด	53
(8) (0)	เปลี่ยนเป็นระบบ TEL	53
(8) (1)	เปิดระบบโอนข้อความ	53
(8) (2)	ปิดระบบการโอนข้อความ	53
(8) (3)	เปิดระบบการเรียกเพจเจอร์กกรณีมี ข้อความฝ่าໄว้	53
(8) (4)	ปิดระบบการเรียกเพจเจอร์กกรณี ข้อความฝ่าໄว้	53

### แผ่นคำสั่งการใช้งานระบบไกล

ตัดกระดาษตามรอยปุ่มเพื่อใช้ในการซ่อมเหลือในการใช้งานการควบคุมระบบไกล

#### การใช้งานเครื่องตอบรับจากระบบไกล

#### หมายเหตุ

- โทรศัพท์
- ใส่รหัสผ่าน  ระหว่างพังข้อความ ทักทาย
  - เครื่องจะเล่นข้อความใหม่ที่บันทึกภายใน เครื่องโดยอัตโนมัติ
  - ถ้าไม่มีข้อความใหม่ เครื่องจะเล่นข้อความ ทั้งหมดหลังจาก 4 วินาที
- กดคำสั่งควบคุมระบบไกล (ดูหน้าหลัง) ภายใน 10 วินาที

- ระบบการควบคุมระบบไกลใช้ได้ เมื่อโทรศัพท์ ที่โทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์เป็นระบบกดปุ่ม (โทน) และเครื่องโทรศัพท์ตั้งไว้ที่ระบบ TAD/FAX เท่านั้น
- ถ้าเครื่องโทรศัพท์ในระบบ TEL ให้รอ หลังจาก 15 กริ่ง ระบบตอบรับจะทำงานให้ได้ รหัสควบคุมระบบกลุ่มนี้เครื่องเล่นข้อความ ทักทาย เครื่องจะเปลี่ยนเป็นระบบ TAD/FAX
- กดปุ่มที่แป้นกดโทรศัพท์ช้าๆ
- ถ้าต้องการส่งเอกสาร กดปุ่ม (\*) (9) เมื่อ ได้ยินสัญญาณส่งเอกสารให้เริ่มส่งได้

# การใช้งานระยะไกล (เนพารุ่น KX-FT67)

## วิธีใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติจากโทรศัพท์ระยะไกล ฟังข้อความที่บันทึกไว้

### 1 โทรเข้าเครื่อง

### 2 กดรหัสควบคุมระยะไกลระหว่างการเล่นข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX

#### เมื่อมีข้อความใหม่

เครื่องจะส่งสัญญาณยาว และสัญญาณสั้น ๆ \* เพื่อบอกจำนวนข้อความใหม่ ( เช่น สัญญาณสั้น 3 ครั้ง และสูงว่ามี 3 ข้อความใหม่ ) และเครื่องจะเล่นข้อความอัตโนมัติ

\* เครื่องจะส่งสัญญาณสั้นสูงสุด 8 ครั้ง แม้ว่าจะมีข้อความบันทึกไว้มากกว่า 8 ข้อความ

- ต้องการฟังข้อความใหม่ช้า กด ④
- ต้องการฟังข้อความที่กำลังฟังช้า กด ① ถ้าคุณกด ① ภายใน 5 วินาที หลังจากเริ่มข้อความ เครื่องจะเล่นข้อความก่อนหน้า
- ต้องการฟังข้อความทั้งหมด กด ⑤
- ต้องการข้ามข้อความ กด ②

#### เมื่อไม่มีข้อความใหม่

เครื่องจะส่งสัญญาณยาว 2 ครั้ง กด ⑤ หรือ กด 4 วินาที เครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมดที่บันทึกภายในเครื่อง

#### เมื่อหัน่วยความจำในการบันทึกข้อความเต็ม

เครื่องจะส่งสัญญาณ 6 ครั้งหลังจากเล่นข้อความ ให้ลบข้อความที่ไม่ต้องการออก (หน้าตัดไป)

หมายเลข	คำสั่งระยะไกล
①	ข้ามข้อความทักทาย
②	พงข้อความช้า
③	ข้ามข้อความ
④	ฟังข้อความใหม่
⑤	ฟังข้อความทั้งหมด
⑥	พงเสียงบริเวณรอบ ๆ ห้อง
⑦	เริ่มบันทึกข้อความทักทาย
⑨	หยุดการบันทึกข้อความทักทาย

หมายเลข	คำสั่งระยะไกล
④	ลบข้อความที่กำลังฟัง
⑤	ลบข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด
⑧ ①	เปลี่ยนเป็นระบบ TEL
⑧ ①	ปิดระบบโอนข้อความ
⑧ ②	ปิดระบบการโอนข้อความ
⑧ ③	ปิดระบบการเรียกเพจเจอร์กรัน尼 มีข้อความฝากไว้
⑧ ④	ปิดระบบการเรียกเพจเจอร์กรัน尼 ข้อความฝากไว้

# การใช้งานระยะไกล (เนพาระรุ่น KX-FT67)

## การใช้งานอื่น ๆ

### ■ ลบข้อความที่ไม่ต้องการ

กด **④** ขณะพิมพ์ข้อความที่ต้องการลบ

- คุณจะได้ยินเสียงบีบียาและสัญญาณสั้น 3 ครั้ง และเครื่องจะเล่นข้อความตัดไป

### ■ ลบข้อความทั้งหมด

กด **⑤** เพื่อลบข้อความทั้งหมด

- คุณจะได้ยินเสียงลัษณะยาว และ สัญญาณสั้น 3 ครั้ง

### ■ พิมพ์เสียงบริเวณรอบ ๆ ห้อง

กด **⑥** เมื่อต้องการพิมพ์เสียงบริเวณรอบ ๆ เครื่อง

- สามารถพิมพ์ได้นานประมาณ 30 วินาที
- หลังจาก 30 วินาที จะได้ยินเสียงบีบีปี๊ด ต้องการพิมพ์ต่อ กด **⑥** ภายใน 10 วินาที

### ■ การฝ่าข้อความเพิ่มเติม

หลังจากพิมพ์ข้อความทั้งหมด คุณสามารถฝ่าก ข้อความเพิ่มเติมได้

1. รอจนกระทั่งได้ยินเสียงลัษณะ 3 ครั้ง

2. รอประมาณ 10 วินาที

3. จะได้ยินลัษณะยาว 1 ครั้ง

หรือ

เสียงแนะนำการใช้งาน

4. ฝ่ากข้อความที่ต้องการ

### ■ บันทึกข้อความทักทายใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX

1. กด **⑦** เพื่อเริ่มบันทึกข้อความจะได้ยินเสียงบีบียา

2. พูดข้อความที่ต้องการบันทึก (สูงสุด 16 วินาที) ถ้าหากไม่พูดเกิน 2 วินาที จะได้ยินเสียงบีบีปี๊ด 6 ครั้ง และเครื่องจะหยุดบันทึก, ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ภายใน 10 วินาที

3. เมื่อเสร็จสิ้น กด **⑨** ข้อความที่บันทึก จะถูกเก็บไว้อีกครั้ง

### ■ ข้ามข้อความทักทาย

กด **①** ขณะเครื่องเล่นข้อความทักทาย

เครื่องจะข้ามข้อความทักทายที่เหลือ

### ■ การตั้งค่าการโอนข้อความ

คุณต้องทำการโปรแกรมหมายเลขอโทรศัพท์

(คุณสมบัติที่ #60 หน้า 61) ก่อนการใช้

คุณสมบัตินี้

กด **⑧①** เพื่อตั้งค่าการโอนข้อความเป็น “ON”

กด **⑧②** เพื่อตั้งค่าการโอนข้อความเป็น “OFF”

- ถ้าไม่ได้ทำการโปรแกรมหมายเลขอโทรศัพท์คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้และจะได้ยินเสียงลัษณะ 6 ครั้ง

### ■ การตั้งค่าการเรียกเพจเจอร์

คุณต้องทำการโปรแกรมหมายเลขอเพจเจอร์

(คุณสมบัติที่ #70 หน้า 62) ก่อนการใช้

คุณสมบัตินี้

กด **⑧③** เพื่อตั้งค่าการเรียกเพจเจอร์เป็น “ON”

กด **⑧④** เพื่อตั้งค่าการเรียกเพจเจอร์เป็น “OFF”

- ถ้าไม่ได้ทำการโปรแกรมหมายเลขอเพจเจอร์คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้และจะได้ยินเสียงลัษณะ 6 ครั้ง

### ■ เปลี่ยนค่าระบบการรับเป็น TEL

กด **⑧⑦** เพื่อเปลี่ยนระบบการรับจาก TAD/FAX เป็น TEL คุณไม่สามารถเปลี่ยนระบบการรับกลับเป็น TAD/FAX ได้ในการโทรศัพท์นี้ หากต้องการเปลี่ยนระบบกลับเป็น TAD/FAX ดูด้านล่าง

### ■ เปลี่ยนค่าระบบการรับเป็น TAD/FAX

คุณสามารถเปลี่ยนระบบการรับจาก TEL เป็น

TAD/FAX โดย

1. โทรศัพท์เครื่องแรก 15 กริ๊ง ระบบตอบรับจะเล่นข้อความทักทาย

2. ใส่รหัสการใช้งานระยะไกลระหว่างข้อความทักทายเครื่องจะเปลี่ยนเป็นระบบ TAD/FAX


# การโอนข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การโอนข้อความที่ฝากไว้ภายในเครื่องไปยังหมายเลขที่ต้องการ

ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณโทรไปยังโทรศัพท์ที่ต้องการ เมื่อมีข้อความใหม่ฝากไว้ โดยทำการบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการให้เครื่องโอนข้อความไปให้ จากนั้นเมื่อมีข้อความใหม่บันทึกไว้ในเครื่อง เครื่องจะทำการโทรไปยังหมายเลขที่ได้กำหนดไว้ คุณสามารถฟังข้อความที่บันทึกได้ด้วยการใช้การควบคุมทางไกล

สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เมื่อตั้งเครื่องไว้ในระบบ TAD/FAX (คุณสมบัติที่ #60 หน้า 61)

- คุณควรตั้งค่าคุณสมบัติแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเป็น “ON” (คุณสมบัติที่ #47 หน้า 61) หรือบันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความ (ดูหน้าตัดไป) ก่อน



\* สามารถบันทึกเองได้ (ดูหน้าตัดไป)

# การโอนข้อความ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

## การบันทึกเสียงแจ้งการโอนข้อความ


สามารถบันทึกได้สูงสุด 16 วินาที, ทางบริษัทแนะนำให้บันทึกภายใน 12 วินาที เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุด

### ข้อความแนะนำ

ข้อความแจ้งการโอน	“นี่คือระบบการโอนข้อความจากหมายเลข 1234567 กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อฟังข้อความ”
ข้อความ	

1 กดปุ่ม **(MENU)**


จะปรากฏ :



2 กดปุ่ม **#** จากนั้นกด **⑥ ①**



3 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**



4 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก “RECORD”



5 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**



6 พูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว)

● เครื่องจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่

เช่น




7

เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก กด **(STOP)**

● เครื่องจะเล่นข้อความอีกรอบ คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยกด **▼** หรือ **▲**

8

กด **(MENU)**



### ตรวจสอบข้อความ

- กดปุ่ม **(MENU)**, **#**, **⑥ ①** และ **(START/COPY/SET)**
- กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก “CHECK”
- กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**
  - เครื่องจะเล่นข้อความ
- กดปุ่ม **(MENU)**

### การลบข้อความ

- กดปุ่ม **(MENU)**, **#**, **⑥ ①** และ **(START/COPY/SET)**
- กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก “ERASE”
- กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**
  - ข้อความจะถูกลบ
- กดปุ่ม **(MENU)**
  - เครื่องจะเล่นข้อความที่บันทึกมาจากโรงงาน เมื่อการเมืองข้อความ

### หมายเหตุ :

- การกำหนดการโอนข้อความ (คุณสมบัติที่ #60 หน้า 61) จะถูกยกเลิกถ้าลบข้อความแจ้งการโอนข้อความ ขณะที่คุณสมบัติแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (คุณสมบัติที่ #47 หน้า 61) ตั้งเป็น “OFF”


# คุณสมบัติ

## การตั้งค่าคุณสมบัติ

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ได้โดยดูจากตาราง (หน้า 57-62)

### วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติ

- 1 กด **(MENU)**  
จะปรากฏ : **SYSTEM SET UP**
- 2 กดปุ่ม **(#)** และรหัส 2 หลัก
  - ดูจากตารางหน้า 57-62
- 3 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**
  - จะปรากฏค่าที่ตั้งไว้
- 4 กดปุ่ม **(▼)** หรือ **(▲)** จนกระทั่งค่าที่ต้องการปรากฏ
  - วิธีการตั้งค่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- 5 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**  
**SYSTEM SET UP**
- 6 เสร็จสิ้นการตั้งค่า กดปุ่ม **(MENU)**



### ยกเลิกการตั้งค่า

กดปุ่ม **(MENU)** เพื่อออกจากโปรแกรม

# คุณสมบัติ

## คุณสมบัติพื้นฐาน = ตารางขั้นพื้นฐาน

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
#01	ตั้งวันที่และเวลา <b>SET DATE &amp; TIME</b>	เดือน/วัน/ปี ชั่วโมงนาที 2 หลัก สำหรับ ป้อนแต่ละครั้ง	ดูหน้า 15
#02	ตั้งรูปของคุณ <b>YOUR LOGO</b>	สูงสุด 30 ตัวอักษร	ดูหน้า 16-17
#03	ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ <b>YOUR FAX NO.</b>	สูงสุด 20 หลัก	ดูหน้า 18
#04	พิมพ์รายงานการส่งเอกสาร <b>SENDING REPORT</b>	<b>ERROR</b> ON OFF	ถ้าการส่งไม่สำเร็จ พิมพ์รายงานทุกครั้ง <sup>ไม่พิมพ์รายงาน</sup>
#05	■ เฉพาะรุ่น KX-FT63 <b>AUTO ANSWER</b>	<b>FAX ONLY</b> TEL/FAX	โทรศัพท์เท่านั้น (หน้า 37) โทรศัพท์/โทรศัพท์ (หน้า 38, 39)
#05	■ เฉพาะรุ่น KX-FT67 <b>AUTO ANSWER</b>	<b>TAD/FAX</b> FAX ONLY TEL/FAX	ระบบฝ่ายข้อความ/โทรศัพท์ (หน้า 43) โทรศัพท์เท่านั้น (หน้า 37) โทรศัพท์/โทรศัพท์ (หน้า 38, 39)
#06	■ เฉพาะรุ่น KX-FT67 <b>TAD RING COUNT</b> ตั้งจำนวนเสียงกริ่งก่อนที่ระบบรับฝ่าย ข้อความจะทำงานในระบบ TAD/FAX	1, 2, 3, 4 TOLL SAVER RINGER OFF	ตั้งค่าได้เมื่ออยู่ในระบบ TAD/FAX ● ดูหน้า 43
#07	<b>FAX RING COUNT</b> จำนวนเสียงกริ่งในระบบ FAX ONLY	1, 2, 3, 4	ตั้งค่าได้เมื่ออยู่ในระบบ FAX ONLY

(ดูหน้าคือค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน)

(เมื่อต่อ)

# คุณสมบัติ

## คุณสมบัติพื้นฐาน (ต่อ)

### การตั้งค่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน

1. กด **[MENU]**
2. กดปุ่ม **[#]** และรหัส 2 หลัก
3. กด **[START/COPY/SET]**
4. กดปุ่ม **[▽]** หรือ **[△]** จนกระทั่งค่าที่ต้องการปรากฏ
5. กด **[START/COPY/SET]**
6. กด **[MENU]**

#### หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 4 อาจแตกต่างกัน  
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
ดูหน้า 56

### ตารางขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
#09	ตั้งเสียงกริ่งเครื่องพ่วงในระบบ TEL/FAX <b>TEL/FAX RING</b>	1, 2, 3, 4	ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 38, 39
#10	■ เสียงรุ่น KX-FT67 <b>RECORDING TIME</b> เวลาในการบันทึกข้อความ	<b>VOX</b>	“VOX” ไม่จำกัดเวลา
		1 MIN	“1 MIN” สูงสุดข้อความละ 1 นาที
#11	■ เสียงรุ่น KX-FT67 <b>REMOTE TAD ID</b> รหัสควบคุมการใช้งานระยะไกล	<b>ID = 111</b>	1. ทำตามขั้นตอน 1-3 ข้างบน 2. ป้อนตัวเลข 3 หลักได้ ๆ (ยกเว้น 0 หรือ 7) 3. กด <b>[START/COPY/SET]</b> 4. กด <b>[MENU]</b>
#13	<b>DIALING MODE</b> ตั้งระบบการโทร	<b>TONE</b>	ระบบโทน (กดปุ่ม)
		<b>PULSE</b>	ระบบพัลซ์ (หมุน)

(ตัวหนาคือค่าที่ตั้งมาจากการโรงงาน)

## คุณสมบัติ

### คุณสมบัติขั้นสูง = การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **MENU**

2. กดปุ่ม **#** และรหัส 2 หลัก

3. กด **START/COPY/SET**

4. กดปุ่ม **▽** หรือ **△** จนกว่าที่ต้องการปรากฏ

5. กด **START/COPY/SET**

6. กด **MENU**

### ตารางคุณสมบัติ

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
# 22	<b>AUTO JOURNAL</b>  พิมพ์รายงานการรับ/ส่งอัตโนมัติ	<b>ON</b>	เครื่องจะพิมพ์รายงานทุก ๆ 35 ครั้ง (หน้า 28)
		<b>OFF</b>	
# 23	<b>OVERSEAS MODE</b>  ส่งเอกสารระหว่างประเทศ  ถ้าพบปัญหาว่าสายหลุดเมื่อส่งเอกสารไปต่างประเทศ	<b>ON</b>	หลังจากส่งเอกสารเสร็จเครื่องจะตั้งค่าเป็น "OFF" อัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่สามารถใช้ได้กับการส่งเอกสารระหว่างประเทศ</li> <li>● ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารอาจเพิ่มขึ้น</li> </ul>
		<b>OFF</b>	
# 25	<b>DELAYED SEND</b>  ตั้งเวลาส่งเอกสาร  ช่วยให้ประยุตค่าใช้จ่าย	<b>ON/fax no./hh:mm</b>	ต้องการส่งเอกสาร <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ป้อนเอกสาร</li> <li>2. ทำตามขั้นตอน 1-3 ข้างบน</li> <li>3. กดปุ่ม <b>▽</b> หรือ <b>△</b> เพื่อเลือก "ON"</li> <li>4. กด <b>START/COPY/SET</b></li> <li>5. กดหมายเลขปลายทาง</li> <li>6. กด <b>START/COPY/SET</b></li> <li>7. ป้อนเวลา กด * เพื่อเลือก "AM" หรือ "PM"</li> <li>8. กด <b>START/COPY/SET</b></li> <li>9. กด <b>MENU</b></li> <li>● ต้องการยกเลิกกด <b>STOP</b> และ <b>START/COPY/SET</b></li> </ol>
		<b>OFF</b>	
# 30	<b>SILENT FAX RING</b>  ตั้งจำนวนเสียงกริ่งที่เครื่องโทรศัพท์ในระบบ TEL/FAX	<b>3, 4, 5, 6, 7 8, 9</b>	ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 38 และ 39

(ตัวหนาคือค่าที่ตั้งมาจากการโรงงาน)

(มีต่อ)

### หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 4 อาจแตกต่างกัน  
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
ดูหน้า 56

# คุณสมบัติ

## คุณสมบัติขั้นสูง (ต่อ)

### การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **[MENU]**

2. กดปุ่ม **[#]** และรหัส 2 หลัก

3. กด **[START/COPY/SET]**

4. กดปุ่ม **[( ]** หรือ **[( ]** จนกว่าทั้งค่าที่ต้องการปรากฏ

5. กด **[START/COPY/SET]**

6. กด **[MENU]**

### หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 4 อาจแตกต่างกัน  
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
ดูหน้า 56

## ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
#31	<b>RING DETECTION</b>  ตั้งเสียงกริ่งเฉพาะ	A, B, C, D	เลือกรูปแบบสัญญาณ A: Standard ring (สัญญาณยาว) B: Double ring (สั้น 2 ครั้ง) C: Triple ring (สั้น-ยาว-สั้น) D: Other triple ring (สั้น-สั้น-ยาว) ● คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ในประเทศไทย
		<b>OFF</b>	
#39	ปรับความสว่างของภาพ LCD  <b>LCD CONTRAST</b>	<b>NORMAL</b>	“NORMAL” : จ่อเข้มปกติ “DARKER” : เมื่อจอแสดงผล จากเงินไป
		<b>DARKER</b>	
#41	<b>FAX ACTIVATION</b>  เปลี่ยนรหัสทำงานโทรสาร  ใช้กรณีต่อพ่วงโทรศัพท์และต้องการรับ เอกสารโดยใช้โทรศัพท์ที่พ่วง (หน้า 40)	<b>ON/</b> CODE= * 9	1. ทำการขั้นตอน 1-3 ด้านบน 2. กดปุ่ม <b>[( ]</b> หรือ <b>[( ]</b> เพื่อเลือก “ON” 3. กด <b>[START/COPY/SET]</b> 4. กดรหัส 2-4 หลัก โดยใช้ 0-9 และ * 5. กด <b>[START/COPY/SET]</b> 6. กด <b>[MENU]</b> ● ห้ามใช้รหัส 0000
		<b>OFF</b>	
#42	<b>■ เอกสารรุ่น KX-FT67</b>  <b>MESSAGE ALERT</b>  เตือนเมื่อมีข้อความฝากไว้	<b>ON</b>	ถ้าได้ยินสัญญาณ “บีบ” กด <b>[PLAY MESSAGES]</b> (หน้า 47) สัญญาณจะหยุด
		<b>OFF</b>	
#43	<b>■ เอกสารรุ่น KX-FT67</b>  <b>REC. TIME ALERT</b>  เตือนเมื่อเวลาในการบันทึกข้อความ เหลือน้อยกว่า 60 วินาที	<b>ON</b>	ถ้าคุณได้ยินสัญญาณ “บีบ” ให้ลบข้อความออก (หน้า 48) สัญญาณจะหยุด
		<b>OFF</b>	

# คุณสมบัติ

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
# 46	<b>ตั้งการรับโทรสารแบบส่งต่อ</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">FRIENDLY RCV</div> <b>รับเอกสารอัตโนมัติเมื่อยกหูโทรศัพท์</b> และได้ยินสัญญาณส่งเอกสาร	<b>ON</b>	เมื่อตั้งเป็น “ON” เมื่อยกหูโทรศัพท์เครื่องจะรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ต้องกด <b>FAX START</b>
		<b>OFF</b>	
# 47	<b>■ เผาฟะรุ่น KX-FT67</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">VOICE GUIDANCE</div> <b>คำแนะนำในการใช้เครื่องด้วยเสียง</b>	<b>ON</b>	“ON” ใช้ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง
		<b>OFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ถ้าใช้คุณสมบัติ # 46 จะได้ยินเสียงเมื่อเครื่องเริ่มรับเอกสาร</li> </ul>
# 49	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>AUTO DISCONNECT</b></div> <b>รับสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์พ่วงระบบ TEL/FAX (หน้า 39)</b> (คุณสมบัตินี้อาจทำงำนผิดพลาดกรณีใช้สายโทรศัพท์จากตู้สาขา)	<b>ON /</b> CODE = * 0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำตามขั้นตอน 1-3 ข้างบน</li> <li>2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือก “ON”</li> <li>3. กด <b>(START/COPY/SET)</b></li> <li>4. กดรหัส 2-4 หลักโดยใช้ 0-9 และ *</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. กด <b>(START/COPY/SET)</b></li> <li>6. กด <b>(MENU)</b></li> </ol>		
# 54	<b>■ เผาฟะรุ่น KX-FT67</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">GREETING TIME</div> <b>เวลาในการบันทึกข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX (หน้า 45)</b>	<b>16s</b>	เวลาในการบันทึก 16 วินาที
		60s	เวลาในการบันทึก 60 วินาที
# 58	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>ORIGINAL</b></div> <b>ปรับความเจ้มของเอกสาร</b>	<b>NORMAL</b>	“NORMAL” : เอกสารปกติ
		<b>LIGHT</b>	“LIGHT” : เมื่อเอกสารตันฉบับบาง
		<b>DARKER</b>	“DARDER” : เมื่อเอกสารเข้ม
# 60	<b>■ เผาฟะรุ่น KX-FT67</b> <b>การโอนข้อความ</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MESSAGE TRANS.</div> <b>โอนข้อความไปยังหมายเลขอื่น (หน้า 54)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คุณควรตั้งคุณสมบัติที่ # 47 เป็น “ON” หรือบันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความ (หน้า 55) ก่อนใช้คุณสมบัตินี้</li> </ul>	<b>ON</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำตามขั้นตอน 1-3 หน้า 60</li> <li>2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือก “ON”</li> <li>3. กด <b>(START/COPY/SET)</b></li> <li>4. กดหมายเลขที่ต้องการให้โอนข้อความ</li> <li>5. กด <b>(START/COPY/SET)</b></li> <li>6. กด <b>(MENU)</b></li> </ol>
		<b>OFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คุณสามารถตั้งคุณสมบัตินี้ได้จากการทำงานระยะไกล (หน้า 53)</li> </ul>

(ตัวหนาคือค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน)

(มีต่อ)

# คุณสมบัติ

## คุณสมบัติขั้นสูง (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **[MENU]**
2. กดปุ่ม **[#]** และรหัส 2 หลัก
3. กด **START/COPY/SET**
4. กดปุ่ม **(▽)** หรือ **(△)** จนกระหึ่งค่าที่ต้องการปรากฏ
5. กด **START/COPY/SET**
6. กด **[MENU]**

หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 4 อาจแตกต่างกัน  
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
ดูหน้า 56

## ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & แสดงผล	ค่าที่ใช้ได้	รายละเอียด
#61	<b>■ เอกสารรุ่น KX-FT67</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TRNS-GREETING</span>  การบันทึกข้อความทักทายในระบบ การโอนข้อความ	<b>CHECK</b>	ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 55
		<b>RECORD</b>	
		<b>ERASE</b>	
#67	<b>■ เอกสารรุ่น KX-FT67</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ICM MONITOR</span>  การฟังเสียงแนะนำทึกข้อความ	<b>ON</b>	ถ้าตั้งเป็น “OFF” จะไม่ได้ยิน เสียงแนะนำฝ่าข้อความ
		<b>OFF</b>	
#70	เรียกເພາະເຈອ່ງແຈ້ງການຮັບເອກສາງ/ข้อความ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FAX PAGER CALL</span> (KX-FT63)  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAGER CALL</span> (KX-FT67)	<b>ON</b>	ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 41
		<b>OFF</b>	
#76	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONNECTING TONE</span>  การฟังเสียงสัญญาณการติดต่อ	<b>ON</b>	คุณสามารถฟังเสียงสัญญาณ การเชื่อมต่อได้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ถ้าเสียงสัญญาณการเชื่อม            ต่อไม่หยุดให้ตรวจสอบ            เครื่องปลายทาง            (กระดาษหมด)</li> <li>● ไม่สามารถรับระดับ            สัญญาณการเชื่อมต่อได้</li> </ul>
		<b>OFF</b>	
#80	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SET DEFAULT</span>  การ RESET คุณสมบัติขั้นสูง	<b>YES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำตามขั้นตอน 1-3 ด้านบน</li> <li>2. กดปุ่ม <b>(▽)</b> หรือ <b>(△)</b>            เพื่อเลือก “YES”</li> <li>3. กด <b>START/COPY/SET</b></li> <li>4. กด <b>START/COPY/SET</b></li> <li>5. กด <b>[MENU]</b></li> </ol>
		<b>NO</b>	

(ตัวหนาคือค่าที่ตั้งมาจากการโรงงาน)

# ข้อความแสดงความผิดพลาด

## ข้อความแสดงความผิดพลาดบนรายงานที่พิมพ์

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีข้อความอย่างเดียวย่างหนึ่งดังต่อไปนี้พิมพ์ออกมานในรายงานติดต่อ และรายงานการส่งเอกสาร (หน้า 30)

ข้อความผิดพลาด	รหัสผิดพลาด	สาเหตุ & การแก้ไข
COMMUNICATION ERROR	41-72 FF	<ul style="list-style-type: none"><li>เกิดการส่งหรือการรับผิดพลาด ลองส่งอีกครั้ง หรือตรวจสอบปลายทาง</li></ul>
DOCUMENT JAMMED	-	<ul style="list-style-type: none"><li>เอกสารติดขัด ให้นำเอกสารออก (ดูหน้า 70)</li></ul>
ERROR-NOT YOUR UNIT	53, 54 59, 70	<ul style="list-style-type: none"><li>การส่งหรือการรับเอกสารเกิดขัดข้อง เนื่องจากเครื่องของปลายทาง ให้ตรวจสอบเครื่องของอีกฝ่าย</li></ul>
MEMORY FULL (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	-	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่สามารถรับเอกสารได้เนื่องจากหน่วยความจำเต็ม</li></ul>
NO DOCUMENT	-	<ul style="list-style-type: none"><li>เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้ง</li></ul>
OTHER FAX NOT RESPOND	-	<ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องของอีกฝ่ายไม่ว่างหรือกระดาษหมดให้ลองส่งอีกครั้ง</li><li>เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้ง</li><li>เสียงกริ่งที่เครื่องปลายทางดังหลายครั้ง โดยไม่มีคนรับให้คุณวางเอกสาร ยกหูโทรศัพท์ กดหมายเลข, รอจนได้ยินสัญญาณแฟกซ์, กด <b>(START/COPY/SET)</b> วางหูตามลำดับ</li><li>เครื่องอีกฝ่ายไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์, ให้ตรวจสอบกับอีกฝ่าย</li></ul>
PAPER OUT	-	<ul style="list-style-type: none"><li>ในเครื่องไม่มีกระดาษบันทึก ให้ใส่ม้วนกระดาษบันทึก (ดูหน้า 14)</li><li>ฝ่าเครื่องปิดไม่สนิท ให้ปิดให้สนิท</li></ul>
PRESSED THE STOP KEY	-	<ul style="list-style-type: none"><li>ปุ่ม <b>(STOP)</b> ถูกกด และการติดต่อทางโทรศัพท์ยกเลิก</li></ul>
PRINTER OVERHEATED	-	<ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องพิมพ์ร้อนจัด ปล่อยให้เครื่องเย็นลง</li></ul>
THE COVER WAS OPENED	-	<ul style="list-style-type: none"><li>ฝ่าเครื่องถูกเปิด ให้ปิดแล้วลองส่งอีกครั้ง</li></ul>
OK	-	<ul style="list-style-type: none"><li>การติดต่อทางโทรศัพท์ประสบผลสำเร็จ</li></ul>

# ข้อความแสดงความผิดพลาด

## ข้อความแสดงความผิดพลาดบนจอ LCD

กรณีที่เครื่องตรวจพบปัญหา จะมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้แสดงขึ้นมาก

ข้อความที่แสดง	สาเหตุและการแก้ไข
<b>CALL SERVICE 1</b> <b>CALL SERVICE 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>มีลิ้นจี่ดูดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องให้ติดต่อช่างบริการ</li></ul>
<b>CHECK COVER</b> ↓ <b>OUT OF PAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ฝาเครื่องเปิด ให้ปิดฝา</li><li>กระดาษบนทึบหมัด ให้ใส่กระดาษใหม่ (หน้า 14)</li></ul>
<b>CHECK DOCUMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องอย่างเหมาะสม ใส่เอกสารอีกครั้งและลองใหม่ หากเกิดอาการนี้บ่อย ๆ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนเอกสาร (ดูหน้า 72) หากยังเกิดปัญหาอยู่อีกให้รับแรงดันชุดป้อนเอกสาร (ดูหน้า 71)</li><li>ในการส่งเอกสารที่ยาวกว่า 600 มม. (23 5/8") ให้กดปุ่ม <b>(STOP)</b> เพื่อดึงเอกสารออก จากนั้นแบ่งเอกสารเป็นสองส่วน หรือมากกว่านั้น แล้วลอง ส่งใหม่อีกครั้ง</li></ul>
<b>CHECK MEMORY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>หน่วยความจำ (หมายเลขอาร์ทัพท์, พารามิเตอร์ ฯลฯ) ได้ถูกลบไปทั้งหมดในโปรแกรมใหม่</li></ul>
<b>DIRECTORY FULL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>หมายเลขอาร์ทัพท์ที่บันทึกในเครื่องเต็ม ให้ลบหมายเลขอื่นที่ไม่ต้องการออก (หน้า 25)</li></ul>
<b>FAX IN MEMORY</b> (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	<ul style="list-style-type: none"><li>มีเอกสารภายในหน่วยความจำ ให้ดูข้อความที่แสดงบนจอ เพื่อทำการแก้ไข และพิมพ์เอกสารออกมานะ</li></ul>
<b>MEMORY FULL</b> (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	<ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องไม่สามารถรับฝากข้อความได้เนื่องจากหน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อความที่ไม่ต้องการออก (หน้า 48)</li></ul>
<b>NO RESPONSE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องอิกไฝ่ายสายไม่ว่าง หรือกระดาษบนทึบหมัด ลองส่งอีกครั้ง</li></ul>
<b>NO TAD GREETING</b> (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่ได้บันทึกข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX ให้ทำการบันทึกข้อความทักทาย (หน้า 45)</li><li>คุณสมบัติแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตั้งเป็น “OFF” (คุณสมบัติ #47 หน้า 61) เครื่องจะใช้ข้อความที่ตั้งมาจากการทำงาน</li></ul>
<b>NO TRNS-GREET.</b> (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่ได้บันทึกข้อความแนะนำการโอนข้อความ ให้บันทึกข้อความ (หน้า 55)</li><li>คุณสมบัติแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตั้งเป็น “OFF” (คุณสมบัติ #47 หน้า 61) เครื่องจะใช้ข้อความที่ตั้งมาจากการทำงาน</li></ul>

## ข้อความแสดงความผิดพลาด

ข้อความที่แสดง	สาเหตุและการแก้ไข
PAPER JAMMED	● กระดาษบันทึกติด ให้นำกระดาษที่ติดออก (หน้า 69)
POLLING ERROR	● เครื่องอีกฝ่ายไม่มีระบบดึงเอกสาร ให้ตรวจสอบเครื่องอีกฝ่าย
REDIAL TIME OUT	● เครื่องอีกฝ่ายสายไม่ว่าง หรือกระดาษบันทึกหมด ลองสั่งอีกครั้ง
REMOVE DOCUMENT	● เอกสารติดอยู่ ดึงเอกสารที่ติดอยู่ออก (ดูหน้า 70)
TRANSMIT ERROR	● เกิดปัญหาระหว่างการส่ง ลองใหม่
UNIT OVERHEATED	● เครื่องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง

# ปัญหาต่าง ๆ

เมื่อเครื่องขัดข้องให้ตรวจเช็คที่จุดนี้ก่อนที่จะส่งซ่อม =

ทั่วไป

ข้อความที่แสดง	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถเรียกและรับสายได้	● ไม่ได้ต่อสายไฟหรือสายโทรศัพท์ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (หน้า 12)
ไม่สามารถโทรออกได้	● ตั้งค่าระบบการโทรศัพท์ให้เปลี่ยนเป็น TONE หรือ PULSE (หน้า 58)
เครื่องไม่ทำงาน	● ตัดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องโทรศัพท์แล้วลองต่อสายเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ได้ถ้าเครื่องนั้นทำงานได้ดี ให้นำเครื่องโทรศัพท์ตั้งกลับไปให้ช่างบริการซ่อม หากเครื่องโทรศัพท์ที่ทำงานผิดปกติให้ติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์
เครื่องไม่ส่งเสียงกริ๊ง	● สัญญาณเสียงกริ๊งถูก OFF ไว้ ปรับระดับให้เหมาะสม (หน้า 19) ● คุณสมบัติที่ #06 ตั้งเป็น “RINGER OFF” ให้เปลี่ยนเป็นค่าอื่น (หน้า 57) (เฉพาะรุ่น KX-FT67)
ผู้ที่โทรศัพท์เครื่องของคุณได้ยินแต่สัญญาณลงแฟกซ์ที่ทำให้ไม่สามารถสนทนากันได้	● เครื่องถูกตั้งอยู่ในระบบ FAX ONLY ให้เปลี่ยนระบบการรับเป็นแบบอื่น (หน้า 34, 35)
ปุ่ม <b>(SPEAKERPHONE)</b> (สนทนากันโดยไม่ต้องยกหู) ไม่ทำงาน (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	● ให้ใช้งานในห้องที่เงียบ ถ้าคุณได้ยินเสียงปลายทางไม่ชัด ● ให้ปรับระดับเสียงโดยกด ▾ หรือ ▲ ● ถ้าขณะสนทนาเสียงขาด ๆ หาย ๆ แสดงว่าคุณและคู่สนทนาพูดพร้อมกัน แก้ไขโดยให้ลับกันพูด
ปุ่ม <b>(REDIAL/PAUSE)</b> ทำงานไม่สมบูรณ์	● หากกดปุ่มนี้ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในระบบ PAUSE จะถูกปิดอีกครั้งถ้าปุ่มนี้ถูกกดทันทีหลังจากได้ยินสัญญาณให้หมุนหมายเลขสุดท้ายจะถูกโทรศัพท์หักห้ามครั้ง
ระบบรับเอกสารไม่ทำงานตามที่อธิบายไว้ในหน้า 34 และ 35	● รูปแบบเสียงกริ๊งเฉพาะมีการตั้งค่าไว้ (หน้า 60) ● เครื่องอยู่ในระบบ TEL/FAX (หน้า 38, 39)
ขณะทำงานโปรแกรม ไม่สามารถป้อนรหัส หรือหมายเลขอีดี	● ตัวเลขบางส่วนหรือทั้งหมดซ้ำกันกับรหัสอีดี คุณสมบัติที่ #11 (หน้า 58), #41 (หน้า 60), #49 (หน้า 61)

การส่งโทรศัพท์

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถส่งเอกสารได้	● สายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ห้อง EXT ให้เปลี่ยนเป็นช่อง LINE (หน้า 12) (เฉพาะรุ่น KX-FT67) ● เครื่องเปลี่ยนเสียงจากไม่ว่างหรือกระดาษหมด ● หมายเลขปลายทางไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ ● เครื่องเปลี่ยนเสียงตั้งจำนวนครั้งมากเกินไปให้ส่งโทรศัพท์โดยยกหูโทรศัพท์ กดหมายเลขเมื่อได้ยินสัญญาณลงแฟกซ์จึงกด <b>(START/COPY/SET)</b>

# ปัญหาต่าง ๆ

## การส่งเอกสาร (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับมีตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หมายเหตุของคุณมีบริการพิเศษ เช่น บริการรับสายเรียกชื่อนี้เข้าบันทึกที่ไม่มีบริการพิเศษนี้</li> <li>เครื่องที่ต่อฟังอยู่กับสายนี้ ยกเว้นค้างไว้อยู่ ให้วางทูล่องใหม่</li> <li>ทดลองทำสำเนาเอกสาร ถ้าเอกสารที่พิมพ์ออกมาขัดเจน เครื่องปลายทางอาจมีปัญหา</li> </ul>
ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับมีรอยเปื้อนหรือเส้นสีดำอยู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระจายหรือลูกกลิ้งสกร普รอก ให้ทำความสะอาด (หน้า 67)</li> </ul>
ไม่สามารถส่งโทรศัพท์ต่างประเทศ คุณสมบัติที่ #23 (หน้า 59) ประเทศได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ใช้คุณสมบัติส่งโทรศัพท์ต่างประเทศ คุณสมบัติที่ #23 (หน้า 59)</li> <li>กด PAUSE 2 ครั้ง ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ (หน้า 21)</li> </ul>

## การรับโทรศัพท์

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถรับเอกสารได้ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ช่อง EXT ให้เปลี่ยนมาต่อที่ช่อง LINE (หน้า 12)</li> </ul>
ไม่สามารถรับเอกสารอัตโนมัติได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการรับเอกสารเป็น TEL ให้ปรับเป็น TAD/FAX, FAX ONLY หรือ TEL/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FT67) (หน้า 34, 35)</li> <li>เวลาที่ใช้ก่อนรับสายนานเกินไปให้ลดจำนวนกริ๊งลงโดยเปลี่ยนคุณสมบัติที่ #06 (หน้า 57), #03 (หน้า 59), และ #09 (หน้า 58)</li> <li>ข้อความทักทายยาวเกินไปให้บันทึกใหม่ให้สั้นลง (หน้า 45) (เฉพาะรุ่น KX-FT67)</li> </ul>
หน้าจอแสดง <b>CONNECTING.....</b> แต่ไม่สามารถรับเอกสารได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>สายเรียกเข้าไม่เข้าโทรศัพท์ ให้เปลี่ยนระบบการรับเป็น TEL หรือ TAD/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FT67) (หน้า 34, 35)</li> </ul>
เอกสารที่ได้รับบาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ส่งได้ส่งเอกสารที่อาจอยู่แล้วมากให้ ขอให้ตั้งทางนั้นส่งสำเนาเอกสารที่ชัดเจนกว่ามาอีกครั้ง</li> <li>หัวพิมพ์สกร普รอกให้ทำความสะอาด (หน้า 73)</li> </ul>
เอกสารที่รับมาเป็นกระดาษเปล่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใส่กระดาษบันทึกกลับด้าน ให้ใส่หักด้วยต้อง</li> <li>ตั้งทางวางเอกสารผิดด้าน ให้วางให้ถูกต้อง</li> </ul>

# ปัญหาต่าง ๆ

## ระบบการรับ

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถเลือกกระบวนการรับที่ต้องการได้	<ul style="list-style-type: none"><li>● ถ้าคุณเลือก FAX ONLY, TEL/FAX หรือ TAD/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FT67)<ul style="list-style-type: none"><li>- เลือกค่าที่ต้องการโดยใช้คุณสมบัติ #05 (หน้า 57) และ กด <b>(RECEIVE MODE)</b> ข้า ฯ จนกว่าทั้งค่าที่ต้องการปรากฏ</li></ul></li><li>● ถ้าคุณเลือก TEL<ul style="list-style-type: none"><li>- กด <b>(RECEIVE MODE)</b> ข้า ฯ จนกระทั่ง “TEL” ปรากฏ</li></ul></li></ul>
ปลายทางแจ้งว่าไม่สามารถส่งเอกสารได้	<ul style="list-style-type: none"><li>● เครื่องไม่ได้ตั้งอยู่ในระบบ AUTO ANSWER ให้ กด <b>(RECEIVE MODE)</b> ข้า ฯ จนกระทั่ง FAX ONLY, TEL/FAX หรือ TAD/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FT67) ปรากฏ</li></ul>

## การทำสำเนาเอกสาร

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
เครื่องไม่ทำการทำสำเนาให้	<ul style="list-style-type: none"><li>● คุณไม่สามารถทำการทำสำเนาขณะตั้งค่าต่าง ๆ ในเครื่องให้ทำการหลังจากตั้งค่าต่าง ๆ ภายใต้เครื่องเรียบร้อย</li></ul>
เอกสารสำเนาปรากฏแบบสกปรกหรือมีเส้นลืดดำ	<ul style="list-style-type: none"><li>● กระจุกหรือลูกกลิ้งสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 72)</li></ul>
ภาพที่ทำสำเนาแล้วผิดเพี้ยนไป	<ul style="list-style-type: none"><li>● หัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 73)</li></ul>
สำเนาเอกสารเป็นกระดาษว่างเปล่า	<ul style="list-style-type: none"><li>● ใส่กระดาษบันทึกกลับด้าน ให้ใส่ให้ถูกต้อง (หน้า 14)</li></ul>

## ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น KX-FT67)

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถฝากข้อความได้	<ul style="list-style-type: none"><li>● หน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อความที่ไม่ต้องการออก (หน้า 48)</li></ul>
ไม่สามารถฟังข้อความที่ฝากไว้จากโทรศัพท์ภายนอกได้	<ul style="list-style-type: none"><li>● ให้กดรหัสให้ถูกต้องและซ้ำ ฯ (คุณสมบัติที่ #11 หน้า 58)</li></ul>

## กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- เครื่องจะไม่ทำงาน
- การส่งและรับเอกสารจะถูกยกเลิก
- ในกรณีตั้งเวลาการส่งเอกสาร และเกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่องจะทำการส่งเอกสารให้หลังจากที่ระบบไฟฟ้าเป็นปกติ (คุณสมบัติ #27 หน้า 59)


# กระดาษติด

## การนำกระดาษบันทึกที่ติดออก

- 1 เปิดฝาครอบออกโดยกดปุ่มด้านข้าง  
จากนั้นกดคันโยกสีเขียว  
และนำกระดาษที่ติดออก



- 2 ตัดส่วนที่ยับออกและใส่ม้วนกระดาษเข้าที่เดิม



- 3 ใส่ปลายกระดาษบันทึกเข้าไปในช่องด้านบน  
หัวพิมพ์ความร้อนและดึงอุปกรณ์เล็กน้อย  
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่นეย่อน  
● ถ้าไม่สามารถใส่กระดาษได้ ให้ยกคันโยก  
สีเขียวอีกครั้ง



- 4 ปิดฝาเครื่องโดยกดปุ่มทั้งสองข้างลง  
จะปรากฏ :

PRESS START

- 5 กดปุ่ม **(START/COPY/SET)**  
● เครื่องจะดึงกระดาษมาเล็กน้อยและตัดออก



### หมายเหตุ :


- ถ้าเสียบปลั๊กไฟอยู่ ทุกครั้งที่ปิดฝาเครื่องจะพิมพ์ข้อความอุ่นๆ ถ้าใส่กระดาษบันทึกกลับด้าน,  
ข้อความจะไม่แสดงอุ่นๆ ให้ใส่กระดาษบันทึกให้หูกลับด้าน
- ถ้าคุณไม่กดปุ่ม **(START/COPY/SET)** ภายใน 30 วินาทีหลังจากปิดฝาเครื่องจะดึงกระดาษออก  
เล็กน้อยและตัดออก

## กระดาษติด

### เมื่อเอกสารที่กำลังส่งติด

ถ้าป้อนเอกสารเข้าเครื่องแล้วเอกสารไม่ออกมา ให้นำเอกสารออกดังนี้

- 1 เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง
- 2 ดึงเอกสารที่ติดขัดออกอย่างระมัดระวัง
- 3 ปิดฝาครอบเครื่องให้กระชับ โดยกดมุมทั้งสองข้าง



- ก่อนเปิดฝาเครื่อง, ห้ามดึงเอกสารที่ติดออกมา



## กระดาษติด

### เมื่อเครื่องไม่ดึงเอกสารที่ต้องการส่ง หรือดึงเอกสารหลายไป

ถ้าเครื่องเกิดไม่ดึงเอกสาร หรือดึงหลายใบอยู่บ่อยครั้ง ให้ปรับแรงดันซุ่ดป้อนเอกสาร

**1** เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง

**2** ยกคันโยกขึ้น โดยใช้คุปกรณ์ที่มีปลายแหลม  
เหมือนกับคลิปกระดาษ

ขวา : เมื่อไม่ดึงเอกสาร


กลาง : ตำแหน่งมาตรฐาน  
(เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน)

ซ้าย : เมื่อดึงเอกสารที่หลากรูปแบบ

**3** ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดหมุนทั้งสองข้างลง

หมายเหตุ :

- ขณะปรับคันโยก ห้ามสมผัสกับแผ่นยาง



# การทำความสะอาด

## การทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร

ถ้าชุดป้อนเอกสารติดขัดอยู่บ่อยครั้ง หรือทำให้สกปรก หรือมีรอยชำรุดภายนอกกระดาษหรือเอกสารที่ส่ง ให้ทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร

### 1 ดูดสายไฟและสายโทรศัพท์ออก

### 2 เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง

### 3 ทำความสะอาดลูกกลิ้งชุดป้อนเอกสาร ลูกกลิ้งยื่อยและแผ่นยางด้วยผ้าชี้นีน หรือก้านสำลีชุบน้ำอ้อยหรือซีดให้แห้ง แล้วปล่อยให้แห้ง



### 4 ทำความสะอาดแผ่นสีขาว และแผ่นกระดาษ ด้วยผ้าแห้งนุ่ม ๆ

### 5 ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดมุ่งทั้งสองข้างลง

### 6 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์

#### ข้อควรระวัง :

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (เช่น ทิชชู)  
ทำความสะอาดภายในเครื่องนี้




# การทำความสะอาด

## การทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน


ถ้าเอกสารที่รับ หรือสำเนาเกิดสกปรก หรือมีรอยเปื้อนดำปรากฏอยู่ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์

- 1 ถอดสายไฟและสายโทรศัพท์ออก
- 2 เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง
- 3 ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ด้วยผ้าชี้นหรือก้านสำลี ซึ่งอัดก๊อกอล์เช็คให้ทั่ว แล้วปล่อยให้แห้ง นูนเปิดฝาครอบเครื่อง
- 4 ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดหมุดสองข้างลง
- 5 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์



### ข้อควรระวัง :

- ในการป้องกันการทำงานขัดข้องอันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่าใช้ผ้าแห้งและน้ำส้มผักที่หัวพิมพ์โดยตรง



# การพิมพ์รายงาน

## การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์, รายงานการใช้โทรศัฟต์

คุณสามารถพิมพ์เอกสารได้ดังนี้

### รายการคุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสามารถพิมพ์รายการเพื่อดูค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้ของคุณสมบัติการใช้งานพื้นฐาน (หน้า 57, 58)

### รายการคุณสมบัติขั้นสูง

คุณสามารถพิมพ์รายการเพื่อดูค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้ของคุณสมบัติการใช้งานขั้นสูง (หน้า 59, 61)

### รายการหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งซื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่เก็บบันทึกอยู่ในปุ่ม EASY DIAL เป็นระบบการโทรศัตโนมัติ โดยรหัสหมายเลขอโทรศัพท์จะแสดงดังข้างล่างนี้

P : มีการป้อน PAUSE ไว้

F : มีการป้อน FLASH ไว้

[ ] : มีการป้อนหมายเลขอโทรศัพท์ลับไว้ (หมายเลขอโทรศัพท์จะไม่ถูกพิมพ์ออกมาก)

### รายงานการใช้โทรศัฟต์

เก็บบันทึกการรับ-ส่งโทรศัฟต์ โดยรายงานนี้จะพิมพ์ออกมากทุก ๆ 35 ครั้ง ที่มีการติดต่อทางโทรศัฟต์ (หน้า 30)

1 กดปุ่ม **MENU** 2 ครั้ง

จะปรากฏ :

**PRINT REPORT**

2 กดปุ่ม **EASY DIAL** จนกระทั่งรายการที่ต้องการปรากฏ

**BASIC LIST**

(คุณสมบัติพื้นฐาน)

**ADVANCED LIST**


(คุณสมบัติขั้นสูง)

**TEL NO. LIST**

(หมายเลขอโทรศัพท์)

**JOURNAL REPORT**

(รายการใช้โทรศัฟต์)



3 กดปุ่ม **START/COPY/SET**

**PRINTING**

- การหยุดพิมพ์ ให้กด **STOP**
- หลังจากที่พิมพ์ จะมีข้อความปรากฏดังนี้

4 กดปุ่ม **MENU**

# คุณสมบัติด้านเทคนิค

## ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สายโทรศัพท์ที่ใช้งาน :

ขนาดเอกสาร :

ความกว้างในการอ่านเอกสาร :

ขนาดกระดาษที่ใช้ :

ความกว้างในการพิมพ์เอกสาร :

ระยะเวลาในการส่งเอกสาร\* :

ความละเอียดในการอ่านเอกสาร :

ระดับในการแยกความเข้มรูปภาพ :

ชนิดของชุดอ่านเอกสาร :

ชนิดของชุดพิมพ์ :

ระบบการบีบอัดข้อมูล :

ความเร็วโน้มเต็ม :

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน :

ขนาด (สูง x กว้าง x สลิค) :

หน้าหัก :

กำลังงานสัญญาเสียง :

แหล่งจ่ายไฟ :

หน่วยความจำ \*\*:

สายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์

ความกว้างสูงสุด 216 มม. ( $82^{\circ}$ )

ความยาวสูงสุด 600 มม. ( $23d^{\circ}$ )

208 มม. ( $8^{\frac{3}{4}}\text{in}^{\circ}$ )

216 มม. x 30 ม. ( $82^{\circ} \times 98'$ ) ต่อหนึ่งวัน

208 มม. ( $8^{\frac{3}{4}}\text{in}^{\circ}$ )

ประมาณ 15 วินาที/แผ่น (ใหม่ Original)

แนวอนุ : 8 จุด/มม. (203 จุด/นิ้ว)

แนวตั้ง : 3.85 เส้น/มม. (98 เส้น/นิ้ว) - ระบบ STANDARD

7.7 เส้น/มม. (196 เส้น/นิ้ว) - ระบบ FINE/HALF TONE

15.4 เส้น/มม. (392 เส้น/นิ้ว) - ระบบ SUPER FINE

Contact Image Sensor (CIS)

การพิมพ์ระบบความร้อน

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR),

9,600/7,200/4,800/2,400 บิตต่อวินาที; ระบบปรับความเร็วอัตโนมัติ

5–35 °C (41–95 °F), 45–85% RH (Relative Humidity)

122 x 348 x 270 มม. ( $4^{\frac{3}{8}}\text{in}^{\circ} \times 13^{\frac{1}{8}}\text{in}^{\circ} \times 10^{\frac{5}{8}}\text{in}^{\circ}$ )

ประมาณ 2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

สภาพพร้อมใช้งาน : ประมาณ 4.0 วัตต์

สภาพส่งเอกสาร : ประมาณ 20 วัตต์ ทดสอบโดย ITU-T No. 1 Test Chart

สภาพรับเอกสาร : ประมาณ 30 วัตต์ ทดสอบโดย ITU-T No. 1 Test Chart

สภาพทำสำเนา : ประมาณ 28 วัตต์ ทดสอบโดย ITU-T No. 1 Test Chart

สูงสุด : ประมาณ 110 วัตต์ ทดสอบโดยต้นฉบับลีด 100%

ไฟลับ 220–240 โวลต์, 50/60 เฮิร์تز

เวลาในการบันทึกข้อมูลประมาณ 20 นาที (รวมข้อความทักษะ)

เมื่อไม่มีเอกสารบันทึกอยู่ในหน่วยความจำ\*\*\*

หรือ

บันทึกเอกสารได้ประมาณ 20 หน้า โดย

ใช้กระดาษทดสอบ CCITT No. 1

ที่ความละเอียด Standard และ

ไม่มีข้อความบันทึกภายในเครื่อง

ITU-T No. 1 Test Chart



\* ความเร็วของการรับ-ส่งเอกสารจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาในหน้าตั้งกล่าว

ความละเอียด เนื่องจากการใช้สายโทรศัพท์และประสิทธิภาพของเครื่องรับ

\*\* ความเร็วในการส่งเอกสารทดสอบโดย ITU-T No. 1 Test Chart และ

Original Mode

\*\*\* เวลาในการบันทึกข้อมูลจะลับลงถ้าข้อมูลที่บันทึกมีเสียงรบกวนมาก

หมายเหตุ :

● รายละเอียดคำแนะนำนำต่าง ๆ ในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

● รูปภาพและคำอธิบายประกอบคำแนะนำเหล่านี้ อาจแตกต่างจากขนาดปกติบ้าง

## บันทึก

## บันทึก

# ตัวแทนจำหน่ายและบริการ

## เขตกรุงเทพมหานคร

- ◆ กรุงเทพฯ กองรวมกุศลพาณิชน์เดอร์  
โทร. 0-2245-5555, 0-2246-3333
- ◆ เว็บที่ อโอดี้ แอนด์ กอนวินิเคชั่น โทร. 0-2274-3237
- ◆ ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร โทร. 0-2224-6620 (อัดโน้มตี)
- ◆ ปี แอนด์ แอล อโอดี้  
โทร. 0-2439-4240-4, 0-2438-0101 (อัดโน้มตี)
- ◆ ออดิโอเบชั่น เช้อร์วิส โทร. 0-2246-0200, 0-2246-0313
- ◆ ดิจิตอล อโอดี้ โทร. 0-2530-0299 (อัดโน้มตี), 0-2933-0259-64
- ◆ ดัช อินเตอร์เน็ตแอนด์  
โทร. 0-2377-7799, 0-2377-1390-4, 0-2732-0645 (อัดโน้มตี)
- ◆ ชั้นไทย กรุ๊ป โทร. 0-2247-9991, 0-2643-1999 (อัดโน้มตี)
- ◆ กรุงเทพบริการ ไชย тек โทร. 0-2272-0555-60
- ◆ มิสแควร์ ไฟฟ้า  
โทร. 0-2248-3260-1, 0-2246-3841, 0-2246-6279
- ◆ พานาโซนิค สเตวาร์ (ชั้น 3 ตึก อิมเมจิไฟร์เซ็น) โทร. 0-2664-8671-4
- ◆ พี.ซี. เช็นเตอร์ อโอดี้ โทร. 0-2728-0840-4
- ◆ แอด แอนด์ พี อโอดี้ โทร. 0-2748-8880-3
- ◆ เออสที กอนม์ โทร. 0-2932-2893-5
- ◆ ชั้ว โทร. 0-2222-8191-3
- ◆ เวิลด์ไวด์ ชิสตีเม็ท โทร. 0-2692-9738 (อัดโน้มตี), 0-2275-5961
- ◆ โน้ดเคนน์ อิเล็กทริก กรุ๊ป : สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ  
โทร. 0-2734-1582-5  
: โน้ดเคนน์ อิเล็กทริก เทคโนโลยี  
โทร. 0-2221-7418, 0-2222-9137, 0-2224-8154-5
- ◆ อัลฟ่า นาร์กิคดิ้ง ชั้นพลาโน โทร. 0-2885-4335, 0-2885-4981-3
- ◆ ดัลม อิเล็กทริก โทร. 0-2255-6203-5
- ◆ แอดวานซ์ โนโนิกซ์ โทร. 0-2691-7585-92
- ◆ ที.เอ.ส.อาร์. เทคโนโลยี ชีสตีเม็ท  
โทร. 0-2911-3949, 0-2911-3963
- ◆ ดีพร้อม เซลล์ แอนด์ เช้อร์วิส  
โทร. 0-2669-2863-8, 0-2243-3242-3
- ◆ ฟรุ๊งนун เทคโนโลยี โทร. 0-2259-0123-9
- ◆ ชูทีเทรอคดิ้ง โทร. 0-2222-2756, 0-2221-7178
- ◆ เอส. กอนมูนิเคชั่น โทร. 0-2618-8550-2
- ◆ ราย. เค. อิเลคโทรนิค โทร. 0-2280-2203
- ◆ ไทยอโอดี้ บิสซิเนส โทร. 0-2238-0200
- ◆ นามทอง โทร. 0-2255-0955-9
- ◆ เอส อินดิเกรท โทร. 0-2804-8513-5
- ◆ เอ.วี. เทค ชิสตีเม็ท โทร. 0-2884-6274-5

- ◆ ห้างสรรพสินค้า : เพาเวอร์มาย ทุกสาขา : สยามแม็คโคร ทุกสาขา
- ◆ เดอะมอลล์ ทุกสาขา : โลตัส ทุกสาขา
- ◆ บิ๊กซี ชูปอร์ชีเซ็นเตอร์ ทุกสาขา : แมคโครอฟฟิศ ทุกสาขา
- ◆ คาร์ฟู ทุกสาขา : ออพทีสี ดีป้า ทุกสาขา
- ◆ ดังเจวันส์ ทุกสาขา : อิเซตัน
- ◆ โซนี่ อัมรินทร์พลาซ่า : ไทยไดมอนด์ : สยามสแควร์
- ◆ บางลำภู สรรพสินค้า

## ภาคกลาง

- ◆ พุนสนิการไฟฟ้า กาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7
- ◆ วงศ์นันด้วนวี สมุทรสงคราม  
โทร. 0-3471-2404, 0-3471-2737
- ◆ เอ.ดี. เทคโนโลยี สุพรรณบุรี  
โทร. 0-3552-2384, 0-3554-6410-1
- ◆ ไทยเรเชิญ อโอดี้ แอนด์ กอนมูนิเคชั่น สารบุรี  
โทร. 0-3631-8386-8
- ◆ ใจนະพະด้า อุบลราชธานี โทร. 0-3534-5111
- ◆ บ้านปิง แสม ราชบุรี โทร. 0-3222-1186, 0-3234-3454
- ◆ ไกรศรีท ราชบุรี โทร. 0-3232-5570
- ◆ ไฟเซลล์โทรศัพท์ นครปฐม  
โทร. 0-3424-2108, 0-3425-1345, 0-3421-2882-3
- ◆ วี.เค. ไทยวัฒนาแอร์ ทีวี นครปฐม  
โทร. 0-3425-3865-70, 0-3424-2236
- ◆ โน้ด อโอดี้ นครปฐม โทร. 0-3427-1583-4
- ◆ ศรีวัฒนาคอมพิวเตอร์ นครปฐม  
โทร. 0-3432-1507, 0-3431-1512
- ◆ ดาววีสี กอนมูนิเคชั่น นครปฐม โทร. 0-3425-5528
- ◆ ไทย เอช.บี. เทคโนโลยี นครปฐม (อ่อนใหญ่-เพชรเกษม)  
โทร. 0-2812-5301-3
- ◆ เมืองเพชรอิเลคทริก เพชรบุรี  
โทร. 0-3442-7917, 0-3442-5518, 0-3442-8022
- ◆ เอ.ที. แอดวานซ์ ชิสตีเม็ท สมุทรสาคร  
โทร. 0-3442-6915-7, 0-3442-1775
- ◆ ไทยคอมเพลค่อน ชิงหล้าวี โทร. 0-3651-2913, 0-3651-3013
- ◆ พบุรี โอดี้ เช็นเตอร์ พบุรี โทร. 0-3661-3223-4
- ◆ พบุรีนิยมกิจ พบุรี โทร. 0-3661-8811

## ภาคเหนือ

- ◆ สถาบันชีชิงไห่ โทร. 0-5322-0999
- ◆ นิยมพาณิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-0020
- ◆ เชียงใหม่ศิริพานิช กรุ๊ป เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0450
- ◆ พ. พานิช อิเลคทริก เชียงราย โทร. 0-5375-5155
- ◆ ศักดิ์ชัยโทรศัพท์ แพร่ โทร. 0-5451-1830
- ◆ อุดรดิจิทัลชัยเจริญ อุดรดิจิต์ โทร. 0-5541-4224-7

- ◆ เสริมแสง (1991) นครสวรรค์  
โทร. 0-5622-2719, 0-5622-2340
- ◆ นิยมพาณิช ลำปาง โทร. 0-5432-2535
- ◆ ชงข้อวิทยุ สุโขทัย โทร. 0-5561-1626, 0-5561-2148
- ◆ สถาดเนลคอบ พิษณุโลก โทร. 0-5524-1489
- ◆ ราชวิทยุการไฟฟ้า พิษณุโลก  
โทร. 0-5525-8039, 0-5524-1163, 0-5524-1011
- ◆ วี. อาร์ คอมพิวติ้งค์ชั่น พิษณุโลก โทร. 0-5524-4095
- ◆ เอส.เอ. ไอ.โอ เอ็นเตอร์พิษณุโลก โทร. 0-5521-5049
- ◆ นอร์ทเกิร์น ออโตเมชั่น ชิตเจ้น พะเยา โทร. 0-5441-0334-5
- ◆ วี. อาร์ คอมพิวเตอร์ พิจิตร  
โทร. 0-5661-1793, 0-5661-2833, 0-5661-3493
- ◆ ชิว อิเล็กทริค เพชรบูรณ์  
โทร. 0-5672-1554, 0-5672-0619
- ◆ กรุงเทพไฟฟ้าวิถีอิมแพคเพชร  
โทร. 0-5571-3053, 0-5571-3787
- ◆ ที.ซี. สตาร์ (ไทยแลนด์) ดา喀  
โทร. 0-5551-1777, 0-5551-1806
- ◆ ศรีชัยเซลล์แอนด์เชอร์วิส นครราชสีมา โทร. 0-4425-9741-5
- ◆ ไคราคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4426-7393-4
- ◆ เอ็ม.ซี. แอคเวย์ เทเลคอมเชอร์วิส นครราชสีมา  
โทร. 0-4426-8897, 0-4424-6941
- ◆ ชี.ซี. คอมพิวเตอร์ ชีสตีม  
: อุบลราชธานี โทร. 0-4531-3975, 0-4531-4519  
: ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5513  
: สุรินทร์ โทร. 0-4451-4607-8
- ◆ ห้ามใจอาเปง มหาสารคาม โทร. 0-4372-2602
- ◆ แสงวิจารณ์ไฟฟ้า ศากลนคร โทร. 0-4271-3477, 0-4271-3499
- ◆ เสียงคลีป ไอ.อ.อ. นครพนม โทร. 0-4251-1066, 0-4251-1445
- ◆ กรีนาไฟ นุดカラ โทร. 0-4263-3318-9
- ◆ ห้างทองเปี๊ยะดึงดี ก้าฬสินธุ์  
โทร. 0-4381-1299, 0-4381-2581
- ◆ ชัยภูมิคอมพิวเตอร์ แอนด์คอมพิวติ้ง ชัยภูมิ  
โทร. 0-4483-0650-2, 0-4481-2167
- ◆ ชงข้ออโ居 เชลล์แอนด์เชอร์วิส บุรีรัมย์  
โทร. 0-4461-2189, 0-4462-1464-5
- ◆ ที. เทเลคอม แอนด์ เทเลโฟน เลย  
โทร. 0-4283-2220, 0-4283-2232
- ◆ ศรีสะเกษคอมพิวติ้ง ศรีสะเกษ โทร. 0-4562-0567-8

## ภาคตะวันออก

- ◆ เจนกิโน้นกาน ระยอง โทร. 0-3861-4146, 0-3886-4357-60
- ◆ ไทยอนันต์ ชลบุรี โทร. 0-3828-4722-3, 0-3828-3158
- ◆ เสียงทองอีเล็กทริก ชลบุรี  
โทร. 0-3832-1194, 0-3832-1198, 0-3831-1433
- ◆ แอดวานซ์ ไอโอ. เวิลด์ ศรีราชา  
โทร. 0-3877-1170, 0-3879-6525-9
- ◆ เจริญกิจ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส จันทบุรี  
โทร. 0-3934-4349-52, 0-3932-5702
- ◆ อาทพานิชเดคทีค ปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299
- ◆ ศรีทักษิ สารแก้ว โทร. 0-3723-1222
- ◆ พี.อาร์.ไอ. เทเลคอม ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-8183-4

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ขอนแก่นไทรยาแลนด์ ขอนแก่น โทร. 0-4323-6543, 0-4323-6348
- ◆ อุดรแสงสตีล อุดรธานี โทร. 0-4224-4700-4
- ◆ อุดรแสงสุรุ่งการไฟฟ้า อุดรธานี โทร. 0-4224-4800
- ◆ บุญเกื้อคอมพิวเตอร์ อุดรธานี โทร. 0-4224-5460, 0-4224-0978
- ◆ ได้ฟื้นฟูเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4424-1103-4, 0-4424-2601
- ◆ ได้ฟื้นฟูเตอร์ อิเด็กทริคชี นครราชสีมา  
โทร. 0-4425-4344, 0-4425-4278

## ศูนย์ชื่อมและบริการ

- ◆ บี แอนด์ ไอ. ไอ. โทร. 0-2438-0101 (อัตโนมัติ)
- ◆ สุกاشักการไฟฟ้าและสื่อสาร โทร. 0-2224-6620 (อัตโนมัติ)
- ◆ กรุงเทพโกรกน้ำงามพานาเซ็นเตอร์  
โทร. 0-2245-5555, 0-2246-3333
- ◆ ดี แอนด์ จี เชอร์วิส โทร. 0-2377-2884, 0-2377-3459
- ◆ นิยมพาณิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-00200

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามด้วยสิ่งที่หรืออื่นๆ ให้คุณ  
จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เօไว้ในถุงมือเดมนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐาน  
ของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหน้า เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

รุ่น \_\_\_\_\_  
ชื่อตัวแทนจำหน่าย \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
หมายเลขเครื่อง \_\_\_\_\_  
วันที่ซื้อ \_\_\_\_\_

# Panasonic

ส่วนการขาย พานาโซนิค ซัลเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิว- เมชันแนล จำกัด

52/305 หมู่ 1 ถนนเสือไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2731-8888, 0-2731-9813 โทรสาร 0-2731-9611

อุปกรณ์สันปันธ์ โทร. 0-2731-9800

<http://www.panasonic-th.com> E-mail:sn@panasonic-th.com