

Panasonic

คู่มือการใช้งาน

เครื่องโทรศัพท์ด้วยความร้อน

รุ่น KX-FT71



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิง



ขอขอบคุณผู้ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานโซนิก

สิ่งที่คุณควรบันทึกไว้

สำหรับท่านไว้ใช้อ้างอิงในภายหลัง

วันที่ซื้อ _____ หมายเลขอปกรณ์ประจำเครื่อง _____
(ดูจากตัวนหลังของเครื่อง)

ชื่อและที่อยู่ผู้ตัวแทนจำหน่าย _____

หมายเลขอปกรณ์ตัวแทนจำหน่าย _____

PANASONIC

ประตูที่ผลิต

ผู้นำเข้า/จำหน่าย

น้ำหนักสินค้า

แหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน

โทรศัพท์ความร้อน รุ่น KX-FT71

มาเลเซีย วัน เดือน ปีที่ผลิต ม.ค.2546

บริษัท ซิว-เนชั่นแนล จำกัด

52/305 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

2.7 กิโลกรัม ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 24.6x33.8x11.8 ซม.

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

- อย่าติดตั้งหรือวางเครื่องใกล้กับความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศ

- วางเครื่องบนพื้นเรียบ และตั้งเครื่องห่างจากผนังหรือวัสดุอย่างน้อย 10 ซม.

- ปล่อยเครื่องให้ระบายอากาศ อย่านำสิ่งใดไปคลุม

- อย่าวางตุ่มที่มีน้ำหนัก ลงบนเครื่องหรือทำของเหลวกระเซ็นใส่เครื่อง

- รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่อง

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

ในการใช้คุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย กระแทกไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้

1. อ่านและทำความเข้าใจ คำแนะนำทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
3. ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ท่านควรถอดสายปลั๊กออกจากช่อง AC อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด สภาพพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาด
4. อย่าวางเครื่องไว้ใกล้น้ำ อุ่น เช่น วางใกล้อ่างอาบน้ำ บริเวณห้องล้าง อ่างล้างภาชนะในครัวหรือที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบอย่างมั่นคง กรณีที่เครื่องพลัดตกหล่นอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและหรือบาดเจ็บได้
6. อย่าคลุกซองด่าง ๆ บนเครื่องขณะเปิดเครื่องไว้ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบให้มีช่องระบาย และป้องกันเครื่องห้อนเกินไปไว้แล้ว นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความสะอาดร้อนหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กร้าดแบบสามขา ถ้าท่านไม่ต้องใช้เต้าเสียบปลั๊กประภานี้ โปรดเลือกติดตั้งเพียงอย่างเดียว อย่าใช้ปลั๊กประภากะแดปเตอร์มาทำลายคุณสมบัติความปลอดภัยนี้
8. อย่าวางวัสดุทับสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีใครเดินผ่านหรือสะคุกสายไฟได้
9. อย่าให้เต้าเสียบปลั๊กบนผนังรับน้ำหนักมากเกินไป และดึงสายไฟยาวเกินไป สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอันตราย หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
10. อย่าดันวัสดุใดก็ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง ลิ้นน้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอันตราย หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรืออย่าทำของเหลวใดก็ตามลงในช่องที่เป็นช่องทางสำหรับน้ำ
11. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้นำเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา การเปิดหรือคลื่อนย้ายไฟครอบเครื่องอาจทำให้ห่านได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ส่วนการประกอบเครื่องกลับเข้าที่เดิม
12. ให้ดูดปลั๊กดัวเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้：
 - ก. เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กได้รับความเสียหาย หรือถูกครุ่น
 - ข. มีของเหลวหลงดิสเครื่อง
 - ค. ถ้าเครื่องโดนน้ำฝนหรือน้ำ
 - ง. ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำในการใช้งาน ให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งาน เท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
 - จ. เครื่องตกหล่น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - ฉ. เครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ (ยกเว้นโทรศัพท์ไร้สาย) เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากประกายฟ้าคะนองที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
14. อย่าใช้เครื่องนี้ในการโทรศัพท์แจ้งภัยชั่ว เมื่อยูในบริเวณใกล้กับที่ร้าว

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

การติดตั้ง :

1. อย่าติดตั้งสายโทรศัพท์ในระหว่างที่เป็นตกฟ้าคะนอง
2. อย่าติดตั้งแจ็คโทรศัพท์ในบริเวณที่เปียก เว้นแต่ใช้แจ็คที่ออกแบบมาเฉพาะกับพื้นที่ดังกล่าวแทน
3. อย่าแตะต้องสายโทรศัพท์ หรือส่วนต่าง ๆ ที่ไม่มี绝缘หุ้ม เว้นแต่ให้ถอนสายโทรศัพท์ที่ต่อ กับเครื่อข่ายออก
4. ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนสายโทรศัพท์

คำเตือน :

- การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนั้น กรุณาย่าตั้งเครื่องให้ดินฝุ่น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องได้รับความชื้นได้


ข้อมูลอื่น ๆ :

- เก็บรักษาเครื่องให้ห่างจากเสียงรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ เช่น หลอดไฟฟลูอเรสเซนต์ และมอเตอร์
- ควรเก็บรักษาเครื่องให้พ้นจากฝุ่นละออง อุณหภูมิสูง และความชื้นสั่นสะเทือน
- “ไม่ควรตั้งเครื่องให้ดินแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางวัสดุหนัก ๆ ลงบนด้านบนของเครื่องนี้
- อย่าใช้มือเปลี่ยนจับปลั๊ก


เริ่มใช้งาน

การใส่กระดาษความร้อน

- 1** เปิดฝาเครื่องโดยกดปุ่มเปิดฝาเครื่อง และใช้ม้วนกระดาษ



ดึงปลั๊กกระดาษออกมานอกเครื่อง
ประมาณ 10 ซ.ม. (4 นิ้ว) ตามรูป



- 2** ปิดฝาเครื่องโดยกดฝาเครื่องลง
บริเวณต้านมุม 2 ข้าง




- 3** นีกกระดาษส่วนที่ยื่นออกมากโดยดึงเข้าหาตัว



- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูหน้า 13

การเริ่มใช้งาน

การเชื่อมต่อสาย



- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ดูหน้า 14

เริ่มใช้งาน

การส่งเอกสาร / การทำสำเนา

1 เปิดถาดป้อนเอกสารออก

ถาดป้อนเอกสาร

2 ปรับแนว角จัดเอกสารให้เหมาะสม

3 ป้อนเอกสารไม่เกิน 10 หน้า

แนว角จัดเอกสาร

4 ส่งเอกสาร

ป้อนหมายเลขอแล้วกดปุ่ม **FAX/START**

เอกสารคงไว้หนึ่ง

ทำสำเนาเอกสาร

กด **COPY**

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้า 24 และ 36

การรับเอกสาร

1 เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่ง ให้ยกหูโทรศัพท์รับ

2 ถ้าต้องการรับแฟกซ์ กด **FAX/START**

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้า 30

คุณสามารถเลือกรูปแบบการรับ

ของเครื่องแฟกซ์ได้ (หน้า 28, 29)

สารบัญ

คำแนะนำเบื้องต้น

อุปกรณ์ต่าง ๆ	อุปกรณ์ภายในกล่อง	10
	อุปกรณ์สีเงินเปลือง	10
ปุ่มช่วยเหลือการใช้งาน	ฟังก์ชัน ช่วยเหลือการใช้งาน	11
ตำแหน่งต่าง ๆ	ภาพรวม	11
ของเครื่อง	ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ	12
การติดตั้ง	การใส่/เปลี่ยนกระดาษความร้อน	13
	การซื้อ墨粉	14
	การตั้งวันที่ เวลา, ชื่อเครื่อง และหมายเลขอร่อง	15
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง	18

โทรศัพท์

ปุ่ม Navigator	การบันทึกชื่อและหมายเลขอร่องทางในปุ่ม Navigator	19
	การแก้ไขปลายทางที่บันทึกไว้	20
	การลบปลายทางที่บันทึกไว้	20
	การโทรออกโดยใช้ปุ่ม Navigator	21
การลือคการโทรออก	การตั้งลือคการโทรออก	22
การสำรองการสนับสนุน	การสนับสนุนหลังจากการสั่ง/ รับ แฟกซ์	23

แฟกซ์

การส่งแฟกซ์	การส่งแฟกซ์แบบธรรมดา	24
	เอกสารที่สามารถส่งได้	25
	การส่งแฟกซ์ด้วยปุ่ม Navigator	26
	การให้เด็กเอกสาร	27
การรับแฟกซ์	การเลือกใหม่ของการรับ	28
	โหมด TEL (รับสายทุกสายด้วยตัวเอง)	30
	โหมด FAX ONLY (ใช้รับแฟกซ์อย่างเดียว)	31
	โหมด TEL/FAX (รับโทรศัพท์สองและให้เครื่องรับแฟกซ์อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง)	32
	การรับแฟกซ์ด้วยเครื่องพ่วง	34
	การดึงเอกสาร	34
	การเรียกเพจเจอร์เมื่อมีการรับแฟกซ์	35

การทำสำเนา

การทำสำเนา	การทำสำเนาเอกสาร	36
------------	------------------------	----

คุณสมบัติที่สามารถตั้งค่าได้

สรุปคุณสมบัติ	การตั้งค่า	37
	คุณสมบัติพื้นฐาน	38
	คุณสมบัติพิเศษ	40

คำแนะนำกรณีเกิดปัญหา




ข้อความแสดง	ข้อความผิดพลาดที่แสดงบนรายงานที่พิมพ์	44
ความผิดพลาด	ข้อความผิดพลาดที่แสดงบนจอ LCD	45
ปัญหาและวิธีแก้ไข	เมื่อเครื่องขัดข้องให้อ่านคำแนะนำนี้ก่อนจะเรียกช่างบริการ.....	46
	กรณีเกิดกระเส้นไฟฟ้าดัดข้อง	48
ปัญหาภาระตามติด	การเอาเอกสารที่ติดออก	48
	การเอาภาระบันทึกที่ติดออก	49
การทำความสะอาด	การทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร	50
	การทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน	50



รายละเอียดทั่วไป

การพิมพ์รายงาน	การพิมพ์รายงานและรายการต่าง ๆ	51
ข้อมูลด้านเทคนิค	ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	52

อุปกรณ์ต่าง ๆ

อุปกรณ์ภายในกล่อง

สายไฟ 1 เส้น	สายโทรศัพท์ 1 เส้น	หูโทรศัพท์ 1 อัน
		

สายหูโทรศัพท์ 1 เส้น	กระดาษความร้อน 1 ม้วน	คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
		

- ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบหรือเสียหาย, ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ
- เก็บกล่องและอุปกรณ์บรรจุไว้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายในอนาคต

อุปกรณ์ลินเปลือง

ใช้กระดาษความร้อนด้านล่างนี้ในการเปลี่ยนม้วนใหม่

รุ่น	รายละเอียด	คุณสมบัติ
KX-A106	กระดาษความร้อน	ขนาด 216 มม. x 30 ม. (8½" x 98') แกนขนาด 25 มม. (1 นิ้ว)

ปุ่มช่วยเหลือการใช้งาน/ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง

ฟังก์ชั่นช่วยเหลือการใช้งาน

คุณสามารถพิมพ์วิธีการตั้งค่าต่าง ๆ ได้โดย

1 กด **[HELP]** ซ้ำ ๆ จนหน้าจอแสดงข้อที่ต้องการ

1. การตั้งค่าเครื่อง

หน้าจอแสดง : **HOW TO SET UP**


2. การบันทึกหมายเลขอในปุ่ม NAVIGATOR

และวิธีโทรออก

DIRECTORY

3. คำอธิบายเกี่ยวกับโหมดการรับ

RECEIVE MODE




SET

2 กดปุ่ม **[SET]**


PRINTING

ภาพรวม



ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง

ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ



1 RECEIVE MODE

- ใช้เปลี่ยนโหมดการรับ (หน้า 28)

2 STOP

- หยุดการทำงานหรือยกเลิกการตั้งค่า

3 TONE

- ใช้เปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์เป็นโทนขั้วขาว (กรณีคุณใช้สัญญาณพัลส์อยู่)

4 FLASH

- ใช้ในการรับสายเรียกชื่อคนหรือโอนสาย

5 REDIAL/PAUSE

- ใช้ในการโทรทวนชื่อในกรณีที่คุณใช้ปุ่ม **MONITOR** ในการโทร ถ้าปลายทางสายไม่ว่าจะเครื่องจะโทรทวนชื่อให้อัตโนมัติ 5 ครั้ง
- ใช้ในการใส่สัญญาณหน่วงเวลา

6 MUTE

- ใช้ตัดเสียงพูดเพื่อไม่ให้ออกฝ่ายได้ยินระหว่างสนทนากดอีกครั้งเมื่อต้องการสนทนาต่อ

7 MONITOR

- ใช้ในการโทรออกโดยไม่ต้องยกหู

8 MENU

- ใช้ในการเริ่มหรือออกจากการโปรแกรม

9 NAVIGATOR, VOLUME

- ใช้ในการปรับระดับเสียง (หน้า 18)
- ใช้ในการ hacชื่อปลายทางที่บันทึกไว้ (หน้า 21, 26)
- ใช้ในการเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ หรือค่าตั้ง ๆ ระหว่างการโปรแกรม (หน้า 37)
- ใช้ในการเปลี่ยนเมนู

10 HELP

- ใช้พิมพ์วิธีการตั้งค่าต่าง ๆ (หน้า 11)

11 FAX/START, SET

- ใช้เริ่มการรับ/ ส่งแฟกซ์
- ใช้บันทึกค่าตั้ง ๆ ระหว่างโปรแกรม

12 COPY



- ใช้เริ่มการทำสำเนา (หน้า 36)

การติดตั้ง

การใส่/เปลี่ยนกระดาษความร้อน


สำหรับการเปลี่ยนให้เอกสารกระดาษเก่าออกก่อน

- 1 เปิดฝาเครื่องโดยกดปุ่มเปิดฝาเครื่อง
แล้วใส่กระดาษม้วนใหม่ลงไป




- ถ้ากระดาษใช้กาวหรือเทปปิดไว้ออยู่ ให้ตัดกระดาษ
จากหัวกระดาษประมาณ 15 ซ.ม. (6 นิ้ว)

- 2 ดึงกระดาษออกมากประมาณ 10 ซ.ม. (4 นิ้ว)
จากบริเวณด้านขวาเครื่อง
 - ตรวจสอบว่ากระดาษไม่มีหย่องหรือยับ



- 3 ปิดฝาเครื่องโดยกดฝาเครื่องบริเวณมุมทั้ง 2 ข้าง



- 4 ฉีกกระดาษส่วนที่ยื่นออกมาโดยการดึงเข้าหาตัว



หมายเหตุ :


- ใช้กระดาษความร้อนรุ่นที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น มิฉะนั้นคุณภาพ
การพิมพ์อาจลดลงและจะทำให้หัวพิมพ์ความร้อนเสื่อมหรอเร็ว
- สำหรับรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูหน้า 10
- ทุก ๆ ครั้งที่คุณปิดฝาเครื่อง เครื่องจะพิมพ์ข้อความของมา ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ข้อความแต่ไม่มีตัวอักษร
ให้กลับด้านกระดาษความร้อน และใส่ให้ถูกต้อง

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อ

- 1 ต่อสายหูโทรศัพท์
- 2 ต่อสายโทรศัพท์
- 3 ต่อสายไฟ

สำหรับต่อเขื่อมเครื่องโทรศัพท์พ่วง (ให้ปลดตัวล็อคออก)



ข้อควรระวัง :

- ปลั๊กไฟควรอยู่ใกล้กับตัวเครื่องและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ในกรณีต้องการใช้เครื่องแฟกซ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์

- เราแนะนำให้คุณใช้ปลั๊กแยกกัน
- ตั้งใหม่เครื่องแฟกซ์เป็น TEL (หน้า 30)
- อุปกรณ์ที่ใช้เสียงกริ่งน้อยกว่าจะตอบรับสายก่อน
- ถ้าที่คอมพิวเตอร์มีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์ ให้ต่อเครื่องแฟกซ์ที่ช่องนี้

การติดตั้ง

การตั้งวันที่ เวลา ชื่อเครื่องและหมายเลขเครื่อง

คุณสามารถตั้งวันที่ เวลา ชื่อ และหมายเลขเครื่องให้ ชื่อข้อมูลเหล่านี้จะถูกพิมพ์บนหัวเอกสาร
ที่ปลายทางรับ

ตัวอย่าง :



การตั้งวันที่เวลา

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : **SYSTEM SET UP**

2 กด **[SET]**

PRESS [**◀▶**] & [SET]

3 กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

SET DATE & TIME

4 กด **[SET]**

ตัวอย่าง :

M:01/D:01/Y:02

เคอร์เซอร์

5 ป้อนค่า เดือน/วัน/ปี โดยใช้ช่วงละ 2 หลัก

ตัวอย่าง : วันที่ 10 สิงหาคม 2001

กด **0 8 1 0 0 1**

M:08/D:10/Y:02

6 กด **[SET]**

ตัวอย่าง :

TIME: 12:00AM

7 ใส่เวลาช่วง/นาที โดยใช้ช่วงละ 2 หลัก

กด ***** เพื่อเลือก "AM" หรือ "PM"

ตัวอย่าง : 3:15PM

1. กด **0 3 1 5**

TIME: 03:15AM

2. กด ***** จน "PM" แสดงที่หน้าจอ


TIME: 03:15PM

8 กด **[SET]**

● หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

YOUR LOGO

9 กด **[MENU]**



หมายเหตุ :

● คุณสามารถใส่เลขในขั้นตอนที่ 5 และ 7

ด้วยปุ่ม **(+)** หรือ **(-)** โดยใช้ **[▶]**
ในการเลื่อนเคอร์เซอร์

● ความเที่ยงตรงของเวลาจะอยู่ที่ ± 60
วินาที/เดือน

การแก้ไขข้อผิดพลาด

● กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปยังตำแหน่งที่ผิด แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

การติดตั้ง

การตั้งชื่อเครื่อง

คุณสามารถใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อของคุณในการตั้งชื่อเครื่องหน้าจอ

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : SYSTEM SET UP

2 กด **[SET]**

PRESS [**◀▶**] & [SET]

3 กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดง

YOUR LOGO

4 กด **[SET]**

LOGO=

5 ป้อนชื่อเครื่องไม่เกิน 30 ตัวอักษรด้วยแป้นกด
ดูวิธีป้อนหน้าด้านไป

ตัวอย่าง : "Bill"

1. กด **[2]** สองครั้ง

LOGO=B
 ↓
 เคอร์เซอร์

2. กด **[4]** หกครั้ง

LOGO=B*ı*

3. กด **[5]** หกครั้ง

LOGO=B*il*

4. กด **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตำแหน่ง
ตัดไป และกด **[5]** หกครั้ง


LOGO=Bill

6 กด **[SET]**

● หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

YOUR FAX NO.

7 กด **[MENU]**



หมายเหตุ :

- คุณสามารถป้อนตัวอักษรในขั้นตอนที่ 5
โดยใช้ปุ่ม **[+/-]** หรือ **[◀▶]** (ดูหน้าด้านไป)
กรณีนี้ใช้ **[▶]** ในการเลื่อนเคอร์เซอร์

การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปยังตำแหน่งที่ผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง

การลบตัวอักษร

- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปตำแหน่งที่ต้องการ
ลบ และกด **[STOP]**

การแทรกตัวอักษร

1. กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปตำแหน่งด้านขวาของตัวอักษรที่จะ
ทำการแทรกตัวอักษร
2. กด **[MUTE]** เพื่อแทรกช่องว่าง
แล้วป้อนตัวอักษร

การติดตั้ง

การเลือกตัวอักษรด้วยแป้นกด

คุณสามารถเลือกตัวอักษรด้วยการกดปุ่มตัวเลขตามตารางข้างล่าง



ปุ่ม	ตัวอักษร
①	ก [] { } + - / = , . ‘ – : ; ?
②	ก บ ค ა ბ ც 2
③	დ ე ფ ძ ე ფ 3
④	გ ჰ ი გ ჰ ი 4
⑤	Ⴢ კ ლ Ⴢ კ ლ 5
⑥	მ ნ ო მ ნ ო 6
⑦	პ ჽ რ ს პ ჽ რ ს 7
⑧	თ უ ვ თ უ ვ 8
⑨	ვ ხ ყ ზ ვ ხ ყ ზ 9
⑩	ო () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ , →
FLASH	ปุ่ม Hyphen ใส่สัญลักษณ์ “-”
MUTE	ปุ่ม Insert ไว้ใส่ช่องว่าง
STOP	ปุ่ม Delete ใช้ลบตัวอักษร
▶	ปุ่ม ▶ ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา และในกรณีที่ต้องป้อนตัวอักษรด้วยปุ่มเดียว กัน
◀	ปุ่ม ◀ ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย

การป้อนตัวอักษรด้วยปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

คุณสามารถใช้ปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ป้อนตัวอักษรแทนปุ่มกดได้

- กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงตัวอักษรที่ต้องการ
- กด **▶** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
 - ตัวอักษรในขั้นตอนที่ 1 จะถูกป้อน
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อป้อนตัวอักษรต่อไป

แสดงลำดับของตัวอักษร



การติดตั้ง / ระดับเสียง

การตั้งหมายเลขอร่อง

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : SYSTEM SET UP

2 กด **[SET]**

PRESS [**◀▶**] & [**SET**]

3 กด **◀** หรือ **▶** จนหน้าจอแสดงข้อความ

YOUR FAX NO.

4 กด **[SET]**

NO. =

5 ป้อนหมายเลขอร่องไม่เกิน 20 หลักด้วยแป้นกด

ตัวอย่าง : NO.=1234567

6 กด **[SET]**

● หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

SENDING REPORT

7 กด **[MENU]**

การปรับระดับเสียง

ระดับเสียงกริ๊ง

ปรับได้ 4 ระดับ (สูง/กลาง/ต่ำ/ปิด) โดยใช้ปุ่ม

[+] หรือ **[−]** กดขณะเครื่องอยู่ในสภาวะปกติ

การปิดเสียงกริ๊ง

1. กด **[−]** ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง : RINGER OFF=OK?

2. กด **[SET]**

YES : SET / NO : STOP

RINGER OFF

● ถ้าต้องการปิดเสียงกริ๊ง กด **[+]**

ในขณะที่ปิดเสียงกริ๊ง

เมื่อขณะที่ปิดเสียงกริ๊ง เมื่อมีสายเรียกเข้า หน้าจอจะแสดงข้อความ

INCOMING CALL

หมายเหตุ:

- คุณสามารถป้อนหมายเลขอร่องด้วยปุ่ม **[+]** หรือ **[−]** ในขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ปุ่ม **[▶]** เพื่อเลื่อนเครื่อเซอร์
- ใช้ปุ่ม **[*]** ในการป้อนสัญลักษณ์ "+" และใช้ปุ่ม **[#]** ในการป้อนช่วงว่างตัวอย่าง (โดยใช้แป้นกด) : +234 5678 กด **[*]** **[2]** **[3]** **[4]** **[#]** **[5]** **[6]** **[7]** **[8]**
- ใส่สัญลักษณ์ "-" ด้วยปุ่ม **FLASH**

การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **◀** หรือ **▶** เพื่อเลื่อนเครื่อเซอร์ไปตำแหน่งที่ผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง

การลบตัวเลข

- เลื่อนเครื่อเซอร์ไปตำแหน่งที่ต้องการลบ และ กด **STOP**

การปรับระดับเสียงที่หูฟัง


ปรับได้ 3 ระดับโดยใช้ ปุ่ม **[+]** หรือ **[−]**

กดขณะใช้หูฟังครัพท์

การปรับระดับเสียงลำโพง

ปรับได้ 8 ระดับ (ดัง ถึง เบา) โดยใช้ปุ่ม **[+]** หรือ **[−]**

กดขณะใช้ปุ่ม monitor,



ปุ่ม Navigator

การบันทึกชื่อและหมายเลขปลายทางลงในปุ่ม Navigator

คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขปลายทางต่างๆ ไว้ในปุ่ม Navigator ได้ 100 ปลายทาง

1 กด **[MENU]** ข้างบนหัวจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง : DIRECTORY SET

2 กด **[SET]**

NAME=

3 ป้อนชื่อปลายทางไม่เกิน 10 ตัวอักษร

(ดูคำแนะนำหน้า 17)

ตัวอย่าง : NAME=Alice

4 กด **[SET]**

NO.=

5 ป้อนหมายเลขปลายทางไม่เกิน 30 หลัก

ตัวอย่าง : NO.=5552233

● ถ้าคุณต้องการใส่เครื่องหมาย "-" กด **[FLASH]**

6 กด **[SET]**

REGISTERED


NAME=

● บันทึกปลายทางอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

7 กด **[MENU]** เพื่ออกจากโปรแกรม

เทคนิค :

- คุณสามารถตรวจสอบปลายทางที่บันทึกไว้จากหน้าจอ (หน้า 21) หรือจากรายการหมายเลขปลายทางที่ได้ (หน้า 51)



หมายเหตุ :

- เมื่อมีข้อความด้านล่างแสดงที่หน้าจอในขั้นตอนที่ 6 คุณสามารถบันทึกปลายทางได้ถึง 5 ปลายทาง หน้าจอแสดง: SPACE= 5 DIRS.
- ถ้าคุณบันทึกปลายทางครบแล้วจะมีข้อความข้างล่างแสดงที่หน้าจอในขั้นตอนที่ 6

DIRECTORY FULL

- ให้ลบปลายทางที่ไม่สำคัญทิ้ง (หน้า 20)
- เครื่องหมาย "-" ในหมายเลขโทรศัพท์จะบันทึกลง 2 หลัก

การแก้ไขข้อผิดพลาด


- กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
- การลบตัวอักษร/ตัวเลข
- เลื่อนเคอร์เซอร์ฯ ตำแหน่งตัวที่ต้องการลบแล้วกด **[STOP]**
- การเก็บปลายทางให้เป็นความลับ กด **[RECEIVE MODE]** หลังจากป้อนหมายเลขปลายทางในขั้นตอนที่ 5
- ปลายทางลับจะไม่แสดงที่หน้าจอ
- ปลายทางลับจะไม่แสดงบนรายการหมายเลขปลายทาง
- การกด **[RECEIVE MODE]** ไม่นับเป็นหลัก

ปุ่ม Navigator

การแก้ไขปลายทางที่บันทึกไว้

คุณสามารถแก้ไขชื่อและหมายเลขปลายทางในปุ่ม Navigator

- 1 กด หน้าจอแสดง : DIRECTORY [\pm]
- 2 กด หรือ จนหน้าจอแสดง ตัวอย่าง : Mary [\pm]
- 3 กด
- 4 กด เลือก "EDIT"
- 5 ทำการแก้ไขชื่อ (ดูคำแนะนำหน้า 17)
- 6 กด ตัวอย่าง : NO.=0123456
 - ถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขปลายทางให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 8
- 7 ทำการแก้ไขหมายเลขปลายทาง (ดูรายละเอียดหน้า 19)
- 8 กด REGISTERED



การลบปลายทางที่บันทึกไว้

คุณสามารถลบปลายทางที่บันทึกไว้โดย

- 1 กด หน้าจอแสดง : DIRECTORY [\pm]
- 2 กด หรือ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการลบ ตัวอย่าง : Peter [\pm]
- 3 กด
- 4 กด # เลือก "DELETE" DELETE OK?
- 5 กด YES:SET/NO:STOP
 - ยกเลิกการลบด้วยการกด
- 6 กด DELETED

ปุ่ม Navigator

การโทรออกโดยใช้ปุ่ม Navigator

ก่อนจะใช้งานคุณสมบัตินี้ ต้องทำการบันทึกปลายทางลงในปุ่ม Navigator ก่อน (หน้า 19)

1 กด


หน้าจอแสดง : DIRECTORY [±]

2 กด หรือ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง : Lisa [±]

- ถ้าปลายทางที่จะโทรออกยังไม่ถูกบันทึกไว้ให้กด **STOP** แล้วโทรออกเองตามปกติ

3 กด **MONITOR** หรือยกหูโทรศัพท์
● เครื่องจะเริ่มโทรออกโดยอัตโนมัติ



การตรวจสอบปลายทางที่บันทึกไว้จากหน้าจอ

1. กด

2. กด หรือ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

3. กด **HELP**

- ยกเลิกการทำงาน กด **STOP**
- ทำการโทรออกโดยกด **MONITOR** หรือยกหูโทรศัพท์

การค้นหาชื่อปลายทางด้วยอักษรนำ

ตัวอย่าง : "Lisa"

1. กด

2. กด หรือ ให้หน้าจอแสดงปลายทาง ได ๆ ก็ได้

3. กด **5** ซ้ำ ๆ จนปรากฏชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว "L" ที่หน้าจอ (ดูตารางตัวอักษรหน้า 17)

- ถ้าต้องการค้นหาสัญลักษณ์ กด *****

4. กด จนหน้าจอแสดง "Lisa"

- ยกเลิกการค้นหาโดยกด **STOP**
- ทำการโทรออก โดยกด **MONITOR** หรือยกหูโทรศัพท์

การล็อกการโทรศัพท์

การตั้งค่าการโทรศัพท์

ด้วยคุณสมบัตินี้ จะเป็นการป้องกันการโทรศัพท์หลายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (มากสุด 3 หมายเลข)


1 กด **[MENU]** ข้ามหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง : **DIAL LOCK**

2 กด **[SET]**

CODE=

3 ป้อนรหัสป้องกันจาก 2-4 หลักโดยใช้เลข 0-9



4 กด **[SET]**

E01=

5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไม่เกิน 30 หลัก

6 กด **[SET]**

E02=

7 ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินลำดับที่ 2 ลง
ไปถัดต่อไป

- ถ้าไม่ต้องการป้อนให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 8

8 กด **[SET]**

E03=

9 ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินลำดับที่ 3 ลง
ไปถัดต่อไป

- ถ้าไม่ต้องการป้อนให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 10

10 กด **[SET]**

DIAL LOCK

หมายเหตุ :

- คุณสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินในขั้นตอนที่ 5,7 และ 9 ด้วยปุ่ม Navigator โดยกด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการแล้วกด **[SET]**

การโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

- กด **[MONITOR]** หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้นในขณะที่หน้าจอแสดงข้อความ
หน้าจอแสดง : **DIAL LOCK**
 - หน้าจอจะแสดง
- ตัวอย่าง : **E01=0123456 [±]**
- กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงหมายเลขฉุกเฉินที่ต้องการ
ตัวอย่าง : **E03=6543210 [±]**

- กด **[SET]**
 - เครื่องจะเริ่มการโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

- ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ด้านซ้าย
- กด **[SET]**

การสำรองการสนทนา

การสนทนาหลังจากการส่ง/รับแฟกซ์ =

คุณสามารถทำการสนทนาหลังจากการรับ/ส่งแฟกซ์ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องทำการโทรศัพท์ต่ออีกรอบ

คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เมื่อเครื่องปลายทางมีคุณสมบัตินี้ เช่น กัน

ขั้นตอนการสำรองการสนทนา

1 กด **MONITOR** ขณะกำลังรับ/ส่งแฟกซ์


หน้าจอแสดง : **VOICE STANDBY**

- เครื่องของคุณจะเรียกอีกฝ่ายด้วยเสียงกริ่งเฉพาะ
- เมื่ออีกฝ่ายรับสาย จะมีเสียงกริ่งเฉพาะดังที่เครื่องของคุณ

2 ยกหูโทรศัพท์ขึ้น

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณนำการสำรองการสนทนาในระหว่างที่เครื่องกำลังส่งแฟกซ์คุณสามารถสนทนาต่อได้หลังจากที่เอกสารทั้งหมดแล้ว
- ถ้าคุณทำการสำรองการสนทนาในระหว่างที่เครื่องกำลังรับแฟกซ์คุณสามารถทำการสนทนาต่อได้หลังจากรับเอกสารหน้าบัญชีเสร็จสิ้น



การรับสายที่สำรองการสนทนาไว้

1 ถ้าเครื่องฝ่ายตรงข้ามทำการสำรองการสนทนาไว้ เครื่องของคุณจะส่งเสียงกริ่งเฉพาะ และหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง: **PLEASE PICK UP**

2 ยกหูโทรศัพท์รับภายใน 10 วินาที หลังจากที่ได้ยินเสียงกริ่งเฉพาะ

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณไม่รับสายภายใน 10 วินาที หลังจากได้ยินเสียงกริ่งเฉพาะเครื่องจะตัดสายโดยอัตโนมัติ

การส่งแฟกซ์

การส่งแฟกซ์แบบธรรมด้า

- 1 เปิดถาดป้อนเอกสารออก
- 2 ปรับແບບจัดเอกสารให้เหมาะสมกับเอกสาร
- 3 วางเอกสารค่าว่างน้ำลง (สูงสุด 10 แผ่น)
จะได้ยินเสียงปีบและเครื่องดูดเอกสาร
เข้าไปเล็กน้อย

หน้าจอแสดง: STANDARD [±]

- 4 กด **[+]** หรือ **[-]** ข้างๆ เพื่อเลือกค่าความ
ละเอียด (ดูข้างล่าง)

- 5 กด **[MONITOR]** หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้น

TEL=

- 6 ป้อนหมายเลขปลายทาง

ตัวอย่าง: TEL=5678901

- 7 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์

กด **[FAX/START]** แล้ววางหูลงที่เครื่อง
หรือ

เมื่อฝ่ายตรงข้ามรับสายที่คุณเรียก
ยกหูโทรศัพท์ขึ้นและบอกให้อีกฝ่ายกด Start
เพื่อรับแฟกซ์ เมื่อคุณได้ยินสัญญาณแฟกซ์ให้


กด **[FAX/START]** แล้ววางหูหน้าจอจะ
แสดงข้อความ

CONNECTING.....

การโทรศัพท์หมายเลขล่าสุดที่โทรออก

กด **[REDIAL/PAUSE]**

- ถ้าสายไม่ว่างเครื่องจะทำการโทรศัพท์วนซ้ำอัตโนมัติ
ให้ 5 ครั้ง
- ระหว่างรอการโทรศัพท์วนซ้ำ หน้าจอจะแสดงข้อความ
หน้าจอแสดง: WAITING REDIAL
- ยกเลิกการโทรศัพท์ซ้ำ กด **[STOP]**



การเลือกค่าความละเอียดของการส่ง
ให้เลือกค่าความละเอียดดังนี้

- **STANDARD:** สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษร
ขนาดปกติ
- **FINE:** สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก
- **SUPER FINE:** สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษร
ขนาดเล็กมาก
- **PHOTO:** สำหรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ
- ใช้ความละเอียด "FINE" "SUPER FINE" หรือ
"PHOTO" จะเพิ่มระยะเวลาในการส่ง
- ถ้าเปลี่ยนความละเอียดขณะส่ง ค่าที่เปลี่ยน
จะมีผลกับเอกสารลำดับถัดไป

การส่งแฟกซ์

การส่งเอกสารมากกว่า 10 แผ่นในหนึ่งครั้ง

ให้ป้อนเอกสาร 10 แผ่นแรกก่อน และให้ใส่เพิ่ม (ไม่เกิน 10 แผ่น) ก่อนเอกสารแผ่นสุดท้ายของชุดแรกจะป้อนเข้าเครื่อง

หยุดการส่ง

กด **STOP**

- เอกสารรอออกจากเครื่องโดยกด **STOP** อีกครั้ง

รายงานการส่งแต่ละครั้ง

รายงานนี้จะรายงานผลการส่งแต่ละครั้ง โดยถ้าจะใช้คุณสมบัตินี้ให้ตั้งคุณสมบัติ #04 (หน้า 38) เป็น ON


สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในรายงานให้ดูหน้า 44

รายงานการรับ/ส่ง


เครื่องจะพิมพ์รายงานการรับ/ส่ง 35 ครั้งล่าสุด
- ด้วยการสั่งพิมพ์ ดูหน้า 51
- อัตโนมัติโดยตั้งคุณสมบัติ # 22 (หน้า 40)
สำหรับรายละเอียดในรายงานให้ ดูหน้า 44

เอกสารที่สามารถส่งได้


ขนาดเล็กสุด



ขนาดใหม่สุด



พื้นที่การสแกน



น้ำหนักเอกสาร

แผ่นเดียว:
45-90 แกรม
(12-24 ปอนด์)
หลายแผ่น:
60-75 แกรม
(16-20 ปอนด์)

หมายเหตุ:

- ปลดคลิป ลวดเย็บ หรือสิ่งของอื่น ๆ ออก
- ตรวจสอบว่าหมึกหรือน้ำยาป้ายคำผิดแห้งเรียบร้อย
- อ่อน弱เอกสารดังนี้ ถ้าจะส่งให้ทำสำเนาก่อนแล้วจึงส่ง
 - กระดาษที่เกี่ยวน้ำในทางเคมี เช่น กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษโรบินสัน
 - กระดาษที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
 - กระดาษที่ยับหรือฉีกขาด
 - กระดาษเคลือบ
 - กระดาษเปร่งแสง
- ในการส่งเอกสารที่มีขนาดเล็กกว่าเอกสารที่เครื่องรับได้ให้ทำการทำสำเนาก่อน

การส่งแฟกซ์

การส่งแฟกซ์ด้วยปุ่ม Navigator

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ให้บันทึกปลายทางต่างๆ ก่อน (หน้า 19)

- 1 เปิดถาดป้อนเอกสารออก
- 2 ปรับແບບจัดเอกสารให้เหมาะสมกับเอกสาร
- 3 ป้อนเอกสารคร่าวหน้า (ไม่เกิน 10 แผ่น)
จะได้ยินเสียงปีบและเครื่องดูดเอกสาร
เข้าไปเล็กน้อย
หน้าจอแสดง: STANDARD [±]
- 4 กด **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำๆ เพื่อเลือกค่าความ
ละเอียดถ้าต้องการ (หน้า 24)
- 5 กด **[▶]**
หน้าจอแสดง: DIRECTORY [±]
- 6 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ
ตัวอย่าง: Sam [±]
 - ตรวจสอบปลายทางด้วยการกด **HELP**
 - สำหรับรายละเอียดของปุ่ม NAVIGATOR
ดูหน้า 21
- 7 กด **FAX/START**



แฟกซ์ชี้อัตโนมัติ

เมื่อเครื่องปลายทางสายไม่ว่าง เครื่องจะทำการโทร
เพื่อส่งแฟกซ์โดยอัตโนมัติ 5 ครั้ง

- คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับการดึงเอกสาร (หน้า 34) และ
การตั้งเวลาส่ง (คุณสมบัติ #25 หน้า 41) ได้เช่นกัน
- ระหว่างการโทรทวนช้าหน้าจอจะแสดงข้อความ
หน้าจอแสดง: WAITING REDIAL
- ยกเลิกการโทรทวนช้า กด **STOP**

หากเครื่องคุณไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้

- ตรวจสอบว่าปลายทางที่บันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่ (หน้า 21)
- สัญญาณการติดต่อจะดังเพื่อบอกให้คุณรู้สึ้งสภาวะของ
เครื่องปลายทาง (คุณสมบัติ #76 หน้า 43)

การส่งแฟกซ์

การให้ดึงเอกสาร

คุณสมบัตินี้จะทำให้เครื่อง fax ตรวจข้ามสามารถโทรเข้ามาเพื่อทำการรับเอกสารที่เครื่องของคุณได้คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้งานได้มีเครื่องของคุณอยู่ในหมวด TEL

- ป้อนเอกสารคร่าวหน้างจะได้ยินเสียงบีบ
และเครื่องทำการดึงเอกสารเล็กน้อย

หน้าจอแสดง: STANDARD [±]

- กด **MENU** ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

POLLED

YES : SET / NO : STOP

- กด **SET**


=OFF [±]

- กด **+** หรือ **-** เพื่อเลือก "ON"

=ON [±]

- กด **SET**

POLLED ON



หมายเหตุ:

- ผู้ที่ทำการดึงจะเป็นผู้เสียค่าโทรศัพท์
- ถ้าตั้งคุณสมบัติการตั้งเวลาส่ง (คุณสมบัติ #25 หน้า 41)
ให้เป็น on การให้ดึงเอกสารจะไม่สามารถใช้ได้

การยกเลิกการให้ดึงเอกสาร

- กด **STOP** เมื่อเครื่องอยู่ในหมวดปกติ

หน้าจอแสดง: CANCEL POLLED

/

YES : SET / NO : STOP

- กด **SET**

การรับแฟกซ์

การเลือกโหมดการรับ

ใช้รับแฟกซ์อย่างเดียว

ใช้รับโทรศัพท์อง/รับแฟกซ์อัตโนมัติ

วิธีที่คุณต้อง
การใช้เครื่อง

คุณต้องมีสายโทรศัพท์ที่จะ[↑]
ใช้งานเพื่อรับแฟกซ์โดย
เฉพาะ

แฟกซ์ โทรศัพท์



คุณต้องการรับโทรศัพท์อง
และให้เครื่องรับแฟกซ์
อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง

วิธีตั้งค่า

เลือกโหมด FAX ONLY

(หน้า 31)

เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด FAX ONLY
ลูกศรจะชี้อยู่ที่คำว่า "FAX"

หน้าจอแสดง:

● ถ้าลูกศรชี้ที่คำว่า "TEL"
ให้กด **RECEIVE MODE**

เลือกโหมด TEL/FAX

(หน้า 32)

เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด TEL/FAX
ลูกศรจะชี้อยู่ที่คำว่า "TEL" และ
"FAX"

หน้าจอแสดง:

● ถ้าลูกศรชี้ที่คำว่า "TEL" ให้
กดปุ่ม **RECEIVE MODE**

การทำงาน

เมื่อมีสายเรียกเข้า:
ทุกสายจะถูกตัดเข้าแฟกซ์

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์:
เครื่องจะส่งเสียงกริ่ง
เมื่อสายเรียกเข้าเป็นแฟกซ์เครื่อง
จะรับแฟกซ์อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียง
กริ่ง

การรับแฟกซ์

ให้รับโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่

คุณสมบัติอื่น ๆ




คุณต้องการรับสายทุกสาย
ด้วยตัวเอง

การควบคุมการรับข้อความ ระยะไกล

คุณสามารถรับแฟกซ์ด้วยเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงโดยขณะที่คุณได้ยินเสียงผู้โทร คุณสามารถกด (*) 9 (รหัสใช้งานแฟกซ์ที่ตั้งจากโรงงาน) เพื่อรับแฟกซ์ (หน้า 34)

เลือกโหมด TEL (หน้า 32)
เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด TEL ลูกศรจะชี้ไปที่คำว่า "TEL"



- ถ้าลูกศรชี้ที่คำว่า "FAX"
หรือที่ "TEL" และ "FAX" กด

RECEIVE MODE

เมื่อสายเรียกเข้า:

คุณจะต้องทำการรับเอง และเมื่อคุณต้องการรับแฟกซ์ ให้กดปุ่ม

FAX/START

การรับแฟกซ์


โหมด TEL (รับสายทุกสายด้วยตัวเอง)

การตั้งค่าให้เป็นโหมด TEL

ถ้าลูกครึ่งที่หน้าจอชี้ที่คำว่า "FAX" หรือทั้ง "FAX"

และ "TEL" ให้กดปุ่ม **(RECEIVE MODE)**

หน้าจอแสดง: **TEL MODE**



การรับแฟกซ์

1 เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ๊งให้ยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสาย

2 เมื่อ:

- สายที่เรียกเข้ามาเป็นแฟกซ์
- จะได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ (เสียงบีบซ้ำๆ)
- หรือไม่ได้ยินเสียงอะไร

กด **FAX/START**

CONNECTING.....

3 วางหูโทรศัพท์

- เครื่องจะเริ่มการรับแฟกซ์

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณไม่รับสายภายใน 10 กริ๊ง เครื่องจะตัดเข้าสู่โหมดแฟกซ์ชั่วคราว ซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถส่งแฟกซ์ได้

การหยุดรับ

กด **STOP**

คุณสมบัติการรับแฟกซ์แบบสะดวก

เมื่อคุณรับสายแล้วได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์(เสียงบีบซ้ำๆ)

เครื่องจะทำการรับแฟกซ์ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกด Start

- ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้ตั้งคุณสมบัติ #46 เป็น off (หน้า 42)

การรับแฟกซ์

โหมด FAX ONLY (ใช้รับแฟกซ์อย่างเดียว)

การตั้งค่าให้เป็นโหมด FAX ONLY

1 ตั้งคุณสมบัติ #05 เป็น "FAX ONLY" (หน้า 38)

2 ถ้าลูกศรที่หน้าจอชี้ที่คำว่า "TEL"

ให้กด **RECEIVE MODE**

หน้าจอแสดง: **FAX ONLY MODE**


- เมื่อมีสายเรียกเข้าเครื่องจะรับสายทุกสายอัตโนมัติ และตัดเข้าการรับแฟกซ์



หมายเหตุ:

- คุณสามารถตั้งจำนวนเงินก่อนเครื่องทำการรับแฟกซ์ ได้ที่คุณสมบัติ #07 หน้า 38
- ใหม่ดันนิ่มเมื่อมา接觸โทรศัพท์ที่ใช้งานเป็นทั้ง โทรศัพท์และแฟกซ์ เพราะเครื่องจะรับสายทุกสาย และตัดแฟกซ์เราจึงแนะนำให้คุณต่อสายโทรศัพท์ดังนี้

ตัวอย่าง:




การรับแฟกซ์

โหมด TEL/FAX

(รับโทรศัพท์ของและให้เครื่องรับแฟกซ์อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง)

ให้ใช้โหมดนี้เมื่อคุณอยู่ใกล้เครื่องแฟกซ์ และต้องการให้เครื่องรับแฟกซ์โดยไม่ส่งเสียงกริ่ง โดยเครื่องจะทำงานตามขั้นตอนดังนี้



*สัญญาณแฟกซ์จะถูกส่งมาจากเครื่องต้นทาง
ซึ่งบางครั้งเครื่องบางรุ่นก็ไม่มีคุณสมบัตินี้

หมายเหตุ:

- หน้าจอแสดงข้อความด้านล่างเมื่อมีสายเรียกเข้า

หน้าจอแสดง: INCOMING CALL

- ควรเปิดเสียงกริ่งไว้ (หน้า 18)
- ควรตั้งคุณสมบัติ #31 (RING DETECTION)
ไว้เป็น OFF

การตั้งค่าให้เป็นโหมด TEL/FAX


- ตั้งคุณสมบัติ #05 เป็น "TEL/FAX" (หน้า 38)
- ถ้าลูกศรที่หน้าจอที่คำว่า "TEL"

ให้กด **RECEIVE MODE**

หน้าจอแสดง: TEL/FAX MODE


หมายเหตุ:

- ในโหมด TEL/FAX หน้าจอจะแสดง

หน้าจอแสดง : 

การรับแฟกซ์

เมื่อต่อเครื่องโทรศัพท์พ่วง



การตั้งจำนวน **TEL/FAX RING**

คุณสามารถตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องแฟกซ์ทำการรับสายได้ที่คุณสมบัติ #09 หน้า 39

การตั้งจำนวน **SILENT FAX RING**

คุณสามารถตั้งจำนวนกริ่งหลังเครื่องแฟกซ์รับสายได้จากคุณสมบัติ #30 หน้า 41

การรับแฟกซ์

การรับแฟกซ์โดยเครื่องพ่วง

ถ้าคุณใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อพ่วงกับเครื่องแฟกซ์ คุณสามารถรับแฟกซ์จากเครื่องพ่วงโดยไม่จำเป็นต้องกด **[FAX/START]** โดย

ข้อสำคัญ:

- คุณต้องใช้โทรศัพท์ที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์เป็นระบบใน

1 เมื่อมีเสียงกริ่งดังที่เครื่องพ่วงให้ทำการรับสาย

2 เมื่อ:

- เมื่อฝ่ายตรงข้ามส่งแฟกซ์มา
- จะได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์หรือ
- ไม่มีเสียง

กด ***** **9** (รหัสเรียกใช้งานแฟกซ์)

3 วางหูโทรศัพท์ลง

- เครื่องแฟกซ์จะเริ่มการรับเอกสาร



หมายเหตุ :

- คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเรียกใช้งานแฟกซ์จากคุณสมบัติ #41 (หน้า 42)

การดึงเอกสาร

ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถทำการโทรเข้าเครื่องแฟกซ์ปลายทางเพื่อทำการดึงเอกสารที่วางอยู่ที่เครื่องปลายทางได้

คุณสมบัตินี้จะให้เมื่อเครื่องฝ่ายตรงข้ามมีคุณสมบัตินี้เช่นกัน

1 กด **[MENU]** ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง: POLLING

2 กด **[SET]**

FAX=


3 ป้อนหมายเลขปลายทาง

ตัวอย่าง: FAX=3331111

4 กด **[SET]**

CONNECTING.....

- เครื่องจะเริ่มการดึงเอกสาร



การรับแฟกซ์

การเรียกเพจเจอร์เมื่อมีการรับแฟกซ์

ด้วยคุณสมบัตินี้ เครื่องจะทำการเรียกเพจเจอร์เมื่อมีการรับแฟกซ์

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : **SYSTEM SET UP**

2 กด **[#] และ [7] [0]**

FAX PAGER CALL

3 กด **[SET]**

=OFF [±]

4 กด **[+]** หรือ **[-]** เพื่อเลือก "ON"

=ON [±]

● ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ให้เลือกเป็น "OFF"


5 กด **[SET]**

NO.=

6 ป้อนหมายเลขเพจเจอร์

● คุณสามารถป้อนสูงสุด 46 หลัก

ตัวอย่าง:




7 กด **[SET]**

SETUP ITEM []

8 กด **[MENU]**

เมื่อเครื่องมีการรับแฟกซ์

เครื่องจะเรียกเพจเจอร์ของคุณจะปรากฏข้อความที่ป้อนไว้ในขั้นตอนที่ 6 (จากตัวอย่าง: 5555)



การทำสำเนา

การทำสำเนาเอกสาร

- 1 เปิดถาดป้อนเอกสารออก
- 2 ปรับแนวจัดเอกสารให้หมายกับเอกสาร
- 3 ป้อนเอกสารที่คิวหน้า (ไม่เกิน 10 แผ่น) จะได้ยันเสียงปีบและเครื่องดูดเอกสารเข้าเล็กน้อย

หน้าจอแสดง: STANDARD [±]

- กด **[+]** หรือ **[-]** เพื่อเลือกความละเอียด ที่ต้องการ (คุณลักษณะ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องทั้งหมด



- 4 กด **STOP**
- เครื่องจะเริ่มทำการทำสำเนา

หมายเหตุ :

- เอกสารที่ส่งได้สามารถทำสำเนาได้ (หน้า 25)
- ถ้าคุณต้องการทำสำเนาเอกสารที่ยาวมากกว่า 300 มม. ให้ป้อนทีละแผ่น

การเลือกค่าความละเอียด

- **FINE:** ใช้กับเอกสารที่มีข้อความขนาดเล็ก
- **SUPER FINE :** สำหรับเอกสารที่มีข้อความขนาดเล็กมาก
- **PHOTO:** สำหรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ
- ถ้าคุณเลือกความละเอียด "STANDARD" การทำสำเนาจะทำที่ความละเอียด "FINE"

หยุดการทำสำเนา

กด **STOP**

- นำเอกสารออกจากเครื่องโดยกด **STOP** อีกครั้ง

สรุปคุณสมบัติ

การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งคุณสมบัติต่างๆ ของตัวเครื่องได้มาก
มาย ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ จากตาราง
คุณสมบัติ (หน้า 38-43)

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติ

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : SYSTEM SET UP

2 กด **[SET]**

PRESS [**◀ ▶**] & [SET]

3 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการตั้งค่าสำหรับ

คุณสมบัติพื้นฐาน (หน้า 38-39) :

กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดง

คุณสมบัติที่ต้องการ

สำหรับคุณสมบัติพิเศษ (หน้า 40-43) กด

[◀] หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง : ADVANCED MODE

แล้วกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]**

จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

4 กด **[SET]**

● ค่าที่ตั้งไว้จะแสดงที่หน้าจอ

5 กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ


● ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันบ้างแต่ละคุณสมบัติ

6 กด **[SET]**

● ค่าที่คุณเลือก จะถูกป้อนเข้าเครื่อง

7 ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม กด

[MENU]



การตั้งค่าด้วยการใส่รหัสคุณสมบัติ

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 3 ด้วยการใส่
รหัสแทนการใช้ปุ่ม **[◀]** หรือ **[▶]** โดย

1. กด **[MENU]**

2. กด **[#]** และตัวเลข 2 หลัก

3. ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 ด้านบน

● ดูรหัสคุณสมบัติจากตารางคุณสมบัติ(หน้า 38-43)

การยกเลิกการตั้งค่า

กด **[MENU]**

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ตารางคุณสมบัติ

รหัส	คุณสมบัติ & จ้อแสดงผล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#01	ตั้งวันที่และเวลา SET DATE & TIME		ดูรายละเอียด หน้า 15
#02	ตั้งข้อเครื่อง YOUR LOGO	(ไม่เกิน 30 ตัวอักษร)	ดูรายละเอียด หน้า 16
#03	ตั้งหมายเลขเครื่อง YOUR FAX NO.	(ไม่เกิน 20 หลัก)	ดูรายละเอียด หน้า 18
#04	ตั้งรายงานการส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง SENDING REPORT กรณีต้องการพิมพ์รายงานการส่งแต่ละครั้งด้วยตัวเองให้ดู หน้า 25	ERROR	“ERROR” : ให้พิมพ์รายงานเมื่อการส่งผิดพลาด
		ON	“ON” : ให้พิมพ์รายงานหลังจากส่งทุกครั้ง
		OFF	
#05	เปลี่ยนโหมดการรับแฟกซ์ใน AUTO ANSWER AUTO ANSWER	FAX ONLY	“FAX ONLY” : ตั้งให้มดเป็น FAX ONLY (หน้า 31) “TEL/FAX” : ตั้งให้มดเป็น TEL/FAX (หน้า 32, 33)
		TEL/FAX	
#07	ตั้งจำนวนครั้งก่อนเครื่องรับสาย ในโหมด FAX ONLY FAX RING COUNT	1, 2, 3, 4	

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพื้นฐาน (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **[MENU]**

2. กด **[SET]**

3. กด หรือ จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

4. กด **[SET]**

5. กด หรือ จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ

6. กด **[SET]**

7. กด **[MENU]**

หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 5 อาจแตกต่างกัน
เล็กน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดหน้า 37

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & จอแสดงผล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#09	ตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องรับสายในโหมด TEL/FAX <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">TEL/FAX RING</div> ถ้าคุณต้องเครื่องโทรศัพท์พ่วงไว้จำนวน กริ่งตรงที่จะตั้งที่เครื่องพ่วง	ค่าที่ตั้งได้ 1, 2, 3, 4	ดูรายละเอียดหน้า 32 และ 33
#13	ตั้งระบบการโทร <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">DIALLING MODE</div>	TONE <hr/> PULSE	“TONE” : สำหรับระบบโทน “PULSE”: สำหรับระบบพัลส์

(ค่าจากโรงงานจะแสดงตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ

การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **[MENU]**
2. กด **[SET]**
3. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ
4. กด **[SET]**
5. กด **[+]** หรือ **[−]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ
6. กด **[SET]**
7. กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง: ADVANCED MODE

แล้วกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จน
จอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

4. กด **[SET]**

หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 5 อาจแตกต่างกัน
ในแต่ละคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดหน้า 37

ตารางคุณสมบัติ

รหัส	คุณสมบัติ & จํอแสดงผล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#22	ตั้งค่าการพิมพ์รายงานการรับ-ส่ง อัตโนมัติ AUTO JOURNAL	ON	"ON" เครื่องจะพิมพ์รายงาน การรับ-ส่งอัตโนมัติ หลังการ รับ-ส่งทุก ๆ 35 ครั้ง (หน้า 25)
		OFF	หลังการส่งแต่ละครั้งคุณสมบัติ นี้จะถูกตั้งค่าเป็น OFF โดยอัตโนมัติ
#23	ตั้งค่าการส่งเอกสารระหว่างประเทศ OVERSEAS MODE คุณสมบัตินี้จะทำให้การส่งสามารถทำได้ ถูกต้อง แต่จะทำให้การส่งช้าลง ซึ่งจะเพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้วย	ON	หลังการส่งแต่ละครั้งคุณสมบัติ นี้จะถูกตั้งค่าเป็น OFF โดยอัตโนมัติ
		OFF	

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **[MENU]**
 2. กด **[SET]**
 3. กด หรือ จนหน้าจอแสดงข้อความ
หน้าจอแสดง : **ADVANCED MODE**
แลกด **[SET]** และกด หรือ จนกระหึ่ง
จะอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
 4. กด **[SET]**
- หมายเหตุ :**
- ในขั้นตอนที่ 5 อาจแตกต่างกัน
เล็กน้อยในขั้นอยู่กับแต่ละคุณสมบัติ
 - ดูรายละเอียดหน้า 37

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & จอแสดงผล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#25	ตั้งเวลาการส่งเอกสาร <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">DELAYED SEND</div> <p>ด้วยคุณสมบัตินี้จะสามารถช่วยให้คุณสามารถระบุเวลาที่จะส่งเอกสารได้ชัดเจนช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● คุณสามารถตั้งเวลาส่งภายใน 24 ชั่วโมง ● คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้มีคุณตั้งค่าการตั้งเวลา (หน้า 27) เป็น ON 	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> ON/ fax no./ hh:mm </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> OFF </div>	<p>การตั้งเวลาส่งเอกสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วางเอกสารคั่วหน้า 2. ทำการขั้นตอน 1-4 ข้างต้น 3. กดปุ่ม [+] หรือ [-] เพื่อเลือก “ON” 4. กด [SET] 5. ป้อนหมายเลขอร่องปลายทาง 6. กด [SET] 7. ป้อนเวลาที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม [*] ในการเลือก “AM” หรือ “PM” 8. กด [SET] 9. กด [MENU] <ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งค่า กด [STOP] และ [SET]
#30	ตั้งจำนวนครั้งหลังเครื่องรับสายในโหมด TEL/FAX <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">SILENT FAX RING</div>	3, 4, 5, 6, 7 8, 9	ดูรายละเอียดหน้า 32 และ 33
#31	ตั้งแบบเสียงกริ่งเฉพาะ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">RING DETECTION</div>	A, B, C, D <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> OFF </div>	ให้ตั้งเป็น OFF ไว้

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

รหัส	คุณสมบัติ & จอแสดงผล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#41	เปลี่ยนรหัสการใช้งานแฟกซ์ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FAX ACTIVATION</div> ถ้าคุณใช้เครื่องโทรศัพท์พ่วงและต้องการ เรียกใช้งานแฟกซ์ ให้ใช้คุณสมบัตินี้ (หน้า 34)	ON/ CODE= * 9	1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 หน้า 41 2. กด [+] หรือ [-] เพื่อเลือก “ON” 3. กด [SET] 4. ป้อนรหัสจาก 2-4 หลักด้วย แป้นกด 0-9 และ * 5. กด [SET] 6. กด [MENU] ● ห้ามป้อน “0000”
		OFF	
#46	การเรียกใช้งานการรับแฟกซ์แบบส่วนตัว <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FRIENDLY RCV</div>	ON	“ON” : คุณไม่จำเป็นต้องกด [FAX/START] เพื่อการ รับแฟกซ์
		OFF	
#49	การเรียกใช้งานการดึงสาย จากเครื่องแฟกซ์ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">AUTO DISCONNECT</div> ใช้ในการรับโทรศัพท์ด้วยเครื่องต่อพ่วง ในเมนู TEL/FAX (หน้า 33)	ON/ CODE= * 0	1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 หน้า 42 2. กด [+] หรือ [-] เพื่อเลือก “ON” 3. กด [SET] 4. ป้อนรหัสจาก 2-4 หลักด้วย แป้นกด 0-9 และ * 5. กด [SET] 6. กด [MENU]
		OFF	
#58	ตั้งค่าความเข้มในการส่งหรือทำสำเนา <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ORIGINAL</div>	NORMAL	“NORMAL” : ใช้สำหรับเอกสาร ที่มีความเข้มปกติ “LIGHT” : ใช้สำหรับเอกสารที่มี ความเข้มน้อย “DARKER” : ใช้สำหรับเอกสารที่ มีความเข้มมาก ● คุณสมบัตินี้จะกลับเป็น NORMAL หลังจากส่งหรือทำ สำเนาโดยอัตโนมัติ
		LIGHT	
		DARKER	

(ค่าจากโรงงานจะแสดงด้วยหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติ

1. กด **MENU**
2. กด **SET**
3. กด **◀** หรือ **▶** จนหน้าจอแสดงข้อความ

ADVANCED MODE

และกด **SET** และกด **◀** หรือ **▶** จนกระทิ้ง
จอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
4. กด **SET**
5. กด **+** หรือ **-** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ
6. กด **SET**
7. กด **MENU**

หมายเหตุ :

- ในขั้นตอนที่ 5 อาจแตกต่างกัน
เล็กน้อยแต่ละคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดหน้า 37

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

รหัส	คุณสมบัติ & จอยาดล	ค่าที่ตั้งได้	การทำงานของเครื่อง
#70	การเรียกเพจเจอร์เมื่อเครื่องรับแฟกซ์ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">FAX PAGER CALL</div>	ON	ดูรายละเอียดหน้า 35
		OFF	
#76	การเรียกฟังสัญญาณการติดต่อ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CONNECTING TONE</div>	ON	คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องผ่านข้อมูลที่อยู่ทางข้างมือได้โดย <ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าได้ยินสัญญาณการติดต่อ เรื่อย ๆ ไม่มีการรับ เครื่องฟ่ายต่อง้ามอาจไม่ใช้แฟกซ์ ให้ตรวจสอบกับฝ่ายตรงข้าม ● คุณไม่สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณการติดต่อได้
		OFF	
#80	ตั้งค่ากลับเป็นค่าจากโรงงาน <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SET DEFAULT</div>	YES	1. ทำตามขั้นตอน 1-4 ด้านบน 2. กด + หรือ - เพื่อเลือก “YES” 3. กด SET 4. กด SET อีกครั้ง 5. กด MENU
		NO	

(ค่าจากโรงงานจะแสดงตัวหนา)

ข้อความแสดงความผิดพลาด

ข้อความผิดพลาดที่แสดงบนรายงานที่พิมพ์

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้พิมพ์ออกมานในรายงานติดต่อ และรายงานการส่งเอกสาร (หน้า 25)

ข้อความผิดพลาด	รหัสผิดพลาด	สาเหตุ & การแก้ไข
COMMUNICATION ERROR	41-72 FF	<ul style="list-style-type: none">เกิดการส่งหรือการรับผิดพลาด ลองส่งอีกครั้ง หรือตรวจสอบปลายทาง
DOCUMENT JAMMED	-	<ul style="list-style-type: none">เอกสารติดขัด ให้นำเอกสารออก (ดูหน้า 48)
ERROR-NOT YOUR UNIT	53, 54 59, 70	<ul style="list-style-type: none">การส่งหรือการรับเอกสารเกิดขัดข้อง เนื่องจากเครื่องของปลายทาง ให้ตรวจสอบเครื่องของอีกฝ่าย
NO DOCUMENT	-	<ul style="list-style-type: none">เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้ง
OTHER FAX NOT RESPOND	-	<ul style="list-style-type: none">เครื่องของอีกฝ่ายไม่ว่าง หรือกระดาษหมดให้ลองส่งอีกครั้งเอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้งเสียงกริ่งที่เครื่องปลายทางดังหลายครั้ง ในการส่งเอกสาร ด้วยตนเอง ให้กดหมายเลข ยืนยันสัญญาณเรียก และกดปุ่ม (START/COPY/SET)เครื่องอีกฝ่ายไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์, ให้ตรวจสอบกับอีกฝ่ายสายปลายทางถูกหang กดปุ่ม (STOP)
PAPER OUT	-	<ul style="list-style-type: none">ในเครื่องไม่มีกระดาษบันทึก ให้ใส่ม้วนกระดาษบันทึก (ดูหน้า 13)ฝาด้านหน้าเปิดออก, ให้ปิดฝาด้านหน้า
PRESSED THE STOP KEY	-	<ul style="list-style-type: none">ปุ่ม (STOP) ถูกกด และการติดต่อทางโทรศัพท์ยกเลิก
PRINTER OVERHEATED	-	<ul style="list-style-type: none">เครื่องพิมพ์ร้อนจัด รอให้เครื่องเย็นลง
OK	-	<ul style="list-style-type: none">การติดต่อทางโทรศัพท์บรรลุสำเร็จ

ข้อความแสดงความผิดพลาด

ข้อความผิดพลาดที่แสดงบนจอ LCD =

กรณีที่เครื่องตรวจพับปัญหา จะมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้แสดงขึ้นมา

ข้อความที่แสดง	สาเหตุและการแก้ไข
CALL SERVICE 1	● มีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องให้ติดต่อช่างบริการ
CALL SERVICE 2	
CHECK COVER	● ฝาเครื่องเปิด ให้ปิดฝา
CHECK DOCUMENT	● เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าเครื่องอย่างเหมาะสม ใส่เอกสารอีกครั้งและลองใหม่ หากเกิดอาการนี้บ่อย ๆ ให้ทำความสะอาดดูกรลิ้งป้อนเอกสาร (ดูหน้า 50) หากยังเกิดปัญหาอยู่อีกให้ปรับแรงดันชุดป้อนเอกสาร ● การส่งเอกสารที่ยาวกว่า 600 มม. ($23\frac{5}{8}$ ") ให้กดปุ่ม (STOP) เพื่อดึงเอกสารออก จากนั้นแบ่งเอกสารเป็นสองส่วน หรือมากกว่านั้น แล้วลอง ส่งใหม่อีกครั้ง
CHECK MEMORY	● หน่วยความจำ (หมายเลขอร์คัพท์, พารามิเตอร์ ฯลฯ) ได้ถูกลบไปแล้ว โปรแกรมใหม่
NO RESPONSE	● เครื่องอึกฝ่ายสายไม่ว่า หรือกระดาษบันทึกหมด ลองส่งอีกครั้ง
OUT OF PAPER	● ในเครื่องไม่มีกระดาษ ให้ใส่ม้วนกระดาษบันทึก (ดูหน้า 13)
POLLING ERROR	● เครื่องอึกฝ่ายไม่มีระบบดึงเอกสาร ให้ตรวจสอบเครื่องอึกฝ่าย
REDIAL TIME OUT	● เครื่องอึกฝ่ายสายไม่ว่า หรือกระดาษบันทึกหมด ลองส่งอีกครั้ง
REMOVE DOCUMENT	● เอกสารติดอยู่ ดึงเอกสารที่ติดอยู่ออก (ดูหน้า 48)
TRANSMIT ERROR	● เกิดปัญหาระหว่างการส่ง ลองใหม่
UNIT OVERHEATED	● เครื่องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง

ถ้าเครื่องไม่สามารถส่งเอกสารได้, ให้ตรวจสอบ

- หมายเลขอที่ทำการโทรศัพต์ต้องหรือไม่
- หมายเลขอที่ทำการโทรเป็นหมายเลขอรหัสหรือไม่

ถ้ายังไม่สามารถส่งได้ ให้ตรวจสอบข้อความรายงาน การผิดพลาด (หน้า 25) และแก้ไขให้ถูกต้อง

ปัญหาและวิธีแก้ไข

เมื่อเครื่องบัดข้องให้อ่านคำแนะนำนี้ก่อนจะเรียกช่างบริการ ปัญหาที่ ๑ ໄປ

ปัญหา	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถเรียกและรับสายได้	● ไม่ได้ต่อสายไปฟอนทรีเลย์โทรศัพท์ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 14)
โทรศัพท์ไม่ออก	● ตั้งค่าการโทร ให้เปลี่ยนเป็น TONE หรือ PULSE (ดูหน้า 39)
เครื่องไม่ทำงาน	● ยอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องโทรศัพท์แล้วล่องต่อสายเข้ากับ เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ได้ ถ้าเครื่องนั้นทำงานได้ดี ให้นำเครื่องโทรศัพท์ ตั้งกล่าวไปให้ช่างบริการซ่อม หากเครื่องโทรศัพท์ทำงานผิดปกติ ให้ตัดต่อ กับบุญี่ให้บริการโทรศัพท์
เครื่องไม่ส่งเสียงกริ่ง	● สัญญาณเสียงกริ่งถูก OFF ไว้ ปรับระดับให้เหมาะสม (หน้า 18)
ปลายทางแจ้งว่าได้ยินแต่เสียง สัญญาณโทรศัพท์ และไม่สามารถสนทนากันได้	● เครื่องตั้งระบบการรับเป็น FAX ONLY ให้เปลี่ยนระบบการรับหรือ แล้วแจ้งให้ปลายทางทราบว่าหมายเลขที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์
ปุ่ม REDIAL/PAUSE ทำงานไม่สมบูรณ์	● หากกดปุ่มนี้ขณะที่โทรศัพท์ อยู่ใน PAUSE จะถูกป้อนเข้า ถ้าปุ่มนี้ถูกกดดันทันทีหลังจากได้ยินสัญญาณให้หมุน หมายเลขอุตสาหกรรมทวนซ้ำอีกครั้ง
ระบบรับเอกสารไม่ทำงานตามที่ อธิบายไว้	● รูปแบบเสียงกริ่งเฉพาะมีการตั้งค่าไว้ (หน้า 41)
ขณะทำโปรแกรม ไม่สามารถ ป้อนรหัส หรือหมายเลขอุตสาหกรรม	● ตัวเลขบางส่วนหรือทั้งหมดซ้ำกันกับรหัสอีกชุด ให้เปลี่ยน หมายเลขอุตสาหกรรม (หน้า 43)

การส่งเอกสาร

ข้อความที่แสดง	สาเหตุและการแก้ไข
ไม่สามารถส่งเอกสารได้	● มีการต่อสายไปโทรศัพท์เข้าที่ซึ่งเสียง EXT ของเครื่องโทรศัพท์ ให้ต่อเข้ากับช่องเสียง LINE แทน (หน้า 14) ● เครื่องโทรศัพท์ปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษหมด ● หมายเลขอุตสาหกรรมที่ตั้งไว้ไม่ได้ต่อเข้ากับโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบกับปลายทาง ● เครื่องโทรศัพท์ปลายทางไม่รับสาย, ให้ส่งเอกสารแบบธรรมดายังโดยกดปุ่ม MONITOR , กดหมายเลขอุตสาหกรรมเมื่อได้ยินสัญญาณส่งโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม START/COPY/SET
ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับ มีตัวอักษรไม่สมบูรณ์	● หากสายของคุณมีบริการพิเศษ เช่น บริการรับสายเรียกชื่อบริการ พิเศษนี้อาจทำงานระหว่างมีการรับส่งโทรศัพท์ ให้ต่อเครื่องเข้ากับสายที่ไม่มีบริการพิเศษ หรือยกเลิกบริการนี้ ● เครื่องที่ต่อพ่วงอยู่กับสายนี้ ยกหูค้างไว้อยู่ให้วางหูแล้วลองใหม่

ปัญหาและวิธีแก้ไข

การส่งเอกสาร

ปัญหา	สาเหตุ & การแก้ไข
ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับ มีรอยเบื้องหนือหรือเส้นสีดำอยู่	<ul style="list-style-type: none"> ● กระจุกหรือลูกกลิ้งสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 50)
ไม่สามารถส่งเอกสารระหว่างประเทศได้	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ใช้คุณสมบัติ OVERSEAS MODE (หน้า 40) ● กด PAUSE 2 ครั้ง ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ ● ยกหูโทรศัพท์และกดหมายเลขโดยตรง

การรับเอกสาร

ปัญหา	สาเหตุ & การแก้ไข
ไม่สามารถรับเอกสารได้	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องเสียบ EXT ของเครื่องโทรศัพท์ ให้ต่อเข้ากับช่องเสียบ LINE แทน (หน้า 14)
ไม่สามารถรับเอกสารอัตโนมัติได้	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบการรับเป็น TEL ให้ตั้งอยู่ในระบบ TEL/FAX, FAX ONLY ● ระยะเวลารับสายที่ตั้งนานเกินไป ให้ลดจำนวนเสียงกริ่งลง (หน้า 38, 39, 41)
หน้าจอแสดง “CONNECTING...” แต่ไม่สามารถรับเอกสารได้	<ul style="list-style-type: none"> ● สายที่เรียกเข้าไม่ใช้สัญญาณส่งเอกสารให้เปลี่ยนระบบการรับของเครื่องเป็น TEL
เอกสารที่ได้รับบางไม่ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ส่งได้ส่งเอกสารที่จากอยู่แล้วมาให้ ขอให้ดันทางนั้นลงสำเนาเอกสารที่ชัดเจนกว่ามากอีกรึ ● หัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 50)
เอกสารที่รับมาเป็นกระดาษเปล่า	<ul style="list-style-type: none"> ● ใส่ม้วนกระดาษบันทึกไม่ถูกต้อง ต้องแนใจว่าได้คั่วกระดาษด้านที่เป็นมันลัง และลองใหม่อีกครั้ง (หน้า 13)

การทำสำเนาเอกสาร

ปัญหา	สาเหตุ & การแก้ไข
เครื่องไม่ทำสำเนาเอกสารสำเนา ปรากฏแบบสกปรกหรือมีเส้นสีดำ	<ul style="list-style-type: none"> ● กระจุกหรือลูกกลิ้งสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 50)
ภาพที่ทำสำเนาแล้วผิดเพี้ยนไป	<ul style="list-style-type: none"> ● หัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 50)
สำเนาเอกสารว่างเปล่า	<ul style="list-style-type: none"> ● ใส่ม้วนกระดาษบันทึกไม่ถูกต้อง ต้องแนใจว่าได้คั่วกระดาษด้านที่เป็นมันลัง และลองใหม่อีกครั้ง (หน้า 13)

ปัญหาและวิธีแก้ไข/ปัญหาระบบด่วน

กรณีที่เกิดกระเสไฟฟ้าขัดข้อง

- เครื่องจะไม่ทำงาน
- การสนใจและการรับ/ส่งเอกสารจะถูกยกเลิก
- เมื่อคุณได้ตั้งเวลาส่งเอกสารและโปรแกรมเริ่มทำงานในช่วงที่กระเสไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจะพยายามทำงานใหม่อีกครั้ง เมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ

การเอาเอกสารที่ติดออก

ถ้าเกิดปัญหาเอกสารติดในเครื่องให้ทำความสะอาดขันตอนดังนี้

1 เปิดฝาครอบออก โดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ




2 นำเอกสารที่ติดออกมา


3 ดึงกระดาษบันทึกออกจากเครื่อง

ประมาณ 10 ซม.

● ตรวจสอบว่าไม่มีรอยพับที่ม้วนกระดาษ



4 ปิดฝาครอบโดยกดปุ่มบริเวณมุมทั้งสองข้าง



5 จิกกระดาษบันทึกส่วนที่ล้ำออกมา



หมายเหตุ :


- อย่าดึงเอกสารที่ติดในเครื่องโดยไม่เปิดฝาครอบออกก่อน

ปัญหาระดายติด



การเอากระดาษบันทึกที่ติดออก

ถ้าเกิดปัญหาระดายบันทึกติดอยู่ในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

- 1 เปิดฝาครอบออก ด้วยการกดปุ่มเปิดฝาครอบ
แล้วนำม้วนกระดาษออกมา




- 2 ใส่ม้วนกระดาษเข้าที่ใหม่ และดึงส่วนปลายกระดาษ
ออกมากจากเครื่องประมาณ 10 ซม.




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าม้วนกระดาษไม่หย่อน

- 3 ปิดฝาครอบโดยกดบริเวณมุมทั้งสองข้าง



- 4 จีกกระดาษบันทึกส่วนที่ล้ำออก



หมายเหตุ :

- ทุก ๆ ครั้งที่คุณทำการปิดฝาครอบเครื่อง จะมีการพิมพ์ข้อความทดสอบออกมานะ กรณีที่เครื่องพิมพ์
ป้อนข้อความแล้วแต่ไม่มีข้อความปรากฏ ให้กลับด้านม้วนกระดาษบันทึก

การทำความสะอาด

การทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร

ถ้าชุดป้อนเอกสารติดขัดอยู่บ่อยครั้ง หรือทำให้สกปรก หรือมีรอยชำรุดภายนอกจะทำให้เอกสารที่ส่ง ให้ทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร

1 ออดสายไฟและสายโทรศัพท์ออก

2 เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง

3 ทำความสะอาดลูกกลิ้งชุดป้อนเอกสาร ลูกกลิ้งยื่อย และ แผ่นยางด้วยผ้าชื้นหรือก้านสำลีชูบ แลกของออลล์เช็คให้ทั่ว แล้วปล่อยให้แห้ง


4 ทำความสะอาดแผ่นเพลทสีขาว และแผ่นกระดาษ ด้วยผ้าแห้งนุ่ม ๆ

5 ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดหมุนทั้งสองข้างลง

6 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์เข้าที่เดิม

ข้อควรระวัง :

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (เช่น ทิชชู) แผ่นเพลทสีขาว ทำความสะอาดภายในเครื่องนี้ ทำความสะอาดภายในเครื่องนี้



การทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน

ถ้าเอกสารที่รับ หรือสำเนาเกิดสกปรก หรือมีรอยเบื้องดำปรากฏอยู่ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ความร้อน

1 ออดสายไฟและสายโทรศัพท์ที่ออก

2 เปิดฝาครอบเครื่อง โดยกดที่ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง


3 ทำความสะอาดหัวพิมพ์ ด้วยผ้าชื้นหรือก้านสำลีชูบ แลกของออลล์เช็คให้ทั่ว แล้วปล่อยให้แห้ง

4 ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดหมุนทั้งสองข้างลง

5 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์เข้าที่เดิม

ข้อควรระวัง :

- ในการป้องกันการทำงานขัดข้องอันเนื่องมาจากการไฟฟ้าลัดวงจร อย่าใช้ผ้าแห้งและน้ำส้มผักที่หัวพิมพ์โดยตรง
- อย่าดันฝาปิดสีดำ



ข้อควรระวัง :

- อย่าดันฝาปิดสีดำ

การพิมพ์รายงาน

การพิมพ์รายงานและรายการต่าง ๆ

คุณสามารถสั่งพิมพ์รายงานและรายการต่าง ๆ ดังนี้

รายการคุณสมบัติพื้นฐาน : เป็นรายการคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ และค่าที่ตั้งไว้ (หน้า 38, 39)

รายการคุณสมบัติพิเศษ : เป็นรายการคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ และค่าที่ตั้งไว้ (หน้า 40, 43)

รายการหมายเลขโทรศัพท์ : เป็นรายการเกี่ยวกับชื่อและหมายเลขปลายทางที่บันทึกไว้ในเครื่อง

รายงานการรับส่ง : เป็นรายงานนับสิ่งของโดยคุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์รายงานการรับส่งโดยอัตโนมัติทุก ๆ 35 ครั้ง จากคุณสมบัติ # 28 หน้า 40

1 กด **MENU** ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอแสดง : **PRINT REPORT**

2 กด **SET**

3 กด **◀** หรือ **▶** จนหน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ

BASIC LIST

ADVANCED LIST

TEL NO. LIST

JOURNAL REPORT

4 กด **SET** เพื่อเริ่มพิมพ์

PRINTING

● หยุดการพิมพ์ กด **STOP**

5 กด **MENU**

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สายโทรศัพท์ที่ใช้งาน :

ขนาดเอกสาร :

ความกว้างในการอ่านเอกสาร :

ขนาดกระดาษบันทึก :

ความกว้างในการพิมพ์เอกสาร :

ระยะเวลาในการส่งเอกสาร* :

ความละเอียดในการอ่านเอกสาร :

ระดับในการแยกความเข้มรูปภาพ :

ชนิดของชุดอ่านเอกสาร :

ชนิดของชุดพิมพ์ :

ระบบการบีบอัดข้อมูล :

ความเร็วโมเด็ม :

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน :

ขนาด (สูง x กว้าง x สลิ๊ก) :

น้ำหนัก :

กำลังไฟที่ใช้ :

แหล่งจ่ายไฟ :

สายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์

ความกว้างสูงสุด 216 มม. ($8\frac{1}{2}$ ')

ความยาวสูงสุด 600 มม. ($23\frac{3}{8}$ ')

208 มม. ($8\frac{1}{4}$ ')

216 มม. x 30 ม. ($8\frac{1}{2}$ " x 98') ต่อม้วน

208 มม. ($8\frac{1}{4}$ ')

ประมาณ 15 วินาที/แผ่น (ใน模式 Original)**

ประมาณ 30 วินาที/แผ่น (ใน模式 G3 Normal)

แนวอน : 8 จุด/มม. (203 จุด/นิ้ว)

แนวตั้ง : 3.85 เส้น/มม. (98 เส้น/นิ้ว) - ใน模式 STANDARD

7.7 เส้น/มม. (196 เส้น/นิ้ว) - ใน模式 FINE/PHOTO

15.4 เส้น/มม. (392 เส้น/นิ้ว) - ใน模式 SUPER FINE

64 ระดับ

Contact Image Sensor (CIS)

การพิมพ์ระบบความร้อน

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR),

9,600/7,200/4,800/2,400 บิตต่อวินาที; ระบบปรับความเร็วอัตโนมัติ

5-35°C ($41-95^{\circ}$ F), 45-85% RH (Relative Humidity)

118 x 338 x 246 มม. ($4\frac{13}{16}$ " x $13\frac{9}{16}$ " x $9\frac{7}{16}$ ")

ประมาณ 2.5 กก. (5.5 ปอนด์)

สภาพแพร้อมใช้งาน : ประมาณ 3.8 วัตต์

สภาพส่งเอกสาร : ประมาณ 20 วัตต์

สภาพรับเอกสาร : ประมาณ 33 วัตต์

(เมื่อรับเอกสาร ITU-T No.1 Test Chart)


สภาพทำสำเนา : ประมาณ 30 วัตต์

สูงสุด : ประมาณ 110 วัตต์ (เมื่อทำสำเนาเอกสาร

สีดำ 100%)

ITU-T No. 1 Test Chart

ไฟสลับ 220-240 โวลท์, 50/60 เฮิรตซ์



* ความเร็วของการรับ-ส่งเอกสารจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาในหน้าตั้งกล่าว
ความละเอียด เงื่อนไขการใช้สายโทรศัพท์และประดิษฐ์ภาพของเครื่องรับ

** ความเร็ว 15 วินาที ทดสอบโดยใช้ ITU-T No.1 Test Chart.

หมายเหตุ :

- รายละเอียดคำแนะนำต่าง ๆ ในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- รูปภาพและคำอธิบายประกอบคำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างจากขนาดปกติบ้าง

บันทึกข้อความ

ตัวแทนจำหน่ายและบริการ

เขตกรุงเทพมหานคร

- ◆ บี แอนด์ แอล ไอเอ โทร. 0-2439-4240-4, 0-2438-0101 (อัตโนมัติ)
- ◆ ออดิโอเมชั่น เช้อร์วิส โทร. 0-2246-0200, 0-2246-0313
- ◆ สุกัดการไฟฟ้าและสื่อสาร โทร. 0-2224-6620 (อัตโนมัติ)
- ◆ กรุงเทพโทรศัพท์คมนาคมพานาเซ็นเตอร์
โทร. 0-2245-5555, 0-2246-3333
- ◆ ดิจิตอล ไอเอ โทร. 0-2530-0299 (อัตโนมัติ), 0-2938-0250-64
- ◆ ลัคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0-2377-7799, 0-2377-1390-4, 0-2732-0645 (อัตโนมัติ)
- ◆ เร็บเพ็ค ไอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น โทร. 0-2274-3237
- ◆ ชั้นไทย กรุ๊ป โทร. 0-2247-9991-5
- ◆ กรุงเทพบริการ ไทรทek โทร. 0-2272-0555-60
- ◆ ฟอร์จูน เทரดิ้ง โทร. 0-2259-0123-8, 0-2259-3811
- ◆ พานาโซนิค สแควร์ (ชั้น 3 ดิ เอ็มโพเรียม) โทร. 0-2664-8671-4
- ◆ นามಥ ก.โทร. 0-2255-0955-9
- ◆ เวิลด์ไวท์ ชิลเด้นส์ โทร. 0-2692-9738 (อัตโนมัติ), 0-2275-5967
- ◆ ชิว่า โทร. 0-2222-8191-3
- ◆ มิสเตอร์ ไฟน์ โทร. 0-2248-3260-1, 0-2246-3841, 0-2246-6279
- ◆ แอล แอนด์ พี ไอเอ โทร. 0-2748-8880-3
- ◆ ไมเดอร์น อิเล็กทริก กรุ๊ป
 - : สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 0-2734-1582-5
 - : ไมเดอร์น อิเล็กทริก เทரดิ้ง
 - โทร. 0-2221-7418, 0-2222-9137, 0-2224-8154-5
 - : ไมเดอร์น อิเล็กทริก ชีคอนสแควร์
 - โทร. 0-2721-9241-2, 0-2721-9459-61
 - : ไมเดอร์น อิเล็กทริก เซ็นเตอร์
 - โทร. 0-2310-1121-2, 0-2318-1536-9
- ◆ ที. อาร์. เทเลคอม ชีสเทิร์น
- โทร. 0-2911-3949, 0-2911-3963
- ◆ เอเอสที คอมม์ โทร. 0-2932-2893-5
- ◆ เอส คอมมูนิเคชั่น โทร. 0-2618-8550-2
- ◆ แอดวานซ์ ไฟนิกซ์ โทร. 0-2691-7585-92

ภาคกลาง

- ◆ วงศ์อนันต์วีดีโอ สมุทรสงคราม
โทร. 0-3471-2404, 0-3471-2737
- ◆ เอ. ดี. เทเลคอม สุพรรณบุรี
โทร. 0-3552-2384, 0-3554-6410-1
- ◆ เอ. ที. แอดวานซ์ ชิลเด้นส์ สมุทรสาคร
โทร. 0-3442-6915-7, 0-3442-1775
- ◆ ไทยเรวิวิ ไอเอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ระยอง
โทร. 0-3631-8386-8
- ◆ บ้านไป่ แ昏 ราชบุรี โทร. 0-3222-1186, 0-3234-3454
- ◆ อุบุชา เทเลคอม ช้อป อุบุชา
โทร. 0-3534-5111, 0-3521-3111
- ◆ ไทยคอม เทเลคอม สิงห์บุรี โทร. 0-3651-2913, 0-3651-3013
- ◆ พูนสินการไฟฟ้า กาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7
- ◆ ลพบุรี ไอเอ เซ็นเตอร์ ลพบุรี โทร. 0-3661-3223-4
- ◆ อ่างทองสื่อสาร (พิมพุนทรัพย์) อ่างทอง
โทร. 0-3561-1888, 0-3561-1565
- ◆ ภาคเหนือ
- ◆ ศพานิชเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0999
- ◆ เชียงใหม่ศิริพานิช กรุ๊ป เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0450
- ◆ นิยมพานิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-0020
- ◆ พ.พาณิชทีวี เชียงราย โทร. 0-5371-3833, 0-5371-4668
- ◆ วี. อาร์. คอมมูนิเคชั่น พิษณุโลก โทร. 0-5524-4095
- ◆ ราชวิทยุการไฟฟ้า พิษณุโลก
โทร. 0-5525-8039, 0-5524-1011, 0-5524-1163
- ◆ สถาเดลคอม พิษณุโลก โทร. 0-5524-1489
- ◆ นิยมพานิชลำปาง ลำปาง โทร. 0-5422-8045-9
- ◆ นอร์ทเทริน ออดิโอเมชั่น ชิลเด้นส์ พะเยา โทร. 0-5441-0334-5
- ◆ ชัยเจริญ อุดรติดต่อ โทร. 0-5541-4224-7
- ◆ วี.อาร์. คอมพิวเตอร์ พิจิตร
โทร. 0-5661-1793, 0-5661-2833, 0-5661-3493
- ◆ ศักดิ์ชัยโทรศัพท์ แพร่ โทร. 0-5451-1830
- ◆ ชิว่า อิเล็กทริก เพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-1554, 0-5672-0619

ภาคตะวันออก

- ◆ เจนกิจนาคม ระยอง โทร. 0-3861-4146, 0-3886-4357-60
- ◆ เสียงทองอีเล็กทริก ฉะบุรี
 - โทร. 0-3832-1194, 0-3832-1198, 0-3831-1433
- ◆ ไทยอนันต์ ฉะบุรี โทร. 0-3828-4722-3, 0-3828-3158
- ◆ แอดวานซ์ ไอที เชื่อมัคคอร์ ศรีราชา โทร. 0-3877-1170
- ◆ เจริญกิจ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส จันทบุรี
 - โทร. 0-3934-4349-52, 0-3932-5702
- ◆ พี.อาร์.ไอ.โอ. เทเลคอม ละเชิงเทรา โทร. 0-3881-8188-4
- ◆ ศิริภักดิ์ สะแก้ว โทร. 0-3723-1222
- ◆ หาดพานิชอิเล็กทริก ปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299
- ◆ ไวนาร์กีเด็ง นครราชสีมา โทร. 0-4429-5889-92
- ◆ เอ็ม.รี. แอดวานซ์ เทเลคอม เชอร์วิส นครราชสีมา
 - โทร. 0-4426-8897, 0-4424-6941
- ◆ ห้างทองปีงเชียงกี ก้าวเดินนุ้ย โทร. 0-4381-1299, 0-4381-2581
- ◆ เสียงกิจปี ไอ.อ. นครพนม โทร. 0-4251-1066, 0-4251-1445
- ◆ ห้างใจอปชง มหาสารคาม โทร. 0-4372-2602
- ◆ ชัยชัยอโถ เชลล์แอนด์ เชอร์วิส บุรีรัมย์
 - โทร. 0-4461-2189, 0-4462-1464-5
- ◆ ศรีสะเกย คอนมูนิเคชั่น ศรีสะเกย โทร. 0-4562-0567-8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ อุดรแสงสอดอีช อุดรธานี โทร. 0-4224-4700-4
- ◆ อุดรแสงสุรุ่งการไฟฟ้า อุดรธานี โทร. 0-4224-4800
- ◆ ยูเก็ท คอมพิวเตอร์ อุดรธานี โทร. 0-4224-5460, 0-4224-0978
- ◆ แสงวิจิตรการไฟฟ้า สกลนคร โทร. 0-4271-3477, 0-4271-3499
- ◆ ขอนแก่นไทรแอลด์ ขอนแก่น โทร. 0-4323-6543, 0-4323-6348
- ◆ ชี.ชี. คอมพิวเตอร์ ชีสีเต็ม
 - : อุบลราชธานี โทร. 0-4531-3975, 0-4531-4519
 - : ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5513
 - : สุรินทร์ โทร. 0-4451-4607-8
- ◆ "ได้ฟ้ามอเดอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4424-1103-4, 0-4424-2601
- ◆ "ได้ฟ้ามอเดอร์ อิเล็กทริกิตี้ นครราชสีมา
 - โทร. 0-4425-4344, 0-4425-4278
- ◆ ศรีชัยเชลล์แอนด์ เชอร์วิส นครราชสีมา โทร. 0-4425-9741-5
- ◆ โคราชคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4426-7393-4

ภาคใต้

- ◆ สงวนพาณิชย์ทรายดึง หาดใหญ่ โทร. 0-7435-4331-2
- ◆ วิชัยสิน นาร์กีเด็ง หาดใหญ่ โทร. 0-7434-0340
- ◆ ลินสว่าง เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส หาดใหญ่
 - โทร. 0-7424-3801, 0-7424-6454
- ◆ บุ. เอ็น. แอล. อิเล็กทริก หาดใหญ่ โทร. 0-7435-6447-52
- ◆ กีทีนแทรดดิ้ง ภูเก็ต โทร. 0-7621-7001-2, 0-7621-9419-20
- ◆ อภิวัฒนากร ภูเก็ต
 - โทร. 0-7621-4433, 0-7621-5585, 0-7621-5790
- ◆ ศิริสินເກຮດັ່ງ ສුරාຍුත්‍රානී
 - ໂທ. 0-7727-3523, 0-7728-1470-2, 0-7727-2523
- ◆ โภคิพາລිජ් (1995) ยะลา โทร. 0-7325-5151-3
- ◆ มิกาเช่นแອພපලික්ස් ตรัง
 - โทร. 0-7522-0453-4, 0-1721-0186
- ◆ ต. วิชัยนคร นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-3482

ศูนย์ซ่อมและบริการ

- ◆ บี แอนด์ แอล ไอโอ โทร. 0-2438-0101 (อัตโนมัติ)
- ◆ ศุภชัยการไฟฟ้า และสื่อสาร โทร. 0-2224-6620 (อัตโนมัติ)
- ◆ กรุงเทพโทรคมนาคมพานาเซ็นเตอร์
 - โทร. 0-2245-5555, 0-2246-3333
- ◆ ดี แอนด์ จี เชอร์วิส โทร. 0-2377-2884, 0-2377-3459
- ◆ นิยมพาณิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-0020

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามตามตัวสินค้าหรืออื่นๆ ให้คุณ
จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เอ้าไว้ในครั้งเมื่อเล่นนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐาน
ของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหน้า เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

วัน _____
ชื่อตัวแทนจำหน่าย _____
โทรศัพท์ _____
หมายเลขเครื่อง _____
วันที่ซื้อ _____

Panasonic

ส่วนการขาย พานาโซนิค ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิว-เบรเซ่นแอล จำกัด

52/305 หมู่ 1 กันเนอร์ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2731-8888, 0-2731-9813 โทรสาร 0-2731-9611

อุปกรณ์สัมภาระ โทร. 0-2731-9800

<http://www.panasonic-th.com> E-mail:sn@panasonic-th.com